

Gerät und Bedienelemente



Zeichenerklärung

**WICHTIG**

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

**WARNUNG**

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.

**ACHTUNG**

Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen am Gerät zu verhindern.

**HINWEIS**


Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Installation oder zum Betrieb.



Verwenden Sie das Massagegerät nur in geschlossenen Räumen!



Benutzen Sie das Massagegerät nicht in Feuchträumen (z.B. beim Baden oder Duschen).



Schutzklasse II



LOT

LOT-Nummer



Hersteller

DE Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit.



- Benutzen Sie das Gerät nur entsprechend seiner Bestimmung laut Gebrauchsanweisung. Bei Zweckentfremdung erlischt der Garantieanspruch.
- Verwenden Sie das Gerät nur in der korrekten Position wie in dieser Anleitung beschrieben. **Das Gerät ist nicht dafür ausgelegt, Ihr Körpergewicht zu tragen!**
- Das Gerät ist nicht für gewerbliche Zwecke oder den medizinischen Bereich bestimmt.

zur Stromversorgung

- Bevor Sie das Gerät an Ihre Stromversorgung anschließen, achten Sie darauf, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Stecken Sie den Netzstecker nur in die Steckdose, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Halten Sie Netzstecker, Kabel und Gerät von Hitze, heißen Oberflächen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten fern.
- Fassen Sie den Netzstecker und Kabel nicht an, wenn Sie im Wasser stehen und fassen Sie den Stecker stets mit trockenen Händen an.
- Greifen Sie nicht nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Das Gerät muss so angeschlossen werden, dass der Netzstecker frei zugänglich ist.
- Schalten Sie immer sofort nach der Benutzung das Gerät mit den Tasten am Bedienteil aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie niemals am Netzkabel, sondern immer am Netzstecker.
- Tragen, ziehen oder drehen Sie das Gerät nicht am Kabel oder Netzstecker.
- Wenn das Kabel oder das Netzstecker beschädigt sind, darf das Gerät nicht weiter benutzt werden. Aus Sicherheitsgründen dürfen diese Teile nur von einer autorisierten Servicestelle ausgetauscht werden. Um Gefährdungen zu vermeiden, senden Sie das Gerät zur Reparatur an die Servicestelle.
- Achten Sie darauf, dass Kabel nicht zur Stolperfalle werden. Sie dürfen weder geknickt, eingeklemmt noch verdreht werden.

für besondere Personen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht zur Unterstützung oder als Ersatz für medizinische Anwendungen. Chronische Leiden und Symptome könnten sich noch verschlechtern.
- Sie sollten auf eine Anwendung mit dem Massagegerät verzichten, bzw. zunächst Rücksprache mit Ihrem Arzt halten, wenn:
 - eine Schwangerschaft vorliegt,
 - Sie einen Herzschrittmacher, künstliche Gelenke oder elektronische Implantate haben.
 - Sie an einer oder mehreren der folgenden Krankheiten oder Beschwerden leiden: Durchblutungsstörungen, Krampfadern, offene Wunden, Prellungen, Hautrisse, Venenentzündungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Augennähe oder anderen empfindlichen Körperstellen.
- Sollten Sie Schmerzen verspüren oder die Massage als unangenehm empfinden, brechen Sie die Anwendung ab und sprechen Sie mit Ihrem Arzt.
- Vorsicht beim Einsatz der Wärmefunktion. Das Gerät hat heiße Oberflächen. Wenden Sie das Gerät nicht bei Kleinkindern, hilflosen oder hitzeunempfindlichen Personen an.
- Bei ungeklärten Schmerzen, wenn Sie sich in ärztlicher Behandlung befinden und/oder medizinische Geräte benutzen, konsultieren Sie vor Benutzung des Massagegerätes Ihren Arzt.

vor dem Betrieb des Gerätes

- Überprüfen Sie Netzstecker, Kabel und Massagegerät vor jeder Anwendung sorgfältig auf Schäden. Ein defektes Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Beschädigungen an Gerät oder Kabel sichtbar sind, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, wenn es heruntergefallen oder feucht geworden ist. Um Gefährdungen zu vermeiden, senden Sie das Gerät zur Reparatur an die Servicestelle.

- Lagern oder bewahren Sie kein elektrisches Gerät an Stellen auf, von denen aus es in die Badewanne oder das Waschbecken fallen kann.

- Verwenden Sie das Gerät nur in der korrekten Position, d.h. wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schlafen oder im Bett liegen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht vor dem Einschlafen. Die Massage hat eine stimulierende Wirkung.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Sie ein Fahrzeug lenken oder eine Maschine bedienen.

- Die maximale Betriebsdauer für eine Anwendung beträgt 15 Minuten. Längere Benutzung verkürzt die Lebensdauer des Gerätes und kann statt zur Entspannung zu Verspannungen der Muskulatur führen.
- Zu lange Benutzung kann zu Überhitzung führen. Lassen Sie das Gerät immer erst abkühlen, bevor Sie es wieder verwenden.
- Legen und benutzen Sie das Gerät nie direkt neben einem elektrischen Heizofen oder anderen Hitzequellen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es ans Stromnetz angeschlossen ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit spitzen oder scharfen Gegenständen.
- Bedecken Sie das Gerät nicht, wenn es eingeschaltet ist. Benutzen Sie es keinesfalls unter Decken oder Kissen. Es besteht die Gefahr von Feuer, Stromschlag und Verletzung.
- Stellen Sie sicher, dass keine Finger oder andere Körperteile zwischen die rotierenden Massageköpfe kommen. Verletzungsgefahr!
- Nutzen Sie keine Zeitschaltuhren oder externe Fernsteuerungen, um das Gerät zu betreiben.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Sprühnebel aus Spraydosen oder dem gleichzeitigen Einsatz von Sauerstoff.

für Wartung und Reinigung

- Das Gerät ist wartungsfrei. Sollte dennoch einmal eine Störung auftreten, kontrollieren Sie lediglich, ob das Netzteil funktionssicher angeschlossen ist. Öffnen Sie nicht den Reißverschluss. Dahinter befinden sich keine Teile, die für den Benutzer zu reinigen oder zu warten sind.
- Sie selbst dürfen an dem Gerät nur Reinigungsarbeiten ausführen. Im Falle von Störungen oder Beschädigungen reparieren Sie das Gerät nicht selbst, da dadurch jeglicher Garantieanspruch erlischt. Fragen Sie Ihren Fachhändler und lassen Sie Reparaturen nur von autorisierten Servicestellen durchführen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Sollte dennoch einmal Flüssigkeit in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker.

- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient zur Eigenmassage der Füße zur Entspannung und zum Wohlfühlen. Es ist nicht für eine medizinisch-therapeutische Anwendung gedacht. Es ist nicht geeignet für Kliniken, Massage-Praxen, Wellness-Studios etc. Das Massagegerät ist kein medizinisches Gerät und dient nicht zur Schmerzbehandlung. Bei Zweifel oder Unsicherheit fragen Sie Ihren Arzt vor dem Gebrauch.



WARNING Achten Sie darauf, dass die Verpackungsfolien nicht in die Hände von Kindern gelangen! Es besteht Erstickungsgefahr!

Gerät und Bedienelemente

- Ein-/Aus-Taste (schaltet Massage- und Wärmefunktion ein/aus)
 - Massagefunktion: Das Indikationslicht im EIN-/AUS-Schalter leuchtet weiß.
 - Wärmefunktion: Das Indikationslicht im EIN-/AUS-Schalter leuchtet rot.
- Intensitätseinstellung der Luftdruckmassage

Lieferumfang

Bitte prüfen Sie zunächst, ob das Gerät vollständig ist und keinerlei Beschädigung aufweist. Im Zweifelsfalle nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Ihre Servicestelle.

Zum Lieferumfang gehören:

- 1 MEDISANA Fußmassagegerät FMG 880
- 1 Netzadapter
- 1 Gebrauchsanweisung

Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden bemerken, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.

Gerät verwenden

1. Stellen Sie das Fußmassagerät kippsicher auf den Boden vor einen bequemen Stuhl und stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
 2. Schalten Sie das Gerät mit der EIN-/AUS-Taste ① ein und setzen Sie sich entspannt auf den Stuhl. Das Indikationslicht im EIN-/AUS-Schalter leuchtet weiß. Stellen Sie die Füße in die Abdeckung.
 3. Durch das Einschalten ist automatisch die Shiatsu-Massage aktiviert. Durch einen weiteren Druck auf den EIN-/AUS-Taste ② wird die Rotlicht- und Wärmefunktion aktiviert. Das Indikationslicht im EIN-/AUS-Schalter leuchtet rot.
 4. Mit der Taste ③ wird die Luftdruckmassage aktiviert. Mit jedem weiteren Druck auf die Taste erhöht sich die Intensität der Massage. Die Anzeige über der Taste zeigt dabei die aktuelle Stufe an.
 5. Schalten Sie das Gerät mit dem EIN-/AUS-Taste ④ aus (dafür je nach gewählter Funktion ein Mal oder zwei Mal auf die Taste drücken). Oder warten Sie, bis sich das Gerät automatisch ausschaltet (Nach 15 Minuten ununterbrochenen Betriebs schaltet das Gerät automatisch ab).
- Ziehen Sie die Füße aus der Abdeckung, bevor Sie aufstehen.
Das Gerät ist nicht dafür ausgelegt, Ihr Körpergewicht zu tragen!
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Reinigung und Pflege

- Bevor Sie das Gerät reinigen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und das Netzteil aus der Steckdose gezogen ist. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Das Massagegerät reinigen Sie nur mit einem leicht angefeuchteten Schwamm. Verwenden Sie keinesfalls Bürsten, scharfe Reinigungsmittel, Benzin, Verdünner oder Alkohol. Reiben Sie das Massagegerät mit einem sauberen, weichen Tuch trocken. Nicht auf der Heizung oder mit dem Haartrockner trocknen.
- Der Bezug der Massageköpfe kann zum Reinigen abgenommen werden. Reinigen Sie den Bezug entsprechend den auf dem Etikett aufgedruckten Pflegehinweisen.
- Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen niemals in Wasser und achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeit in das Gerät eindringt.
- Benutzen Sie das Gerät erst wieder, wenn es völlig getrocknet ist.
- Entwinden Sie das Kabel, falls es verdreht ist.
- Wickeln Sie das Netzkabel sorgfältig auf, um einen Kabelbruch zu vermeiden.
- Verstauben Sie das Gerät am besten in der Originalverpackung und bewahren Sie es an einem sicheren, sauberen, kühlen und trockenen Platz auf.

Entsorgung

-
- Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

Technische Daten

Name und Modell:	MEDISANA Fußmassagegerät FMG 880
Stromversorgung:	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Leistung:	30 Watt
Abmessungen L x B x H:	ca. 34,5 x 32 x 15 cm
Gewicht:	ca. 2,4 kg
Lagerbedingungen:	sauber und trocken
Artikel-Nummer:	88994
EAN-Nummer:	40 15588 88994 3

Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns technische und gestalterische Änderungen vor.

Die jeweils aktuelle Fassung dieser Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.medisana.com

Garantie- und Reparaturbedingungen

Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an Ihr Fachgeschäft oder direkt an die Servicestelle. Sollten Sie das Gerät einschicken müssen, geben Sie bitte den Defekt an und legen eine Kopie der Kaufquittung bei. Es gelten dabei die folgenden Garantiebedingungen:

1. Auf **MEDISANA** Produkte wird ab Verkaufsdatum eine Garantie für 3 Jahre gewährt. Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen.
2. Mängel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern werden innerhalb der Garantiezeit kostenlos beseitigt.
3. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit, weder für das Gerät noch für ausgetauschte Bauteile, ein.
4. Von der Garantie ausgeschlossen sind:
 - alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, z. B. durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, entstanden sind.
 - Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind.
 - Transportschäden, die auf dem Weg vom Hersteller zum Verbraucher oder bei der Einsendung an die Servicestelle entstanden sind.
 - Ersatzteile, die einer normalen Abnutzung unterliegen.
5. Eine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, ist auch dann ausgeschlossen, wenn der Schaden an dem Gerät als ein Garantiefall anerkannt wird.

Device and controls



Explanation of symbols

IMPORTANT

Non-observance of these instructions can result in serious injury or damage to the device.

WARNING



These warning notes must be observed to prevent any injury to the user.

CAUTION

These notes must be observed to prevent any damage to the device.

NOTE

These notes give you useful additional information on the installation or operation.

**Protection category II****LOT Lot number****Manufacturer****GB Safety instructions**

Read the instruction manual carefully before using this device, especially the safety instructions, and keep the instruction manual for future use. Should you give this device to another person, it is vital that you also pass on these instructions for use.



The device must only be used for its intended purpose as described in the instruction manual. Using the appliance for any other purpose invalidates the warranty.

Only use the appliance in the proper way as described in this user manual.

The appliance is not designed to support your full body weight!

The device is not to be used for commercial use or medical purposes.

about the power supply

Before connecting the device to your power supply, please ensure that the supply voltage stated on the rating plate is compatible with your mains supply.

Only insert the plug into a socket when the appliance is switched off.

Keep the plug, cable and appliance well away from heat, hot surfaces, moisture and liquids.

Do not touch the cable or plug if you are standing in water or if your hands are wet or damp.

Do not take hold of a device if it falls into water. Pull out the power plug and the power supply unit from the socket immediately.

Only plug the device into a socket where the plug is freely accessible.

Always switch off the appliance after use with the buttons on the control unit and unplug the power supply unit.

To disconnect the unit from the power supply, always pull the plug out of the socket. Do not pull on the cable!

Do not carry, pull or twist the device by the cable.

You must not continue to use the unit if the cable or plug are damaged. For safety reasons, these parts may only be replaced by authorized service personnel. In order to prevent hazards, always send the unit in to the service centre.

Ensure that no one can trip over the cable. The cable must not be kinked, trapped or twisted.

specific groups of people

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Do not use this unit to supplement or replace medical treatment. Chronic complaints and symptoms may be made worse.

Do not use the massager, or only after consulting your doctor, if:

- you are pregnant,
- you have a cardiac pacemaker, artificial joints or electronic implants,

- you suffer from one or more of the following illnesses and complaints: Circulation disorders, varicose veins, open wounds, bruises, broken skin, inflammation of the veins.

- Do not use the appliance near your eyes or near any other sensitive areas.

- If you experience any pain or discomfort during the massage, stop immediately and consult your doctor.

- Take care when using the heating function. The appliance has hot surfaces. Do not use the appliance on infants, vulnerable individuals or people who are not sensitive to heat.

- Before using the massager, consult your doctor regarding any unexplained pain, if you are undergoing medical treatment or using medical equipment.

before using the unit

- Check the plug, cable and massager carefully for damage before each use. Do not attempt to use a defective unit.

- Do not use the appliance if it, or the power cord show signs of damage, if it is not in perfect working order, or if it has been dropped or become damp. In order to prevent hazards, always send the unit in to the service centre.

- Do not keep or place any electrical device on a surface where it is in danger of falling into a bathtub or sink.

- Only use the appliance in the proper place, as described in this instruction manual.

- Do not use the appliance while you are asleep or when you are lying in bed.

- Do not use the appliance before going to sleep. The massage has a stimulating effect.

- Never use the appliance while driving a vehicle or operating a machine.

- The maximum operating time for one session is 15 minutes. Longer use shortens the life of the device and can lead to tension of the muscles instead of relaxation.

Very long periods of use can lead to overheating. Always allow the appliance to cool down before using it again.

Never store or use the appliance next to an electric stove or other sources of heat.

Never leave the unit unattended if it is connected to the power supply.

Do not allow the device to come into contact with pointed or sharp objects.

Do not cover up the appliance when it is switched on. Never use it under blankets or cushions. There is a risk of fire, electric shock or injury.

Make sure, that no fingers or other parts of the body come between the rotating massage heads. Risk of injuries!

Do not use an external time switch or a separate remote control system to operate the appliance.

Do not use the device whilst using aerosol sprays or simultaneously using oxygen.

maintenance and cleaning

The unit is maintenance free. If a fault does occur, just check whether the mains power adapter is properly connected. Do not open the zip fastener. There are no parts behind it that are to be cleaned or serviced by the user.

You may only clean the device yourself. If the device malfunctions please do not repair it yourself as this leads to the automatic expiry of all warranty rights. Consult your specialist dealer and have repairs carried out by the service centre.

Do not immerse the device in water or other fluids.

If, nonetheless, liquid should penetrate the device, unplug the mains cable immediately.

Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision.

Intended use

The device is used to massage your feet for relaxation and well being. It is not intended for medical therapeutic use. It is not suitable for clinics, massage practices, wellness studios etc. The massage device is not a medical device and is not intended for the treatment of pain. In case of doubt or uncertainty, consult your doctor before use.

WARNING

Please ensure that polythene packing is kept away from the reach of children! Risk of suffocation!

Device and controls

① ON/OFF button (switch massage and/or heat function on/off)

Massage function: Indicator light will light up in white.

Heat function: Indicator light will light up in red.

② Intensity control for air pressure massage

Scope of supply

Please check first of all that the device is complete and is not damaged in any way. In case of doubt, do not use the it and contact your dealer or your service centre. The following parts are included:

• 1 MEDISANA Foot massager FMG 880

• 1 Power supply

• 1 Instruction manual

If you notice any transport damage during unpacking, please contact your dealer without delay.

Operation

1. Place the foot massager FMG 880 on the floor in front of a comfortable chair and plug the mains plug into the mains outlet.

2. Power on the unit by pressing the ON/OFF button ①. Sit down in a comfortable position. The indicator light in the ON/OFF button lights up in white. Put your feet under the cover.

3. By switching the device on, the Shiatsu massage is activated automatically. Press ON/OFF button ① again to activate red light and heat. The indicator light in the ON/OFF button ① lights up in red.

4. Air pressure massage is activated by pressing button ②. Increase massage intensity by pressing the button again. Intensity level is shown on the display above button ②.

5. Press the ON/OFF-button ① to switch off the device (press the button once or twice, depending on the mode you have selected before).

After 15 minutes of constant massage the device will switch off automatically. Pull your feet out of the cover before you get up.

The appliance is not designed to support your full body weight!

Unplug the appliance from the wall outlet after use.

Cleaning and maintenance

• Before cleaning the appliance, make sure that the appliance is switched off and the power supply unit is disconnected. Allow the unit to cool down.

• Clean the massager with a slightly damp sponge only. Never use brushes, aggressive cleaning agents, petrol, thinners or alcohol. Rub the massager dry with a clean dry cloth. Do not dry on a radiator or with the hair dryer.

• The cover of the massage heads can be removed for cleaning. The cover can be cleaned according to the care instructions on the labels.

• Never immerse the appliance in water to clean it and ensure water cannot get into the appliance.

• Wait until the device is completely dry before using it again.

• Undo any kinks in the cable.

• Take care when rolling up the mains lead to avoid damaging it.

• You should ideally store the device in its original packaging and keep it in a clean, dry place.

Disposal

This product must not be disposed of together with domestic waste.

All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

Technical specifications

Name and model : **MEDISANA Foot massager FMG 880**

Current supply : 220 - 240 V~ 50 - 60 Hz

Consumption : 30 Watt

Dimensions LxWxH : ca. 34.5 x 32 x 15 cm

Weight : ca. 2,4 kg

Storage conditions : clean and dry

Item number : 88994

EAN number : 40 15588 88994 3

In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and visual changes without notice.

The current version of this instruction manual can be found under www.medisana.com

Warranty and repair terms

Please contact your dealer or the service centre in case of a claim under the warranty. If you have to return the unit, please enclose a copy of your receipt and state what the defect is.

The following warranty terms apply:

1. The warranty period for **MEDISANA** products is three years from date of purchase. In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.

2. Defects in material or workmanship will be removed free of charge within the warranty period.

3. Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit or for the replacement parts.

4. The following is excluded under the warranty:

a. All damage which has arisen due to improper treatment, e.g. non-observance of the user instructions.

b. All damage which is due to repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.

c. Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service centre.

d. Accessories which are subject to normal wear and tear.

5. Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.

MEDISANA GmbH

Jägerbergstr. 19, 41468 NEUSS

GERMANY

Apparaat en bediening



Legenda

BELANGRIJK
Het niet-nakomen van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig letsel of schade aan het apparaat.

WAARSCHUWING
Deze waarschuwingen moeten ter harte worden genomen om mogelijk letsel van de gebruiker te voorkomen.

ATTENTIE
Deze aanwijzingen moeten worden nageleefd om mogelijke beschadigingen aan het apparaat te voorkomen.

AANWIJZINGEN
Deze aanwijzingen geven u nuttige extra informatie over de installatie of de werking.

Gebruik het massageapparaat alleen in overdekte ruimtes!

Gebruik het massageapparaat niet in vochtige ruimtes (bijv. tijdens het baden of douchen).

Beschermingsklasse II

LOT LOT-nummer

Fabrikant

NL Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing en met name de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voor u het apparaat gaat gebruiken en bewaar de gebruiksaanwijzing. Geef deze gebruiksaanwijzing ook altijd mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.



- Gebruik het apparaat alleen waarvoor het is bedoeld, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Wanneer het apparaat voor andere doeleinden wordt gebruikt, vervalt de garantie.
- Gebruik het apparaat alleen in de juiste positie, zoals in de handleiding is beschreven. **Het toestel is niet bestemd om uw lichaamsgewicht te dragen!**
- Het apparaat is niet bedoeld voor commerciële doeleinden of de medische sector.

over de stroomtoevoer

- Controleer als u het apparaat aansluit op het stopcontact of de op het typeplaatje vermelde netspanning overeenkomt met de spanning van uw elektriciteitsnetwerk.
- Steek de netstekker alleen in het stopcontact als het apparaat uitgeschakeld is.
- Stel de netstekker, het snoer en het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, hete oppervlakken, vocht of vloeistoffen.
- Raak de netstekker en het snoer niet aan als u in het water staat en raak de stekker altijd met droge handen aan.
- Pak een apparaat dat in het water is gevallen niet vast. Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.
- Het product moet zo worden aangesloten dat de stekker goed bereikbaar is.
- Slak het apparaat altijd direct na gebruik uit met de knop op het apparaat en haal de stekker uit het stopcontact.
- Trek nooit aan het snoer, maar aan de stekker om de stroomtoevoer te onderbreken.
- Trek, draai of til het apparaat niet op aan het snoer of de netstekker.

- Als het snoer of de netstekker beschadigd is, mag het apparaat niet meer worden gebruikt. Om veiligheidsredenen mogen deze onderdelen alleen worden vervangen door een geautoriseerde servicedienst. Om risico's te voorkomen, kunt u het apparaat voor reparatie naar de servicedienst sturen.
- Let op dat er niet over het snoer kan worden gestruikeld. Ze mogen niet worden geknikt, ingeklemd of in de knoop komen.

voor bijzondere personen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis. Houd wel toezicht op deze personen en begeleid ze wat betreft het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Gebruik dit apparaat niet ter aanvulling op of vervanging van medische toepassingen. Chronische aandoeningen en symptomen zouden kunnen verergeren.
- Gebruik het massageapparaat niet, of overleg eerst met uw arts als:

- u zwanger bent;
- u een pacemaker, prothese of elektronisch implantaat heeft;
- u lijdt aan een of meerdere van de volgende aandoeningen of lachten: -doorbloedingsstoornissen, spataderen, open wonden, kneuzingen, kloven of aderontstekingen.

- Gebruik het apparaat niet in de buurt van uw ogen of van andere kwetsbare lichaamsdelen.

- Stop met het gebruik wanneer u pijn voelt of de massage als onaangenaam ervaart en overleg met uw arts.

- Wees voorzichtig met het gebruik van de warmtefunctie. Sommige delen van het apparaat worden warm. Gebruik het apparaat niet bij kleine kinderen, mensen die weerloos of ongevoelig voor hitte zijn.

- Raadpleeg voor gebruik van het massageapparaat uw arts bij onverklaarbare pijn en wanneer u onder medische behandeling bent en/of medische apparaten gebruikt.

voor het gebruik van het apparaat

- Controleer de stekker, het netsnoer en het massageapparaat voor ieder gebruik zorgvuldig op eventuele beschadigingen. Wanneer het apparaat mankementen vertoont, mag hij niet worden gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet wanneer er beschadigingen aan het apparaat of aan het snoer te zien zijn, wanneer het niet correct werkt of wanneer het gevallen is of vochtig is geworden. Om risico's te voorkomen, kunt u het apparaat voor reparatie naar de servicedienst sturen.

• Leg een elektrisch apparaat niet op een plaats, waar het in bad of in de wastafel kan vallen.

• Gebruik het apparaat alleen in de juiste positie, d.w.z. zoals in de gebruiksaanwijzing is beschreven.

• Gebruik het apparaat niet als u slaapt of in bed ligt.

• Gebruik het apparaat niet vlak voor u gaat slapen. De massage heeft een stimulerende werking.

• Gebruik het apparaat nooit tijdens het besturen van een voertuig of het bedienen van een machine.

• De maximale bedrijfsduur voor een toepassing bedraagt 15 minuten. Wanneer het apparaat gedurende langere tijd wordt gebruikt, verkort dit de levensduur van het apparaat en kan dit in plaats van ontspanning leiden tot verkramping van de spieren.

• Te lang gebruik kan leiden tot oververhitting. Laat het apparaat eerst afkoelen voor u het weer opnieuw gebruikt.

• Plaats en gebruik het apparaat nooit direct naast een elektrische kachel of andere warmtebronnen.

• Houd toezicht op het apparaat als de stekker in het stopcontact zit.

• Voorkom dat het apparaat in aanraking komt met puntige of scherpe voorwerpen.

• Bedek het apparaat niet als het ingeschakeld is. Gebruik het apparaat in geen geval onder dekens of kussens. Er bestaat gevaar voor brand, elektrische schok en letsel.

• Let op dat er geen vinger of ander lichaamsdeel tussen de roterende massagekoppen komt. Risico op verwondingen!

• Gebruik geen tijdschakelaars of externe afstandsbedieningen om het apparaat te bedienen.

• Gebruik het apparaat niet bij nevel uit sputbussen of bij gelijktijdig gebruik van zuurstof.

voor het onderhoud en schoonmaken

• Het apparaat heeft geen onderhoud nodig. Als er toch een storing zou optreden, controleert u onmiddellijk of de adapter veilig is aangesloten. Open de ritssluiting niet. Daarachter zitten geen onderdelen die de gebruiker moet schoonmaken of onderhouden.

• U mag het apparaat zelf alleen schoonmaken. In geval van storingen of beschadigingen mag u het apparaat niet zelf repareren, u verliest dan elke aanspraak op garantie. Vraag advies aan uw verkoper en laat reparaties alleen door een erkende reparateur uitvoeren om risico's te voorkomen.

• Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Trek meteen de stekker uit het stopcontact als er toch vloeistof in het apparaat komt.

• Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhouden zonder toezicht van een volwassene.

Gebruik volgens voorschriften

Het apparaat dient voor het zelf masseren van de voeten voor een ontspannen en behaaglijk gevoel. Het is niet bedoeld voor medisch-therapeutisch gebruik. Het is niet geschikt voor klinieken, massagepraktijken, wellnesscentra e.d. Het massageapparaat is geen medisch apparaat en is niet geschikt voor het behandelen van pijn. Raadpleeg bij twijfel of vragen voor gebruik uw arts.

WAARSCHUWING

Houd verpakkingfolie uit handen van kinderen! Gevaar voor verstikking!

Apparaat en bediening

- Toets Aan/uit (schakelt massage- en warmtefunctie aan/uit)

Massagefunctie: Het indicatielampje in de aan-/uitschakelaar brandt wit.

Warmtefunctie: Het indicatielampje in de aan-/uitschakelaar brandt rood.

- Instelling van de intensiteit van de luchtdrukmassage

Levering

Controleer eerst of het apparaat compleet en onbeschadigd is. Gebruik het apparaat bij twijfel niet en neem contact op met uw verkoper of de servicedienst. Meegeleverd:

- 1 MEDISANA voetmassage-apparaat FMG 880
- 1 adapter
- 1 gebruiksaanwijzing

Wanneer u bij het uitpakken transportschade ontdekt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw verkoper.

Apparaat gebruiken

1. Zet het voetmassageapparaat voor een gemakkelijke stoel stabiel op de grond en steek de stekker in het stopcontact.

2. Schakel het toestel in met de Aan-/Uit-toets ① en ga ontspannen op de stoel zitten. Het indicatielampje in de aan-/uitschakelaar brandt wit. Steek uw voeten in de afdekking.

3. Door het aanzetten is automatisch de shiatsu massage geactiveerd. Door nog-maals te drukken op de knop AAN/UIT ② wordt het roodlampje- en warmtefunctie geactiveerd. Het indicatielampje in de aan-/uitschakelaar brandt rood.

4. Met de toets ③ wordt de luchtdrukmassage geactiveerd. Door steeds nog eens te drukken op de toets verhoogt de intensiteit van de massage. De indicatie boven de toets toont daarbij de actuele stand.

5. Schakel het toestel met de toets AAN/UIT ④ uit (daarvoor naargelang gekozen functie een- of tweemaal op de toets drukken. of wacht tot het toestel automatisch uitschakelt (na 15 minuten ononderbroken werking schakelt het toestel automatisch uit). Trek de voeten uit de afdekking alvorens u rechtstaat.

Het toestel is niet bestemd om uw lichaamsgewicht te dragen!
Trek de stekker uit het stopcontact.

Schoonmaken en onderhoud

• Controleer voor u het apparaat schoonmaakt of het apparaat is uitgeschakeld en de adapter uit het stopcontact is. Laat het apparaat afkoelen.

• Maak het massageapparaat alleen schoon met een licht vochtige spons. Gebruik nooit borstels, bijtende schoonmaakmiddelen, benzine, verdunningsmiddelen of alcohol. Wrijf het massageapparaat droog met een schone, zachte doek. Niet op de verwarming of met een fohn drogen.

• De bekleding van de massagekoppen kan eraf worden gehaald om schoon te maken. Maak de bekleding schoon, zoals vermeld op het etiket.

• Dompel het apparaat nooit onder in water om het schoon te maken en let goed op dat er geen water of andere vloeistof in het apparaat komt.

• Gebruik het apparaat pas weer als het helemaal droog is.

• Haal het snoer zo nodig uit de knoop.

• Rol het adaptorsnoer zorgvuldig op om een breuk in het snoer te voorkomen.

• Berg het apparaat bij voorkeur op in de originele verpakking en bewaar het op een veilige, schone, koele en droge plaats.

Weggooien
 Dit apparaat mag niet bij het huisvuil worden weggegooid. Elke consument moet alle elektrische of elektronische apparaten, of ze nu schadelijke stoffen bevatten of niet, inleveren bij het plaatselijke afvalscheidingstation of bij een winkel, zodat ze milieuvriendelijk kunnen worden verwerkt. Neem over de afvoer en verwerking contact op met uw gemeente of uw verkoper.

Technische gegevens

Naam en model: **MEDISANA** voetmassage-apparaat **FMG 880**

Voeding: 220 - 240 V~ 50 - 60 Hz

Vermogen: 30 Watt

Afmetingen l x b x h: ca. 34,5 x 32 x 15 cm

Gewicht: ca. 2,4 kg

Opslagvoorraarden: schoon en droog

Artikelnummer: 88994

EAN-nummer: 40 15588 88994 3

In het kader van voortdurende productverbeteringen behouden wij ons het recht op wijzigingen voor op technisch gebied en qua vormgeving.

De meest actuele versie van deze gebruiksaanwijzing kunt u vinden op www.medisana.com

Garantie- en reparatievoorraarden

Neem voor de garantie contact op met uw speciaalzaak of direct met de servicedienst. Geef aan wat het defect is en voeg een kopie van de aankoopbon toe als het apparaat moet worden opgestuurd. De volgende garantievoorraarden zijn van kracht:

- Op producten van **MEDISANA** geldt vanaf de verkooppdatum een garantie van 3 jaar. De verkooppdatum moet in het geval van garantie kunnen worden aangetoond met een aankoopbon of factuur.
- Gebreken als gevolg van materiaal- of productiefouten worden binnen de garantieperiode gratis verholpen.
- Door het verlenen van garantie wordt de garantieperiode voor het apparaat of de vervangen onderdelen niet verlengd.
- Van garantie zijn uitgesloten:
 - alle schades die zijn ontstaan door verkeerd gebruik, bijv. door het niet-nakomen van de gebruiksaanwijzing;
 - schades die het gevolg zijn van een reparatie of interventie door de koper of een onbevoegde derde;
 - transportschades die zijn ontstaan op weg van de fabrikant naar de consument of tijdens de verzending naar de servicedienst;
 - onderdelen die normale slittage vertonen.
- Een aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgschade die is veroorzaakt door het apparaat is ook dan uitgesloten, wanneer de schade aan het apparaat wordt erkend als garantie.

MEDISANA GmbH, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, DEUTSCHLAND

Appareil et éléments de commande



Légende des symboles

IMPORTANT
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou risque d'endommager l'appareil.

AVERTISSEMENT
Ces avertissements doivent être respectés pour éviter d'éventuelles blessures à l'utilisateur.

ATTENTION
Ces avertissements doivent être respectés pour éviter d'éventuels dommages à l'appareil.

REMARQUE
Ces instructions vous procurent des informations supplémentaires utiles sur l'installation ou le fonctionnement.

Utilisez l'appareil de massage uniquement dans des locaux fermés !

N'utilisez pas l'appareil de massage dans des pièces humides (par ex. en prenant un bain ou une douche).

Classe de protection II

LOT Numéro de LOT

Fabricant

FR Consignes de sécurité

Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil et conservez le mode d'emploi pour une prochaine utilisation. Si vous confiez l'appareil à un tiers, veuillez impérativement joindre ce mode d'emploi.



- Utilisez l'appareil uniquement conformément au mode d'emploi. Une utilisation non conforme entraîne l'annulation de la garantie.
- Utilisez l'appareil uniquement dans la bonne position, comme décrit dans ce mode d'emploi. **L'appareil n'est pas conçu pour supporter votre poids corporel !**
- L'appareil n'est pas destiné à un usage commercial ou au domaine médical.
- Avant de brancher l'appareil à votre alimentation secteur, veuillez vous assurer que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre secteur.
- Branchez le bloc d'alimentation dans la prise uniquement lorsque l'appareil est éteint.
- Gardez le bloc d'alimentation, le câble et l'appareil à distance de la chaleur, des surfaces chaudes, de l'humidité et des liquides.
- Ne saisissez pas le bloc d'alimentation ni le câble lorsque vous vous tenez dans l'eau et saisissez toujours la fiche avec les mains sèches.
- Ne saisissez jamais un appareil qui est tombé dans l'eau. Retirez immédiatement la fiche secteur de la prise.
- L'appareil doit être raccordé de manière à ce que la fiche secteur soit librement accessible.
- Éteignez toujours l'appareil immédiatement après l'utilisation à l'aide de la touche située sur l'élément de commande et débranchez la fiche secteur de la prise murale.
- Pour débrancher l'appareil du secteur, ne tirez jamais sur le câble, mais saisissez toujours la fiche !
- Ne portez ni ne tirez ou tournez l'appareil par le câble ou la fiche secteur.
- Si le câble ou la fiche secteur sont endommagés, l'appareil ne doit plus être utilisé. Pour des raisons de sécurité, ces pièces ne peuvent être remplacées que par un service après-vente agréé. Pour écarter tout risque, envoyez l'appareil au service après-vente pour réparation.
- Veillez à ce que les câbles ne provoquent pas de trébuchement. Ils ne doivent pas être pliés, coincés ou entortillés.

pour les cas particuliers

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont sous surveillance ou si elles ont été informées concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et si elles comprennent les dangers qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil dans le but d'accompagner ou de remplacer des applications médicales. Cela pourrait aggraver les douleurs et les symptômes chroniques.
- Vous devriez vous abstenir d'utiliser l'appareil de massage ou consulter au préalable votre médecin si :
 - vous êtes enceinte,
 - vous êtes équipé(e) d'un stimulateur cardiaque, d'articulations artificielles ou d'implants électroniques.

- vous souffrez d'une ou de plusieurs des maladies ou affections suivantes : troubles circulatoires, varices, plaies ouvertes, contusions, lésions cutanées, phlébites.

- N'utilisez pas l'appareil à proximité des yeux ou d'autres parties sensibles du corps.
- Si vous ressentez des douleurs ou une impression désagréable lors du massage, interrompez l'utilisation et parlez-en à votre médecin.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez la fonction chaleur. L'appareil présente des surfaces chaudes. N'utilisez pas l'appareil chez de jeunes enfants, des personnes impotentes ou insensibles à la chaleur.
- En cas de douleurs inexplicables, si vous êtes sous traitement médical et/ou si vous utilisez des appareils médicaux, consultez votre médecin avant de vous servir de l'appareil.

avant d'utiliser l'appareil

- Vérifiez soigneusement l'état de la fiche secteur, du câble d'alimentation et de l'appareil de massage avant chaque utilisation. Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service.
- N'utilisez pas l'appareil en cas de dommages visibles sur l'appareil ou le câble, s'il ne fonctionne pas à la perfection, s'il est tombé ou s'il est mouillé. Pour écarter tout risque, envoyez l'appareil au service après-vente pour réparation.

• Veillez à ne ranger ou ne conserver aucun appareil électrique à un endroit d'où il pourrait tomber dans la baignoire ou le lavabo.

• Utilisez l'appareil uniquement dans la bonne position, c'est-à-dire comme décrit dans ce mode d'emploi.

• N'utilisez pas l'appareil lorsque vous dormez ou que vous êtes au lit.

• N'utilisez pas l'appareil avant de vous endormir. Le massage exerce un effet stimulant.

• N'utilisez jamais l'appareil lorsque vous conduisez un véhicule ou faites fonctionner une machine.

• La durée de fonctionnement maximale pour une application est de 15 minutes. Une utilisation prolongée raccourcit la durée de vie de l'appareil et peut entraîner une tension musculaire et non une relaxation.

• Une trop longue utilisation peut entraîner une surchauffe. Laissez toujours refroidir l'appareil avant de le réutiliser.

• Ne placez ou n'utilisez jamais l'appareil directement à côté d'un radiateur électrique ou d'une autre source de chaleur.

• Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché au secteur.

• Évitez tout contact de l'appareil avec des objets pointus ou tranchants.

• Ne couvrez pas l'appareil lorsqu'il est sous tension. Ne l'utilisez en aucun cas sous des couvertures ou des coussins. Il existe un risque d'incendie, d'électrocution et de blessure.

• Veillez à ce que ni vos doigts ni d'autres parties du corps ne passent entre les têtes de massage rotatives. Risque de blessure !

• N'utilisez pas de minutiers ou de télécommandes externes pour faire fonctionner l'appareil.

• N'utilisez pas l'appareil avec les vapeurs d'aérosols ou l'utilisation simultanée d'oxygène.

pour l'entretien et la maintenance

• L'appareil ne nécessite pas de maintenance. Cependant, en cas de dysfonctionnement, vérifiez simplement le bon raccordement du bloc d'alimentation. N'ouvrez pas la fermeture à glissière. Il n'y a aucune pièce à l'intérieur devant être nettoyée ou entretenue par l'utilisateur.

• Vous n'êtes vous-même autorisé qu'à effectuer les travaux de nettoyage sur l'appareil. En cas de dysfonctionnement ou de dommage, ne réparez pas vous-même l'appareil, car cela entraîne l'annulation de la garantie. Consultez votre revendeur spécialisé et confiez les réparations uniquement à un centre de service agréé pour éviter les risques.

• Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ni dans d'autres liquides. Cependant, si du liquide devait pénétrer dans l'appareil, débranchez immédiatement la fiche secteur.

• Le nettoyage et l'entretien-utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Utilisation conforme à l'usage prévu

L'appareil est destiné à l'automassage des pieds, à la relaxation et au bien-être. Il n'est pas destiné à un usage médical ou thérapeutique. Il ne convient pas aux cliniques, aux cabinets de massage, aux studios de bien-être, etc. L'appareil de massage n'est pas un appareil médical et n'est pas destiné à traiter la douleur. En cas de doute ou d'incertitude, demandez conseil à votre médecin avant utilisation.

AVERTISSEMENT

Veillez à ce que les films d'emballage ne tombent pas entre les mains des enfants ! Il y a risque d'étouffement !

Appareil et éléments de commande

• Touche Marche/Arrêt (active/désactive le massage et la fonction chaleur)
Fonction massage : Le voyant lumineux de l'interrupteur Marche/Arrêt s'allume en blanc.

Fonction chauffage : Le témoin lumineux de l'interrupteur MARCHE/ARRÊT s'allume en rouge.

• Réglage de l'intensité du massage par pression d'air

Contenu de la livraison

Veuillez d'abord vérifier que l'appareil ait bien été livré avec l'ensemble de ses composants et ne présente aucun dommage. En cas de doute, ne mettez pas l'appareil en service et contactez votre revendeur ou votre service après-vente. La livraison inclut :

- 1 Appareil de massage des pieds MEDISANA FMG 880
- 1 bloc d'alimentation
- 1 mode d'emploi

Si vous constatez un dommage de transport lors du déballage, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.

Utilisation de l'appareil

1. Posez l'appareil de massage pour les pieds sur le sol sans risque de basculement et devant une chaise confortable puis branchez la fiche secteur dans une prise de courant.

2. Allumez l'appareil à l'aide de la touche MARCHE/ARRÊT ① et asseyez-vous confortablement sur la chaise. Le voyant lumineux de l'interrupteur Marche/Arrêt s'allume en blanc. Placez les pieds dans la housse.

3. Le massage Shiatsu est activé automatiquement lorsque l'appareil est allumé. En appuyant à nouveau sur la touche MARCHE/ARRÊT ①, la lumière rouge et la fonction chauffage sont activées. Le témoin lumineux de l'interrupteur MARCHE/ARRÊT s'allume en rouge.

4. Le massage à air comprimé est activé à l'aide de la touche ②. L'intensité du massage augmente à chaque nouvelle pression sur le bouton. L'affichage au-dessus de la touche indique le niveau actuel.

5. Éteindre l'appareil à l'aide de la touche Marche/Arrêt ① (appuyer une ou deux fois sur la touche en fonction de la fonction sélectionnée). Ou attendez que l'appareil s'éteigne automatiquement (après 15 minutes de fonctionnement ininterrompu, l'appareil s'éteint automatiquement).

Retirez vos pieds de la housse avant de vous lever.

L'appareil n'est pas conçu pour supporter votre poids corporel !
Retirez la fiche secteur de la prise.

Nettoyage et entretien

• Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous que l'appareil est bien éteint et que le bloc d'alimentation est retiré de la prise. Laissez refroidir l'appareil.

• Nettoyez l'appareil uniquement avec une éponge légèrement humide. N'utilisez en aucun cas des brosses, des détergents agressifs, de l'essence, des solvants ou de l'alcool. Essuyez l'appareil avec un chiffon propre et doux. Ne pas sécher sur le chauffage ou avec un sèche-cheveux.

• La housse des têtes de massage peut être retirée pour être nettoyée. Nettoyez la housse selon les conseils d'entretien imprimés sur l'étiquette.

• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau pour le nettoyer et veillez à ce que de l'eau ou tout autre liquide ne pénètre pas dans l'appareil.

• Ne réutilisez l'appareil que lorsqu'il est complètement sec.

• Déroulez le câble s'il est torsadé.

• Enroulez soigneusement le câble d'alimentation pour éviter qu'il ne se rompe.

• Rangez l'appareil de préférence dans son emballage d'origine et conservez-le dans un endroit sûr, propre, frais et sec.

Élimination

Cet appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Tout utilisateur se trouve dans l'obligation de déposer

tout appareil électrique ou électronique, que celui-ci contienne des produits nocifs ou non

dans le centre de collecte de sa ville ou au point de vente, afin que celui-ci puisse être éliminé selon un processus écologique. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour la mise au rebut.

Données techniques **Appareil de massage pour les pieds MEDISANA**

• Nom et modèle : **FMG 880**

• Alimentation électrique : **220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz**

• Puissance : **30 Watt**

• Dimensions L x I x H : **env. 34,5 x 32 x 15 cm**

• Poids : **env. 2,4 kg**

• Conditions de stockage : **propre et sec**

• Numéro d'article : **88994**

• Numéro EAN : **40 15588 88994 3**

Par souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques et de conception.

Vous pouvez consulter la version actuelle de ce mode d'emploi à l'adresse suivante : www.medisana.com

Conditions de garantie et de réparation

En cas de réclamation au titre de la garantie, veuillez vous adresser à votre magasin spécialisé ou directement au service après-vente. Si vous devez retourner l'appareil, veuillez indiquer le défaut et joindre une copie de la quittance d'achat. Les conditions de garantie suivantes sont applicables :

- Les produits **MEDISANA** sont garantis 3 ans à compter de la date de vente.
En cas de réclamation au titre de la garantie, la date de vente doit être attestée par une preuve d'achat (ticket de caisse ou facture).
- Les vices dus à des défauts matériels ou de fabrication sont réparés gratuitement pendant la période de garantie.
- Une réparation sous garantie ne prolonge pas la période de garantie, ni pour l'appareil ni pour les composants remplacés.
- Sont exclus de la garantie :
 - tous les dommages causés par une manipulation inappropriée, par exemple en raison du respect du mode d'emploi.
 - les dommages dus à la remise en état ou à l'intervention de l'acheteur ou de tiers non habilités.
 - les dommages de transport survenant sur le trajet du fabricant vers l'utilisateur ou lors de l'envoi au service après-vente.
 - les pièces de rechange soumises à l'usure normale.
- La responsabilité vis-à-vis des dommages consécutifs directs ou indirects causés par l'appareil est exclue, même si le dommage à l'appareil a été reconnu comme un cas de garantie.

Aparato y elementos de mando



Leyenda

IMPORTANTE
La inobservancia de estas instrucciones puede provocar lesiones graves o daños en el aparato.

ADVERTENCIA
Se deben respetar las indicaciones de seguridad para evitar posibles lesiones del usuario.

ATENCIÓN
Se deben respetar estas indicaciones para evitar posibles daños en el aparato.

NOTA
Estas indicaciones le proporcionan información adicional sobre la instalación y el funcionamiento.

Utilice el aparato de masaje solo en estancias cerradas!

No utilice el aparato de masaje en estancias húmedas (p. ej., durante el baño o la ducha).

Clase de protección II

LOT Número de lote

Fabricante

ES Indicaciones de seguridad

Antes de utilizar el aparato, lea atentamente el manual de instrucciones, sobre todo las indicaciones de seguridad, y guarde el manual para posteriores consultas. Si entrega el aparato a terceros, deberá entregarles también este manual de instrucciones.



• Utilice el aparato solamente para el uso previsto en el manual de instrucciones. En caso de uso indebido, se anula el derecho de garantía.

• Utilice el aparato solamente en la posición correcta, tal y como se indica en las instrucciones de uso. **¡El aparato no está diseñado para soportar su peso corporal!**

• El aparato no ha sido diseñado para fines comerciales ni para el ámbito médico. **Alimentación eléctrica**

• Antes de conectar el aparato al suministro eléctrico, asegúrese de que la tensión de alimentación indicada en la placa de características coincide con la de su red eléctrica.

• El aparato debe estar siempre desconectado antes de enchufar la fuente de alimentación a la toma de corriente.

• Mantenga la fuente de alimentación, el cable y el aparato alejados del calor, superficies calientes, humedad y líquidos.

• No toque la fuente de alimentación ni el cable si se encuentra dentro del agua y toque siempre el enchufe con las manos secas.

• No coja nunca un aparato que se haya caído al agua. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente.

• El aparato debe estar conectado de forma que se pueda acceder libremente al enchufe.

• Una vez utilizado el aparato, desconéctelo inmediatamente con las teclas del mando y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

• Para desconectar el aparato de la red eléctrica, no tire nunca del cable de alimentación, sino del enchufe.

• No desplace, tire ni gire el aparato utilizando el cable o la fuente de alimentación.

• El aparato no debe seguir utilizándose si el cable o la fuente de alimentación están deteriorados. Por motivos de seguridad, estas piezas solo deben ser sustituidas por un centro de servicio autorizado. Para evitar peligros, encargue la reparación del aparato al centro de servicio.

• Procure colocar el cable de forma que no pueda tropezar con él. El cable no debe estar doblado, pinzado ni retorcido.

Personas especiales

• Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con su capacidad física, sensorial o mental reducida o con falta de conocimientos y de experiencia siempre que se encuentren bajo supervisión o hayan sido instruidos sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que conlleva.

• Los niños no deben jugar con el aparato.

• Este aparato no debe utilizarse en sustitución o como complemento de aplicaciones médicas. Podría empeorar los síntomas y dolores crónicos.

• No utilice el aparato de masaje o consulte antes a su médico si:

- está embarazada,
- tiene un marcapasos, articulaciones artificiales o implantes electrónicos,

- sufre una o varias de las siguientes enfermedades o molestias: trastornos circulatorios, varices, heridas abiertas, contusiones, grietas de la epidermis, venas inflamadas.

- No utilice el aparato cerca de los ojos ni en ninguna otra zona sensible.

- Si nota dolor o si el masaje le resulta desagradable, interrumpa su utilización y hable con su médico.

- Cuidado al hacer uso de la función de calor. El aparato tiene superficies calientes. No utilice el aparato con niños pequeños, personas desvalidas o insensibles al calor.

- Si sufre dolores de origen desconocido, se encuentra en tratamiento médico y/o utiliza equipos médicos, hable con su médico antes de utilizar el aparato de masaje.

Antes de utilizar el aparato

- Antes de cada uso, compruebe minuciosamente que el enchufe, el cable y el aparato de masaje no presentan daños. El aparato no debe ponerse en funcionamiento si está defectuoso.

- No utilice el aparato si se aprecian daños en él o en el cable, si no funciona correctamente o si se ha caído o mojado. Para evitar peligros, encargue la reparación del aparato al centro de servicio.

• No almacene ni guarde aparatos eléctricos en lugares desde donde puedan caer dentro de la bañera o del lavabo.

• Utilice el aparato solamente en la posición correcta, es decir, tal y como se indica en las instrucciones de uso.

• No utilice el aparato mientras duerme o está tumbado en la cama.

• No utilice el aparato antes de dormir. El masaje tiene un efecto estimulante.

• No utilice nunca el aparato mientras conduce o maneja una máquina.

• El tiempo máximo de funcionamiento para una aplicación es de 15 minutos. Utilizarlo durante más tiempo reduce la vida útil del aparato y puede llevar a producir tensión muscular en lugar de relajación.

• Si se utiliza durante demasiado tiempo, el aparato se puede sobrecalentar. Espere siempre a que el aparato se enfrie antes de volver a utilizarlo.

• No coloque ni utilice nunca el aparato directamente junto a una estufa eléctrica y otras fuentes de calor.

• No deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la toma de corriente.

• Evite tocar el aparato con objetos punzantes o afilados.

• No cubra el aparato cuando está conectado. No lo utilice nunca debajo de mantas o almohadas. Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones.

• Asegúrese de que ningún dedo ni otras partes del cuerpo se introducen entre los cabezales de masaje rotatorios. **¡Peligro de lesiones!**

• No utilice el aparato con temporizadores ni controles remotos externos.

• No utilice el aparato si hay vapor de aerosoles o si está utilizando simultáneamente oxígeno.

Mantenimiento y limpieza

• El aparato no requiere mantenimiento. No obstante, si alguna vez surgiera un problema, compruebe únicamente si la fuente de alimentación está conectada correctamente. No abra la cremallera. Dentro no hay ningún elemento que el usuario deba limpiar o mantener.

• Lo único que debe hacer usted es limpiar el aparato. En caso de averías o daños, no trate de reparar el aparato personalmente, ya que esto anularía cualquier derecho de garantía. Pregunte a su distribuidor y encargue las reparaciones únicamente a centros de servicio autorizados a fin de prevenir riesgos.

• No sumerja el aparato en agua ni otros líquidos. Si alguna vez entra líquido en el aparato, desenchúfelo inmediatamente.

• Los trabajos de limpieza y cuidados habituales no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Uso previsto

El aparato está diseñado para realizarse masajes a uno mismo en los pies para aportarle relajación y bienestar. No está previsto para un tratamiento médico o terapéutico. No es apto para clínicas, centros de masajes, estudios de belleza, etc. El aparato para masaje no es un equipo médico y no está destinado al tratamiento del dolor. En caso de duda, consulte con su médico antes de utilizarlo.

ADVERTENCIA

Mantenga las películas de embalaje fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de asfixia!

Aparato y elementos de mando

• Botón de encendido/apagado (enciende/apaga la función de masaje y la función de calor)

Función de masaje: La luz del indicador del botón de encendido/apagado se ilumina en color blanco.

Función de calor: La luz del indicador del botón de encendido/apagado se ilumina en color rojo.

• Ajuste de la intensidad del masaje con aire a presión

Volumen de suministro

En primer lugar, compruebe que el dispositivo está completo y no presenta ningún daño. En caso de duda, no ponga el dispositivo en marcha y contacte con su vendedor o su centro de servicio.

El volumen de suministro incluye:

- 1 masajeador para pies **MEDISANA FMG 880**
- 1 adaptador de red
- 1 manual de instrucciones

Si al desembalar el producto descubre algún daño ocasionado por el transporte, póngase inmediatamente en contacto con el vendedor.

Uso del aparato

1. Coloque el masajeador para pies sobre el suelo, protegido contra vuelco delante de una silla cómoda y enchufe la fuente de alimentación en una toma de corriente.

2. Encienda el aparato pulsando el botón de encendido/apagado ① y siéntese en la silla en una posición relajada. La luz del indicador del botón de encendido/apagado

se ilumina en color blanco. Ponga los pies dentro de la cubierta.

3. Al encender el aparato, el masaje shiatsu se activa de forma automática. Pulsando de nuevo el botón de encendido/apagado ① se activa la función de calor. La luz del indicador del botón de encendido/apagado se ilumina en color rojo.

4. Pulsando el botón ② se activa el masaje por aire a presión. La intensidad del masaje aumenta con cada pulsación adicional del botón. La indicación sobre la tecla muestra el nivel de intensidad actual.

5. Apague el aparato con el botón de encendido/apagado ① (dependiendo del nivel seleccionado, pulse el botón una o dos veces). O espere hasta que se apague automáticamente (pasados 15 minutos de funcionamiento sin pausa el aparato se apaga por sí mismo).

Antes de ponerse de pie retire los pies de la cubierta.

¡El aparato no está diseñado para soportar su peso corporal!

Desenchufe el aparato de la toma de corriente.

Limpieza y cuidados

• Antes de limpiar el aparato, compruebe que está desconectado y desenchufado de la toma de corriente. Espere a que el aparato se enfríe.

• El aparato de masaje solo debe limpiarse con una esponja ligeramente humedecida. No utilice bajo ningún concepto cepillos, detergentes agresivos, gasolina, disolventes o alcohol. Frote el aparato de masaje con un paño limpio y suave hasta que esté seco. No secar sobre el radiador o con el secador.

• La funda de los cabezales de masaje se puede retirar para su limpieza. Limpie la funda respetando las instrucciones de cuidado que aparecen en la etiqueta.

• Para limpiar el aparato, no lo sumerja nunca en agua y evite que se introduzca agua u otros líquidos en el interior.

• Vuelva a utilizar el aparato cuando esté completamente seco.

• Suelte el cable si está retorcido.

• Enrolle cuidadosamente el cable de red para evitar que se rompa.

• Siempre que sea posible, guarde el aparato en su embalaje original, en un lugar seguro, limpio, fresco y seco.

Eliminación
 Este aparato no debe eliminarse con la basura doméstica. Todo consumidor está obligado a devolver los aparatos eléctricos o electrónicos, con independencia de que contengan o no sustancias nocivas, a un punto de recogida en su ciudad o en el comercio para que puedan ser eliminados de forma respetuosa con el medio ambiente. Para más información sobre la eliminación, pregunte a las autoridades municipales o a su vendedor.

Datos técnicos

Nombre y modelo: **Masajeador para pies MEDISANA FMG 880**

Alimentación eléctrica: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Potencia: 30 vatios

Dimensiones alt. x anch. x prof.: aprox. 34,5 x 32 x 15 cm

Peso: aprox. 2,4 kg

Condiciones de almacenamiento: limpio y seco

Número de artículo: 88994

Número EAN: 40 15588 88994 3

Debido a las mejoras continuas del producto, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas y de diseño.

Encontrará la versión actual del presente manual de instrucciones en www.medisana.com

Condiciones de garantía y reparación

En caso de una reclamación de garantía, póngase en contacto con su comercio especializado o directamente con el centro de servicio. Si tuviese que enviar el aparato, indique cuál es el defecto y adjunte una copia del comprobante de compra.

Las condiciones de garantía aplicables son las siguientes:

1. Los productos **MEDISANA** tienen una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. En caso de reclamación de garantía, deberá demostrar la fecha de compra presentando el comprobante de compra o una factura.
2. Los defectos debidos a fallos de material o de producción se subsanarán gratuitamente siempre que no haya prescrito el plazo de garantía.
3. La prestación de la garantía no prolonga el plazo de garantía, ni en lo que respecta al aparato, ni para las piezas sustituidas.
4. La garantía no incluye:
 - a. Daños causados por un uso indebido, p. ej., la inobservancia del manual de instrucciones.
 - b. Daños derivados de la reparación o la intervención del comprador o de terceros no autorizados.
 - c. Daños de transporte originados durante el traslado desde el fabricante hasta el consumidor o durante el envío al centro de servicio.
 - d. Los recambios sometidos a un desgaste normal.
5. También se excluye la responsabilidad por daños directos o indirectos ocasionados por el aparato si el daño en el aparato está cubierto por la garantía.

Apparecchio ed elementi di comando



Spiegazione dei simboli

IMPORTANTE

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare gravi lesioni o danni all'apparecchio.

AVVERTENZA

È necessario rispettare le presenti avvertenze per evitare possibili lesioni dell'utente.

ATTENZIONE

È necessario rispettare le presenti indicazioni per evitare di danneggiare l'apparecchio.

NOTA

Queste note contengono ulteriori utili informazioni per l'installazione o l'utilizzo.

Utilizzare l'apparecchio per massaggi solo in ambiente chiuso!

Non utilizzare l'apparecchio per massaggi in luoghi umidi (per es. nella vasca da bagno o nella doccia).

Classe di protezione II

LOT Numero di LOTTO

Produttore

IT Indicazioni per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le indicazioni di sicurezza, prima di utilizzare l'apparecchio e conservarle per eventuali impieghi futuri. Se l'apparecchio viene dato a terzi, consegnare sempre anche le presenti istruzioni per l'uso.



- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo previsto e secondo le istruzioni per l'uso. In caso di modifica della destinazione d'uso il diritto alla garanzia decade.
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente nella posizione corretta come descritto nelle presenti istruzioni d'uso. **L'apparecchio non è realizzato per supportare il peso corporeo!**
- L'apparecchio non è destinato all'uso in ambito commerciale o clinico.

Alimentazione elettrica

- Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione di corrente prestare attenzione che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda a quella di rete.
- Inserire la spina nella presa soltanto quando l'apparecchio è spento.
- Tenere la spina, il cavo di rete e l'apparecchio lontani da fonti di calore, da superfici calde, da umidità e liquidi.
- Non toccare la spina e il cavo mentre si è immersi nell'acqua e toccarlo sempre solo con le mani asciutte.
- Non toccare l'apparecchio se è caduto in acqua. Staccare immediatamente la spina dalla presa.
- L'apparecchio deve essere collegato in modo che la spina sia accessibile.
- Spegnere sempre l'apparecchio dopo l'utilizzo tramite i tasti di comando e togliere la spina dalla presa.
- Per staccare l'apparecchio dalla rete di alimentazione non tirare mai il cavo di rete, ma sempre la spina.
- Non trasportare, tirare o girare l'apparecchio tenendolo per il cavo di rete o per la spina.
- Prestare attenzione a non inciampare nei cavi. I cavi non devono essere piegati, bloccati né attorcigliati.

Soggetti particolari

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure con mancanza di esperienza o conoscenze, purché siano sorvegliati o istruiti a proposito dell'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli che ne derivano.
- I bambini non devono poter giocare con l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio a supporto o in sostituzione di impieghi di tipo medico. Dolori e sintomi cronici potrebbero peggiorare ulteriormente.
- Non sottopersi a un trattamento con il l'apparecchio per massaggi e/o consultare prima il medico nei seguenti casi:

 - gravidanza,
 - se si è portatori di pacemaker, di articolazioni artificiali o di impianti elettronici.
 - presenza di una o più delle seguenti affezioni o disturbi: disturbi circolatori, vene varicose, ferite aperte, contusioni, lacerazioni cutanee, flebiti o trombosi.

- Non utilizzare l'apparecchio vicino agli occhi o vicino ad altre parti del corpo sensibili.
- Qualora si percepisca dolore o il massaggio risulti fastidioso, interrompere l'utilizzo e consultare il medico curante.
- Prestare attenzione quando si utilizza la funzione di riscaldamento. L'apparecchio ha superfici calde. Non utilizzare l'apparecchio su bambini piccoli, persone inermi o insensibili al calore.
- In caso di dolori di natura sconosciuta, nel corso di cure mediche e/o se si utilizzano dispositivi medici, consultare il medico curante prima di utilizzare l'apparecchio per massaggi.

prima di mettere in funzione l'apparecchio

- Verificare prima di ogni utilizzo che la spina, il cavo e il massaggiatore non presentino danni. Non mettere in funzione un apparecchio guasto.
- Non utilizzare l'apparecchio se presenta danni visibili al dispositivo o ai cavi, se non funziona perfettamente, se è caduto o se è umido. Per evitare rischi, spedire l'apparecchio al punto vendita per la riparazione.

• Non riporre né conservare apparecchi elettrici in luoghi in cui sussiste il pericolo che cadano all'interno di una vasca da bagno o di un lavandino.

- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente nella posizione corretta e cioè come descritto nelle presenti istruzioni d'uso.
- Non utilizzare l'apparecchio durante il sonno o stando sdraiati a letto.
- Non utilizzare l'apparecchio prima di addormentarsi. Il massaggio esercita un'azione stimolante.
- Non utilizzare mai l'apparecchio mentre si è alla guida di un veicolo o al comando di una macchina.

- La durata normale di funzionamento per ogni utilizzo è di 15 minuti. Un utilizzo più prolungato accorcia la durata dell'apparecchio e può causare tensioni muscolari piuttosto che alleviarle.
- L'utilizzo prolungato può causare surriscaldamento. Lasciare sempre raffreddare completamente l'apparecchio prima di riutilizzarlo.
- Non collocare e/o utilizzare l'apparecchio direttamente vicino a una stufa elettrica o ad altre fonti di calore.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete elettrica.
- Evitare il contatto dell'apparecchio con oggetti appuntiti o taglienti.
- Non coprire l'apparecchio quando è acceso. Non utilizzare mai l'apparecchio sotto coperte o cuscini. Sussiste il pericolo di incendio, di elettrocuzione e di lesioni.
- Assicurarsi di non introdurre le dita o altre parti del corpo tra le testine massaggianti durante la rotazione. Pericolo di lesioni!
- Non utilizzare timer o telecomandi esterni per comandare l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio in presenza di sostanze nebulizzate da bombolette spray o in contemporanea all'uso di ossigeno.

Manutenzione e pulizia

- L'apparecchio non richiede manutenzione. In caso di guasto limitarsi a controllare che l'alimentatore sia correttamente collegato. Non aprire la chiusura lampo. All'interno non si trovano componenti che necessitano di pulizia o di manutenzione a cura dell'utilizzatore.
- L'utente stesso può eseguire solo la pulizia dell'apparecchio. In caso di anomalie o guasti non riparare da soli il dispositivo, poiché in questo modo decade ogni diritto di garanzia. Consultare il proprio rivenditore e fare eseguire i lavori di riparazione solo dai centri di assistenza autorizzati per evitare qualsiasi tipo di rischio.
- Prestare attenzione a non inciampare nei cavi. I cavi non devono essere piegati, bloccati né attorcigliati.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Se tuttavia dovesse penetrare del liquido all'interno dell'apparecchio, staccare immediatamente la spina.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Il dispositivo serve per il massaggio dei piedi allo scopo di alleviare le tensioni e portare benessere. Non è stato ideato per l'applicazione di terapie mediche. Non è idoneo all'utilizzo in cliniche, sale massaggi, centri benessere, ecc. L'apparecchio per massaggi non è un dispositivo medico e non è adatto a essere utilizzato per il trattamento del dolore. In caso di dubbio consultare il medico prima dell'uso.

AVVERTENZA

Fare attenzione affinché i bambini non entrino in possesso della pellicola di imballaggio. Pericolo di soffocamento!

Apparecchio ed elementi di comando

- 1** Tasto di accensione/spegnimento (accende/spegne la funzione di massaggio e di calore)

Funzione di massaggio: la spia indicatrice nell'interruttore di accensione/spegnimento si illumina in bianco.

Funzione di calore: la spia indicatrice nell'interruttore di accensione/spegnimento si illumina in rosso.

- 2** Regolazione dell'intensità del massaggio ad aria compressa

Contenuto della fornitura

Controllare innanzitutto se il dispositivo è completo e se presenta eventuali danneggiamenti. In caso di dubbio, non utilizzare il dispositivo e rivolgersi al proprio rivenditore o al centro assistenza.

La fornitura comprende:

- 1 Massaggiatore per piedi MEDISANA FMG 880
- 1 Adattatore di rete
- 1 Istruzioni per l'uso

Se all'apertura dell'imballaggio si riscontrano danni dovuti al trasporto, mettersi in contatto tempestivamente con il proprio rivenditore.

Utilizzo dell'apparecchio

- Mettere il massaggiatore per piedi in posizione non ribaltabile sul pavimento di fronte a una comoda sedia e inserire la spina in una presa di corrente.
 - Accendere l'apparecchio mediante il tasto di accensione/spegnimento **1** e sedersi comodamente sulla sedia. La spia indicatrice nell'interruttore di accensione/spegnimento si illumina in bianco. Mettere i piedi nella copertura.
 - Tramite l'accensione viene attivato automaticamente il massaggio Shiatsu. Premendo nuovamente il tasto di accensione/spegnimento **1** viene attivata la funzione luce rossa e di calore. La spia indicatrice nell'interruttore di accensione/spegnimento si illumina in rosso.
 - Con il tasto **2** viene attivato il massaggio ad aria compressa. Con ogni ulteriore pressione sul tasto aumenta l'intensità del massaggio. Il display sopra il tasto indica il livello attuale.
 - Spegnere l'apparecchio con il tasto di accensione/spegnimento **1** (a seconda della funzione selezionata, premere il pulsante una o due volte). Oppure aspettare che l'apparecchio si spegna completamente (l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 15 minuti di utilizzo ininterrotto). Estrarre i piedi dalla copertura prima di alzarsi.
- L'apparecchio non è realizzato per supportare il peso corporeo!**
Staccare la spina dalla presa.

Pulizia e manutenzione

- Prima di pulire l'apparecchio accertarsi che sia spento e che la spina sia staccata dalla presa. Lasciar raffreddare completamente l'apparecchio.
- L'apparecchio per massaggio si pulisce con una spugna leggermente inumidita. Non utilizzare mai spazzole, detergenti aggressivi, benzina, diluenti o alcol. Asciugare l'apparecchio di massaggio con un morbido panno pulito. Non mettere ad asciugare su un termosifone o sotto il getto di un asciugacapelli.
- Il rivestimento delle testine massaggianti può essere rimosso per la pulizia. • Pulire il rivestimento rimovibile in base alle indicazioni di manutenzione stampate sull'etichetta.
- Non immergere l'apparecchio in acqua per la pulizia e prestare attenzione che non in esso penetri dell'acqua né altri liquidi.
- Utilizzare nuovamente l'apparecchio solo quando è completamente asciutto.
- Srotolare il cavo nel caso sia attorcigliato.
- Avvolgere con attenzione il cavo di rete per evitare rottura del cavo.
- Meglio riporre l'apparecchio nella confezione originale e conservarlo in luogo sicuro, pulito, fresco e asciutto.

Smaltimento

Questo apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Ogni utente ha l'obbligo di consegnare tutti gli apparecchi elettrici o elettronici, contenenti sostanze inquinanti o non, presso il punto di raccolta comunale o di restituirli al rivenditore locale per lo smaltimento nel rispetto dell'ambiente. Per lo smaltimento rivolgersi alle autorità del proprio comune o al proprio rivenditore.

Dati tecnici

Nome e modello:	Massaggiatore per piedi MEDISANA FMG 880
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V~ 50 - 60 Hz
Potenza:	30 Watt
Dimensioni L x P x H:	ca. 34,5 x 32 x 15 cm
Peso:	circa 2,4 kg
Condizioni di conservazione:	in un luogo pulito e asciutto
Art. n.:	40 15588 88994 3
Codice EAN:	

Nell'intento di migliorare costantemente i prodotti ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e strutturali.

La versione aggiornata delle presenti istruzioni per l'uso è disponibile nel sito www.medisana.com.

Condizioni di garanzia e riparazione

In caso di richieste di garanzia, rivolgersi al proprio negozio specializzato o direttamente al centro assistenza. Qualora sia necessario spedire l'apparecchio, indicare il guasto e allegare una copia della ricevuta di acquisto.

Si applicano le seguenti condizioni di garanzia:

- I prodotti MEDISANA sono garantiti per 3 anni dalla data di acquisto. In caso di richieste di garanzia, la data di acquisto va dimostrata dalla ricevuta di acquisto o dalla fattura.
- I vizi derivanti da difetti dei materiali o di produzione vengono eliminati gratuitamente nell'arco del periodo di garanzia.
- L'intervento in garanzia non prolunga la durata della garanzia, né per l'apparecchio né per i componenti sostituiti.
- Sono esclusi dalla garanzia:
 - tutti i danni derivati da uso improprio, per es. per mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
 - Danni da attribuirsi a riparazione o a interventi da parte dell'acquirente o di terzi non autorizzati.
 - Danni da trasporto nel tragitto dal fabbricante al consumatore o nella fase di spedizione al centro di assistenza.
 - Ricambi soggetti a normale usura.
- È esclusa la responsabilità per danni conseguenti diretti o indiretti causati dall'apparecchio se il danno all'apparecchio viene riconosciuto come contemplato dalla garanzia.

Aparelho e controlos



Explicação dos símbolos

IMPORTANTE
A inobservância destas instruções pode causar graves ferimentos ou danos no aparelho.

AVISO
Estes avisos devem ser seguidos para evitar possíveis danos ao utilizador.

ATENÇÃO
Estas instruções devem ser seguidas para evitar possíveis danos no aparelho.

NOTA
Estas notas fornecem informações úteis adicionais sobre a instalação ou funcionamento.

Utilize apenas o aparelho de massagem em espaços fechados!

Não use o aparelho em espaços húmidos (por exemplo, ao tomar banho ou duche).

Classe de proteção II

LOT Número de lote

Fabricante

PT Indicações de segurança

Antes de começar a utilizar o aparelho, leia cuidadosamente as instruções de utilização, sobretudo as instruções de segurança, e guarde as instruções de utilização para as próximas utilizações. Ao entregar o aparelho a terceiros, entregue também e obrigatoriamente as presentes instruções de utilização.



- Utilize o aparelho apenas segundo o uso correto previsto no manual de instruções. A garantia anula-se em caso de uso indevido.
- Utilize o aparelho apenas na posição correta, conforme descrito no presente manual de instruções. **O aparelho não foi concebido para suportar o seu peso corporal!**
- Este aparelho não se destina ao uso comercial ou médico.

Alimentação elétrica

- Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, certifique-se que a tensão de alimentação indicada na placa de identificação corresponde à da sua rede elétrica.
- Insira a ficha elétrica na tomada apenas quando o aparelho estiver desligado.
- Mantenha a ficha elétrica, cabos e o aparelho protegidos do calor, superfícies quentes, humidade e líquidos.
- Não toque na ficha elétrica se estiver na água e pegue sempre na mesma com as mãos secas.
- Não apanhe um aparelho que tenha caído na água. Retire imediatamente a ficha de alimentação da tomada.
- O aparelho deve ser ligado de forma que a ficha de alimentação esteja livremente acessível.
- Desligue sempre o aparelho imediatamente após a sua utilização através dos botões na unidade de comando e retire a ficha de alimentação da tomada.
- Para desligar o dispositivo da rede elétrica, nunca puxe pelo cabo de alimentação, mas sempre pela ficha de alimentação.
- Não transporte, puxe ou gire o aparelho pelo cabo ou pela ficha elétrica.
- Se o cabo ou a ficha elétrica estiverem danificados, o aparelho não deverá ser utilizado. Por motivos de segurança, estas peças só devem ser substituídas por um centro de assistência autorizado. Para evitar riscos, envie o aparelho para o centro de assistência autorizado para ser reparado.
- Certifique-se de que os cabos não estão colocados de forma a haver risco de tropeçar. Estes não devem ser dobrados, apertados ou torcidos.

Pessoas com necessidades especiais

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 ou mais anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se supervisionadas ou tendo sido instruídas sobre a utilização segura do aparelho e percebam os perigos associados ao uso do mesmo.
- As crianças não podem brincar com o aparelho.
- Não utilize este aparelho como apoio ou substituição de tratamentos médicos. Condições e sintomas crónicos podem piorar.
- Deve evitar o uso do massajador ou consultar em primeiro lugar o seu médico:
- Durante uma gravidez;
- O utilizador possui um *pacemaker*, articulações artificiais ou implantes eletrônicos.
- Sofre de uma ou mais das seguintes doenças ou queixas: - hemorragias, varizes, feridas abertas, contusões, fissuras cutâneas, flebite.

- Não use o aparelho próximo dos olhos ou de outras partes sensíveis do corpo.
- Se sentir dor ou desconforto durante a massagem, interrompa a utilização do aparelho e consulte o seu médico.
- Cuidado ao usar a função de aquecimento. O aparelho tem superfícies quentes. Não use o aparelho com crianças pequenas, pessoas incapacitadas ou insensíveis ao calor.
- Em caso de dor inexplicável, se estiver sob tratamento médico e/ou usar aparelhos médicos, consulte o seu médico antes de usar o aparelho de massagem.

Antes de utilizar o aparelho

- Antes de qualquer utilização, verifique cuidadosamente se a ficha de rede, o cabo e o massajador apresentam danos. Um aparelho defeituoso não deve ser colocado em operação.
- Não use o aparelho se este apresentar danos visíveis no cabo ou no próprio aparelho, se não funcionar corretamente, se tiver caído ou estiver molhado. Para evitar riscos, envie o aparelho para o centro de assistência autorizado para ser reparado.

• Nunca armazene ou guarde equipamentos elétricos em locais de onde possam cair na banheira ou no lavatório.

- Utilize o aparelho apenas na posição correta, conforme descrito no presente manual de instruções.
- Não utilize o aparelho quando dorme ou deitado na cama.
- Não utilize o aparelho antes de adormecer. A massagem tem um efeito estimulante.

• Nunca use o aparelho ao conduzir um veículo ou ao operar uma máquina.

- O tempo máximo de uma utilização é de 15 minutos. A utilização prolongada encurta a vida útil do aparelho e pode causar tensão nos músculos em vez de relaxamento.

• Um uso prolongado pode resultar em sobreaquecimento. Deixe sempre o aparelho arrefecer antes de voltar a usá-lo.

- Nunca coloque nem utilize o aparelho ao lado de um aquecedor elétrico ou outras fontes de calor.

• Não deixe o aparelho sem vigilância se estiver conectado à rede elétrica.

- Evite o contato do aparelho com objetos pontiagudos ou afiados.

• Não cubra o aparelho quando este estiver ligado. Nunca utilize o aparelho por baixo de cobertas ou almofadas. Existe o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos.

- Certifique-se de que não se encontram dedos ou outras partes do corpo entre as cabeças de massagem rotativas. Perigo de ferimento!

• Não utilize temporizadores ou controlos remotos externos para operar o aparelho.

- Não utilize o aparelho em caso de pulverização de aerosol ou uso simultâneo de oxigénio.

sobre manutenção e limpeza

- O aparelho não requer manutenção. No entanto, se houver um mau funcionamento, verifique apenas se a ficha elétrica está conectada corretamente. Não abra o fecho-ecler. O fecho-ecler protege partes que não precisam ser limpas ou sujeitas a manutenção pelo utilizador.
- O único trabalho de manutenção que pode ser executado pelo utilizador é a limpeza do aparelho. Em caso de avaria ou danos, não conserte o aparelho, uma vez que isto implicaria uma perda de todos os direitos de garantia. Consulte seu revendedor e deixe que trabalhos de conserto do aparelho sejam feitos apenas por centros de assistência autorizados, evitando assim situações de risco.
- Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos. Na eventualidade de qualquer líquido entrar no aparelho, desligue-o imediatamente.
- A limpeza e manutenção que diz respeito ao utilizador não deve ser realizada por crianças sem supervisão.

Utilização correta

O aparelho serve para automassagem dos pés, para fins de relaxamento e bem-estar. O aparelho não se destina a uma aplicação médica-terapêutica. Não é adequado para clínicas, centros de massagens, centros de bem-estar, etc. O massajador não é um aparelho médico e não serve para o tratamento da dor. Em caso de dúvida ou incerteza, procure orientação do seu médico antes de o utilizar.



AVISO
Tenha atenção para que a película da embalagem não esteja ao alcance das crianças! Existe perigo de asfixia!

Aparelho e controlos

- 1 Ligar/Desligar** (liga/desliga a função de massagem e de aquecimento).

Função de massagem: A luz indicadora do interruptor de Ligar/Desligar acende a branco.

Função de aquecimento: A luz indicadora do interruptor de Ligar/Desligar acende a vermelho.

- 2 Ajuste de intensidade da massagem por pressão de ar.**

Material fornecido

Verifique, em primeiro lugar, se o aparelho está completo e se não apresenta nenhum dano. Em caso de dúvida, não coloque o aparelho em funcionamento e contacte o seu distribuidor ou o seu centro de assistência.

É fornecido o seguinte material:

- 1 MEDISANA Massajador de pés FMG 880
- 1 Transformador
- 1 Manual de instruções

Se, ao desempacotar, detetar danos provocados pelo transporte, contacte imediatamente o seu distribuidor.

Utilização do aparelho

1. Coloque o massajador de pés de forma estável no chão em frente a uma cadeira confortável e conecte a ficha de alimentação a uma tomada elétrica.

2. Ligue o aparelho no botão LIGAR/DESLIGAR ① e sente-se, confortavelmente, numa cadeira. A luz indicadora do interruptor de LIGAR/DESLIGAR acende a branco. Coloque os pés na cobertura.

3. Ao ligar, a massagem de shiatsu é ativada automaticamente. Ao pressionar novamente o botão LIGAR/DESLIGAR ① é ativada a função de aquecimento. A luz indicadora do interruptor de Ligar/Desligar acende a vermelho.

4. Com o botão ② é ativada a massagem por pressão de ar. Cada vez que continuar a pressionar o botão, a intensidade da massagem é aumentada. O indicador por cima do botão apresenta o nível atual.

5. Deslique o aparelho no botão LIGAR/DESLIGAR ① (pressione o botão uma ou duas vezes, dependendo da função selecionada), ou aguarde até que o aparelho desligue automaticamente (após 15 minutos de funcionamento ininterrupto o aparelho desliga automaticamente).

Antes de levantar, tire os pés da cobertura.

O aparelho não foi concebido para suportar o seu peso corporal.
Retire a ficha de alimentação da tomada.

Limpeza e conservação

- Antes de limpar o aparelho, certifique-se que este está desligado e a ficha elétrica retirada da tomada. Deixe o aparelho arrefecer.

• Limpe o aparelho apenas com uma esponja ligeiramente húmida. Nunca use escovas, detergentes agressivos, benzina, diluentes ou álcool. Esfregue o aparelho com um pano limpo e macio. Não secar no aquecimento ou com o secador de cabelo.

• A capa das cabeças de massagem pode ser retirada para limpeza. Limpe a capa de acordo com as instruções impressas na etiqueta.

• Nunca mergulhe o aparelho em água para limpá-lo e tenha sempre cuidado para que não entre água ou qualquer outro líquido no aparelho.

• Volte a usar o aparelho apenas quando estiver totalmente seco.

• Desenrole o cabo se este estiver torcido.

• Enrole o cabo de alimentação com cuidado para evitar a rutura do mesmo.

• O ideal é guardar o aparelho na sua embalagem original e armazená-lo num local seguro, limpo, fresco e seco.

Eliminação

Este aparelho não pode ser eliminado em conjunto com o lixo doméstico. Todos os consumidores têm a obrigação de entregar os aparelhos elétricos ou eletrônicos, independentemente se contêm substâncias nocivas ou não,

num ponto de recolha municipal ou do comércio, para que possam seguir para uma eliminação ecologicamente correta. Para efeitos de eliminação, contacte as autoridades locais ou o seu distribuidor.

Dados técnicos

Nome e modelo:

MEDISANA Massajador de pés **FMG 880**

Alimentação: 220 - 240 V~ 50 - 60 Hz

Potência: 30 watts

Dimensões C x L x A: aprox. 34,5 x 32 x 15 cm

Peso: aprox. 2,4 kg

Condições de armazenagem: limpo e seco

Número do artigo: 88994

Número EAN: 40 15588 88994 3

Em consequência de aperfeiçoamentos constantes do produto, reservamo-nos o direito de proceder a alterações técnicas e de design.

Pode consultar a respetiva versão atualizada destas instruções de utilização em www.medisana.com

Condições de garantia e reparação

Para acionar a garantia, contacte a sua loja da especialidade ou diretamente o centro de assistência. Caso tenha de enviar o aparelho, indique o defeito e junte uma cópia do recibo de compra.

Aplicam-se as seguintes condições de garantia:

- Os produtos da **MEDISANA** têm uma garantia de 3 anos após a data de compra. Em caso de avaria, a data de aquisição deve ser comprovada através do recibo de compra ou da fatura.
- Os defeitos resultantes de erros de material ou de fabrico são eliminados gratuitamente dentro do prazo de garantia.
- O serviço de garantia não prolonga o período de garantia do equipamento ou de qualquer peça sobressalente.
- Da garantia estão excluídos:
 - Qualquer dano causado pelo manuseio inadequado, por exemplo, surgidos devido ao não cumprimento das instruções de utilização.
 - Danos resultantes de reparações ou intervenções do comprador ou de terceiros não autorizados.
 - Danos resultantes do transporte, que ocorram no trajeto entre o fabricante e o consumidor ou no envio para o centro de assistência.
 - Peças sobressalentes sujeitas a um desgaste normal.
- Exclui-se a responsabilidade por danos provocados diretamente ou indiretamente pelo aparelho, mesmo se o dano for reconhecido como uma reclamação de garantia.

Συσκευή και στοιχεία χειρισμού

**Επεξήγηση συμβόλων****ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:**

Η μη τήρηση των προκείμενων οδηγιών μπορεί να έχει ως επακόλουθο την πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτές οι προειδοποιητικές υποδείξεις πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά, προς αποφυγή πιθανού τραυματισμού του χρήστη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτές οι προειδοποιητικές υποδείξεις πρέπει να τηρούνται, προς αποφυγή πιθανής πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Οι παρούσες υποδείξεις περιλαμβάνουν χρήσιμες πρόσθιτες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση ή τη λειτουργία.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μασάζ μόνο σε κλειστούς χώρους!

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μασάζ σε χώρους με υγρασία (π.χ. στο μπανιό ή στο ντους).

Βαθμός προστασίας II

LOT Αριθμός παρτίδας

Κατασκευαστής

GR Υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, ιδίως τις υποδείξεις ασφαλείας, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για μελλοντική χρήση.
Παραδώστε οπωσδήποτε το παρόν εγχειρίδιο μαζί με τη συσκευή, εάν την παραχωρήστε σε τρίτους.



• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση όπως αυτή περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης χρήσης για άλλους σκοπούς η εγγύηση παύει να ισχύει.

• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη σωστή θέση, όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες. Η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για να αντέχει το βάρος του σώματός σας!

• Η συσκευή δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση ή για χρήση στον ιατρικό τομέα.

Σχετικά με την τροφοδοσία ρεύματος

• Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, φροντίστε η τάση δικτύου να αντιστοιχεί σε αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.

• Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα μόνο εφόσον η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

• Αποφεύγετε την επαφή της συσκευής με αιχμηρά ή κοφτερά αντικείμενα.

• Μην σκεπάζετε τη συσκευή όταν είναι ενεργοποιημένη. Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω από κουβέρτες ή μαξιλάρια. Αυτό ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού.

• Βεβαιωθείτε πως μεταξύ των περιστρεφόμενων κεφαλών μασάζ δεν θα εισχωρήσουν δάχτυλα ή άλλα μέρη του σώματος. Κίνδυνος τραυματισμού!

• Μην χρησιμοποιείτε χρονοδιάκοπτες ή άλλα εξωτερικά όργανα ελέγχου λειτουργίας της συσκευής.

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εκνεφώματα από σπρέι ή με ταυτόχρονη χρήση οξυγόνου.

• Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη κατά τρόπο, ώστε η πρόσβαση στο βύσμα τροφοδοσίας ρεύματος να παραμένει ελεύθερη.

• Αμέσως μετά τη χρήση απενεργοποιείτε τη συσκευή με τα πλήκτρα στο χειριστήριο και αποσυνδέστε το βύσμα (φις) του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα.

• Για να αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, μην τραβάτε ποτέ από το καλώδιο, αλλά πάντα από το βύσμα (φις) τροφοδοσίας!

• Ποτέ μην μεταφέρετε, τραβάτε ή περιστρέψτε τη συσκευή από το καλώδιο ή το τροφοδοτικό.

• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το τροφοδοτικό εμφανίζει φθορές, δεν επιτρέπεται να συνεχίζεται η χρήση της συσκευής. Για λόγους ασφαλείας ή αλλαγή αυτών των εξαρτημάτων επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης προς αποφυγή ενδεχόμενων κινδύνων.

• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Σε περίπτωση που παρόλα αυτά εισχωρήσει νερό στη συσκευή, αποσυνδέστε άμεσα το βύσμα από την πρίζα.

• Φροντίστε ώστε το καλώδιο να μην μετατραπεί σε παγίδα στην οποία μπορεί να σκοντάψει κανείς. Δεν επιτρέπεται να τσακίζεται, να εγκλωβίζεται ή να συστρέψεται.

• Σχετικά με άτομα με ιδιαιτέρωτες

• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή ελλιπή εμπειρία και γνώσεις, εφόσον αυτά επιβλέπονται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της.

• Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

• Μην χρησιμοποιείτε την παρούσα συσκευή υποστηρικτικά ή ως υποκατάστατο ιατρικών εφαρμογών. Αυτό μπορεί να έχει ως επακόλουθο την επιδείνωση χρόνιων πταθήσεων και συμπτωμάτων.

• Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μασάζ ή θα πρέπει προηγουμένως να συνεννοείτε σχετικά με τον ιατρό σας, σε περίπτωση:

- υφιστάμενης εγκυμοσύνης,
- που έχετε βηματοδότη ή τεχνητές αρθρώσεις ή ηλεκτρονικά εμφυτεύματα.

- που υποφέρετε από μία από τις ακόλουθες παθήσεις ή συμπτώματα: διαταραχές της αιμάτωσης, κιρσούς, ανοιχτές πληγές, μώλωπες, εκδορές, φλεβίτιδα.

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ύψος των ματιών ή σε άλλα ευαίσθητα σημεία του σώματος.

• Εάν αισθανθείτε πόνους ή δυσάρεστα κατά το μασάζ, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευθείτε σχετικά τον ιατρό σας.

• Προσοχή κατά τη χρήση της λειτουργίας θερμότητας. Η συσκευή διαθέτει καυτές επιφάνειες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μικρά παιδιά, αβοήθητα άτομα ή σε ευαίσθητα στη θερμότητα άτομα.

• Εάν υποφέρετε από πόνους χωρίς διάγνωση της αιτίας, ακολουθείτε θεραπευτική αγωγή ή/και χρησιμοποιείτε ιατρικές συσκευές, συμβουλευθείτε τον ιατρό σας πριν χρησιμοποιήστε τη συσκευή.

• Πριν τη θέση της συσκευής σε λειτουργία

• Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε προσεκτικά το τροφοδοτικό, το καλώδιο και τη συσκευή μασάζ. Δεν επιτρέπεται να θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία εάν είναι βρεγμένη.

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχουν εμφανείς ζημιές στη συσκευή ή σε τμήματα του καλωδίου, εάν η συσκευή δεν λειτουργεί απρόσκοπτα ή έχει υποστεί πτώση ή βραχεί.

• Πριν τη θέση της συσκευής σε λειτουργία

• Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε προσεκτικά το τροφοδοτικό, το καλώδιο και τη συσκευή μασάζ. Δεν επιτρέπεται να θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία εάν είναι βρεγμένη.

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχουν εμφανείς ζημιές στη συσκευή ή σε τμήματα του καλωδίου, εάν η συσκευή δεν λειτουργεί απρόσκοπτα ή έχει υποστεί πτώση ή βραχεί.

• Μην αποθηκεύετε καμία ηλεκτρική συσκευή σε σημεία από τα οποία μπορεί να πέσει στη μπανιέρα ή στον νιπτήρα.

• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη σωστή θέση, δηλαδή όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες.

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πριν πάτε για ύπνο. Το μασάζ έχει μία διεγερτική επιδροση.

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν οδηγείτε ένα όχημα ή χειρίζεστε μια μηχανή.

• Η μεγιστηριακή λειτουργίας στα πλαίσια μίας εφαρμογής είναι 15 λεπτά. Η μακροχρόνια χρήση μειώνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής και μπορεί να έχει ως επακόλουθο το πιάσιμο αντί της χαλάρωσης των μυών.

• Η υπερβολικά μακρόχρονη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει υπερθέρμανση. Αφήνετε πάντα πρώτα τη συσκευή να κρύωσει, πριν τη χρησιμοποιήστε.

Laite ja käyttöelementit



Merkkien selitys

TÄRKEÄÄ

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin tai laitevaurioihin.

VAROITUS

Näitä varoituksia tulee noudattaa, jotta vältetään käytäjän mahdollinen loukkaantuminen.

HUOMIO

Näitä huomautuksia tulee noudattaa, jotta vältetään laitteen mahdolliset vauriot.

OHJE

Nämä ohjeet antavat hyödyllistä lisätietoa asennuksesta tai käytöstä.

Käytä hierontalaitetta vain suljetuissa tiloissa!
Älä käytä hierontalaitetta kosteissa tiloissa (esim. kylvyssä tai suihkussa).
Suojausluokka II
LOT ERÄ-numero

Valmistaja
FI Turvaohjeet

Lue käyttöohje, erityisesti turvallisuusohjeet, huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. Jos luovutat laitteen kolmannelle osapuolelle, tämä käyttöohje on ehdottomasti annettava mukana.



• Käytä laitetta vain käyttöohjeessa ilmoitetun käyttötarkoituksen mukaisesti. Jos laitetta käytetään muihin käyttötarkoituksiin, takuu raukeaa.

• Käytä laitetta vain oikeassa asennossa eli kuten tässä käyttöohjeessa on kuvattu. **Laitteen rakenne ei ole suunniteltu kestäväksi painoasi!**

• Laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäytöön tai lääketieteelliseen käyttöön.

virransyöttöön

• Ennen kuin yhdistät laitteen virtalähteeseen varmista, että typpikilpeen merkitty verkkojänne vastaa sähköverkkosi jännitettä.

• Työnnä verkkolaite pistorasiaan ainoastaan laitteen ollessa pois päältä.

• Pidä verkkokohto, kaapeli ja laite etäällä kuumuudesta, kuumista pinnoista, kosteudesta ja nesteistä.

• Älä kosketa verkkolaitetta ja kaapelia seistessäsi vedessä, ja kosketa pistoketta ainoastaan kuivilla käillä.

• Älä tartu laitteeseen, mikäli se putoaa veteen. Irrota verkkopistoke välittömästi pistorasiasta.

• Laite tulee kytkää niin, että pääsy verkkopistokkeeseen on esteetön.

• Katkaise laitteesta virta käytösan painikkeiden avulla heti käytön jälkeen ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.

• Irrotettaessa laite verkkovirrasta älä koskaan vedä verkkohdosta, vaan aina verkkopistokkeesta!

• Älä kanna, vedä tai käännä laitetta kaapelia tai verkkopistokkeesta.

• Laitetta ei saa käyttää, jos johto tai verkkolaite on vaurioitunut. Turvallisuusystä nämä osat saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu huoltopiste. Lähetä laite huoltoliikkeeseen korjattavaksi vaarojen välttämiseksi.

• Pidä kaapeli pois kulkuväyliltä. Sitä ei saa taittaa, puristaa eikä kiertää.

erityishenkilölle

• Laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoittuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyynti tai henkilöt, joilla ei ole laitteiden käyttämiseen tarvittavaa kokemusta tai tietämystä, mikäli heitä valvotaan tai heille on neuvottu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät käytöön liittyvät vaarat.

• Laitetta ei saa antaa lasten leikkeihin.

• Älä käytä laitetta lääketieteellisen toimenpiteen tueksi tai korvaamaan sitä. Krooniset kivut ja oireet voivat pahentua.

• Älä käytä hierontalaitetta tai keskustele sen käytöstä ensin lääkäriä kanssa, mikäli:

- olet raskaana,
- jos sinulla on sydämentahdistin, keinonivel tai sähköisiä implanteja.

- jos sinulla on yksi tai useampi seuraavista sairauksista tai vaivoista: verenkiertohäiriöitä, suonikohjuja, avohavaajoja, ruhjeita, ihovauroita, laskimotukkotulehdusia.

- Älä käytä laitetta silmien tai muiden herkkien kehonosien lähellä.

- Mikäli tunnet kipua tai hieronta tuntuu epämiellyttävältä, keskeytä käyttö ja keskustele lääkäriä kanssa.

- Ole varovainen käytäessäsi lämpötoimintoa. Laitteessa on kuumia pintoja. Älä käytä laitetta pikkulapsille, vammaisille tai henkilölle, jotka eivät reagoi kuumuuteen.

- Neuvottele lääkäriä kanssa hierontalaitteen käytöstä, mikäli sinulla on selittämättömiä kipuja, olet lääkärin hoidossa ja/tai käytät lääketieteellisiä laitteita.

ennen laitteen käyttöä

- Tarkasta huolellisesti ennen jokaista käyttöä, että verkkopistokkeessa, verkkohdossassa ja hierontalaitteessa ei ole vaurioita. Viallista laitetta ei saa ottaa käyttöön.

- Älä käytä laitetta, mikäli laitteessa tai kaapelissa on näkyviä vaurioita, mikäli se ei toimi moitteettomasti tai kun laite on pudonnut maahan tai on kostea. Lähetä laite huoltoliikkeeseen korjattavaksi vaarojen välttämiseksi.

• Älä varastoi tai säilytä sähkölaitetta paikoissa, joista se voi pudota kylpyammeen tai pesultaaseen.

• Käytä laitetta vain oikeassa asennossa eli kuten tässä käyttöohjeessa on kuvattu.

• Älä käytä laitetta nukkuessasi tai maatessasi vuoteessa.

• Älä käytä laitetta ennen nukahtamista. Hieronnalla on stimuloiva vaikutus.

• Älä koskaan käytä laitetta kuljettaessasi ajoneuvoa tai käyttäessäsi koneita.

• Yhden käyttökerran enimmäiskesto on 15 minuuttia. Pitkäkestoinen käyttö lyhentää laitteen käyttöikää ja voi johtaa rentoutumisen sijasta lihasten kiristymiseen.

• Liian pitkä käyttö voi aiheuttaa ylikuumenemista. Anna laitteen jäähdytä aina konaan, ennen kuin käytät sitä uudelleen.

• Laitetta ei koskaan tule sijoittaa ja/tai käyttää sähköisen lämmitysuunin tai muiden lämpölähteiden vierellä.

• Älä jätä verkkovirtaan kytkettyä laitetta ilman valvontaa.

• Vältä koskettamasta laitetta suippokärkisillä tai terävillä esineillä.

• Älä peitä laitetta sen ollessa päälle kytkettynä. Laitetta ei saa käyttää peittojen tai tyynyjen alla. Tämä voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun ja loukkaantumisen vaaran.

• Varmista, etteivät sormet tai muut kehonosat joudu pyörivien hierontapäiden väliin. Loukkaantumisvaara!

• Älä käytä ajastimia tai ulkoisia kaukosäätimiä laitteen käyttöön.

• Älä käytä laitetta spraypullojen suihkutussumun yhteydessä tai samaan aikaan hapen kanssa.

kunnossapitoon ja puhdistukseen

• Laite on huoltovapaa. Mikäli häiriöitä kuitenkin esiintyy, tarkista, onko verkkolaitte kytketty toimintavarmasti. Älä avaa vetoketjua. Sen takana ei ole osia, joita käytäjä saa puhdistaa tai huoltaa.

• Saat suorittaa laitteessa ainoastaan puhdistustöitä. Vika- ja vauriotaipauksissa älä korjaa laitetta itse, jotta takuu ei raukea. Vaarojen välttämiseksi ota yhteyttä jälleenmyyjään ja anna vain valtuutetun korjaamon suorittaa korjaukset.

• Älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin. Mikäli laitteeseen kuitenkin joutuu nestettä, irrota verkkopistoke välittömästi.

• Lapset eivät saa puhdistaa ja huolata laitetta ilman valvontaa.

Määräysten mukainen käyttö

Laitetta käytetään jalkojen itsehierontaan

rentoutumisen ja hyvin olon saavuttamiseksi. Sitä ei ole tarkoitettu lääketieteelliseen ja hoidolliseen käyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu klinikoiille, hierontayrityksille, kuntokeskuksille jne. Hierontalaite ei ole lääkinnällinen laite eikä sitä käytetä kivunlievittämiseen. Jos epäilet tai olet epävarma, keskustele asiasta lääkärisi kanssa ennen käyttöä.

Laite ja käyttöelementit

• **Päälle-/pois-painike (kytkää hieronta- ja lämpötoiminnon päälle/pois)**

Hierontatoiminto: PÄÄLLE-/POIS-painikkeen merkkivalo palaa valkoisena.

Lämpötoiminto: PÄÄLLE-/POIS-painikkeen merkkivalo palaa punaisena.

• **Ilmanpainehieronnan voimakkuuden säätö**

VAROITUS

Huomioi, että pakausmuovit eivät joudu lasten käsiin! Ne aiheuttavat tukehtumisvaaran!

Toimituksen sisältö

Tarkista ensin, että laite on täydellinen, ja että siinä ei ole vaurioita. Jos olet epävarma, älä ota laitetta käyttöön, vaan käänny jälleenmyyjän tai huoltoliikkeen puoleen.

Toimitukseen sisältyy:

- 1 MEDISANA Jalkahierontalaite FMG 880
- 1 verkkosovitin
- 1 käyttöohje

Jos havaitset pakkauksesta purettavissa kuljetusvauriot, ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään.

Laitteen käyttö

1. Aseta jalkahierontalaite lattialle mukavan tuolin eteen niin, ettei se pääse kaatuumaan, ja liitä verkkopistoke pistorasiaan.

2. Kytke laite päälle PÄÄLLE-/POIS-painikkeella ① ja istuudu tuolille rentoon asentoon. PÄÄLLE-/POIS-painikkeen merkkivalo palaa valkoisena. Aseta jalat suojuksen sisään.

3. Kun laite käynnistetään, shiatsu-hieronta kykeytyy automaattisesti päälle. Painamalla uudestaan PÄÄLLE-/POIS-painiketta ② aktivoidaan punavalto ja lämpötoiminto. PÄÄLLE-/POIS-painikkeen merkkivalo palaa punaisena.

4. Ilmanpainehieronta aktivoidaan painikkeella ③. Jokainen lisäpainallus nostaa hieman painiketta ③. Poista jalat suojuksesta, ennen kuin nouset ylös.

Laitteen rakennetta ei ole suunniteltu kestäväksi painoasi!
Irrota verkkopistoke pistorasiasta.

Puhdistus ja hoito

• Ennen laitteen puhdistamista huolehdi, että laite on kytketty pois päältä ja verkkopistoke on irrotettu pistorasiasta.

Anna laitteen jäähdytä.

• Puhdista hierontalaite vain kevyesti kostutettua puhdistuslinnia käyttämällä. Älä missään tapauksessa käytä harja, voimakkaita puhdistusaineita, bensiiniä, liuottimia tai alkoholia. Hankaa hierontalaite kuivaksi puhdasta, pehmeä pyyhettä käyttämällä. Älä kuivaa lämpöpäätterin päällä tai hiustenkuviajalla.

• Hierontapäiden päälinn voidaan irrottaa puhdistusta varten. Puhdista päälinnin sen etikettiin merkitytto-ohjeiden mukaisesti.

• Älä koskaan upota laitetta veteen puhdistettäessä ja varmista, ettei laitteen sisään pääse vettä tai muita nesteitä.

• Käytä laitetta uudelleen vasta, kun se on kuivunut kokonaan.

• Suorista kaapeli, mikäli se on kiertynyt.

• Suorista verkkokaapelit huolellisesti sen murttumisen välttämiseksi.

• Laite on hyvä säilyttää sen alkuperäispakkauksessa ja varastoida turvallisessa, puhtaassa, vileässä ja kuivassa paikassa.

Hävittäminen

Tätä laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Jokainen kuluttaja on velvoitettu viemään kaikki sähkö- tai elektroniikkalaitteet

kotipaikkaansa keräyspisteeseen tai myymälään, sisäisivätpä ne haitallisia aineita tai ei, jotta ne voidaan hävittää ympäristöystävällisesti. Ota hävittämiseen liittyvissäasioissa yhteyttä kotikuntasi viranomaisiin tai jälleenmyyjään.

Tekniset tiedot

Nimi ja malli:

MEDISANA Jalkahierontalaite **FMG 880**

Virransyöttö:

220 - 2

Apparat och manöverutrustning



Teckenförklaring

VIKTIG

Om anvisningen inte följs, kan allvarliga skador uppstå på personer eller på apparaten.

WARNING

För att undvika att användaren skadas måste dessa varningshänvisningar följas.

OBSERVERA

Dessa anvisningar måste följas fr att förhindra att apparaten skadas.

INFORMATION

Här följer ytterligare information om installation och drift av apparaten.

Använd massageapparaten endast i slutna rum!

Använd inte massageapparaten i fuktiga utrymmen (tex. vid bad eller dusch).

Skyddsklass II

LOT LOT-nummer

Tillverkare.

SE Säkerhetsanvisningar

Läs bruksanvisningen noggrant, särskilt säkerhetsinformationen, innan ni använder apparaten och spara bruksanvisningen för fortsatt användning. Skicka alltid med denna bruksanvisning om ni lämnar apparaten vidare till tredje man.



- Använd apparaten bara så som det beskrivs i bruksanvisningen. Om den används på annat sätt upphör garantin att gälla.
- Använd endast apparaten i korrekt läge d.v.s som det beskrivs i denna bruksanvisning. **Apparaten är inte konstruerad att bära er kroppsvikt!**
- Apparaten är inte avsedd att användas för kommersiellt bruk eller inom medicinskt område.
- till strömförsörjning**
- Se till att den angivna nätpänningen på typskylden stämmer överens med elnäts innehåll innan ni ansluter apparaten till elförsörjningen.
- Se till att apparaten är avstängd när ni kopplar nätagtorn till vägguttaget.
- Nätadapter, elkabel och apparat får inte befina sig i närheten av varma ytor, fukt och vätskor.
- Rör inte adaptorn om ni står i vatten och se till att ha torra händer när ni tar i stickkontakten.
- Ta inte i en apparat, som fallit i vattnet. Drag omedelbart ut kontakten ur vägguttaget
- Apparaten bör anslutas, så att elkontakten är tillgänglig.
- Stäng alltid av apparaten med tangenterna på massagearmen omedelbart efter avslutad användning och dra ut kontakten ur uttaget.
- Drag aldrig i nätkabeln för att koppla bort apparaten från elnätet. Dra alltid i nätagtorn.
- Bär, drag, eller vrid aldrig apparaten med elkabeln eller adaptorn.
- Om kabeln eller nätagtorn skadas, får apparaten inte längre användas. Av säkerhetsskäl får dessa delar endast bytas av en auktoriserad serviceverkstad. Skicka apparaten för reparation till serviceverkstaden för att undvika risker.
- Se till att kabeln inte blir en snubbelfalla. Den får varken brytas, klämmas eller vridas.

för speciella personer

- Denna apparat kan användas av barn fr.o.m. 8 år och även av personer med förminskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de hålls under uppsikt eller informeras om säker användning av apparaten och förstår vilka faror användningen innebär.
- Barn får ej leka med apparaten.
- Använd inte denna apparat för att främja eller som ersättning för medicinsk behandling. Kroniska sjukdomar och symptom kan förvärras.
- Ni bör avstå från att använda massageapparaten, resp. först tala med er läkare, om:
- det föreligger ett havandeskap,
- ni har en pacemaker, konstgjorda ledar eller elektroniska implantat.

- Om ni lider av en eller flera av följande sjukdomar eller har obehag av: cirkulationsrubbningar, åderbräck, öppna sår, blåmärken, hudspickor och flebit.
- Använd inte apparaten nära ögonen eller på andra ömtåliga kroppsdelar.
- Avbryt användningen och tala med er läkare om du känner smärta eller upplevelser obehag under massagen.
- Var försiktig vid användning av värmefunktionen. Apparaten har heta ytor. Använd inte apparaten på småbarn, hjälplösa eller värmekänsliga personer.
- Rådfråga er läkare före användning av apparaten om ni är under läkarbehandling och/eller använder medicinska apparater.

Före användning av apparaten

- Kontrollera kontakten, sladden och massageapparaten noggrant angående skador före varje användning. En trasig apparat får inte tas i bruk.
- Använd inte apparaten, om den eller sladden har synliga skador, om den inte fungerar felfritt, om den har fallit ner eller blivit fuktig. Skicka apparaten för reparation till serviceverkstaden för att undvika risker.

• Förvara eller uppbevara inga elektriska apparater på ställen, där de kan falla i badkaret eller i tvättfatet.

- Använd apparaten endast i korrekt läge, dvs. som det beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd inte apparaten när ni sover eller ligger i sängen.
- Använd inte anordningen före sänggåendet. Massagen har en stimulerande verkan.
- Använd aldrig anordningen när ni kört ett fordon eller använder en annan maskin.
- Maximal drifttid för ett användningstillfälle är 15 minuter. Längre användning förkortar livslängden på anordningen och kan i stället för avspänning leda till spänning i muskulaturen.
- Långvarig användning kan leda till överhettning. Låt alltid anordningen svalna först, innan ni använder den på nytt.
- Lägg aldrig och använd inte anordningen direkt vid en elektriskt element eller andra värmekällor.
- Lämna inte anordningen utan uppsikt, när den är ansluten till elnätet.
- Undvik att beröra anordningen med spetsiga eller skarpa föremål.
- Täck inte in anordningen, när den är inkopplad. Använd den under inga omständigheter under täcket eller kuddar. Den kan i så fall fatta eld eller det kan uppstå elstötar eller du kan bli skadad.
- Försäkra er om att inga fingrar eller andra kroppsdelar kommer in mellan de roterande massagehuvudena. Risk för skador!
- Använd inte tidur eller annan extern fjärrstyrning för att manövrera apparaten.
- Använd inte apparaten i närheten av aerosoler från sprayflaskor eller vid användning av syrgas.

för underhåll och rengöring

- Apparaten är underhållsfri. Om den trots detta inte skulle fungera, kontrollera att den är ordentligt ansluten till elnätet. Öppna inte blixtlåset. Bakom det finns inga delar för användaren att rengöra eller underhålla.
- Ni får endast genomföra rengöringsarbeten på apparaten. Vid fel eller skador på apparaten, reparera den inte själv, då detta gör garantin ogiltig. Fråga er återförsäljare och låt endast behöriga serviceverkstäder utföra reparationer för att undvika fara.
- Doppa inte apparaten i vatten eller andra vätskor. Drag genast ut kontakten om vätska ändå skulle råka tränga in i apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.

Hur använder ni apparaten på rätt sätt?

Apparaten är avsedd för självmassage av fötterna för avkoppling och välbefinnande. Den är inte tänkt för medicinsk-terapeutisk användning. Den är inte avsedd för kliniker, massagesalonger, friskvårdsstudior osv. Massageapparaten är inte något medicinskt instrument och lämpar sig inte för smärtbehandling. Om ni är tveksam eller osäker så bör ni tala med en läkare innan ni använder apparaten.

WARNING

Se till att hålla plastförpackningen utom räckhåll för barn! Det finns risk för kvävning!

Anordning för manöverutrustning

- PÅ/AV-tangenten (kopplar massage och värmefunktion på/av)

Massagefunktion: Indikatorn vid PÅ/AV-tangenten lyser vit.

Värmefunktion: Indikatorn vid PÅ/AV-tangenten lyser rött.

- Luftrycksmassagens intensitetsinställning

Leveransomfattning

Vänligen kontrollera härnäst om apparaten är fullständig och inte har några skador. Använd inte apparaten om ni tvivlar och vänd er till er återförsäljare eller er servicepunkt.

I leveransen ingår:

- 1 MEDISANA Fotmassageapparat FMG 880
- 1 nätagtorn
- 1 bruksanvisning

Om ni skulle märka en transportskada vid uppackningen, sätt er omedelbart i förbindelse med er återförsäljare.

använda anordning

1. Placer fotmassagemaskinen lutningssäkert på golvet framför en bekväm stol och koppla in kontakten i ett eluttag.
 2. Slå på apparaten med PÅ-/Av-tangenten 1 och sätt er avslappnad på stolen. Indikatorn vid PÅ-/AV-tangenten lyser vitt. Placer fötterna i skyddet.
 3. Vid påslagningen aktiveras shiatsu-Massagen automatiskt. Genom ytterligare en tryckning på PÅ/AV-tangenten 1 aktiveras det röda ljuset och värmefunktionen. Indikatorn vid PÅ/AV-tangenten lyser rött.
 4. Med tangenten 2 kommer lufttrycksmassagen att aktiveras. För varje ytterligare tryck på tangenten, höjs intensiteten på massagen. Displayen ovanför tangenten visar därvid den aktuella nivån.
 5. Stäng av enheten med PÅ / AV-tangenten 1 (tryck på tangenten en eller två gånger beroende på den valda funktionen). Efter vänta tills apparaten stänger av automatiskt (Efter 15 minuter kontinuerlig drift stängs apparaten av). Drag fötterna ur skyddet innan ni stiger upp.
- Apparaten är inte utformad för att bära er vikt!**

Drag kontakten ur vägguttaget.

Rengöring och underhåll

Innan ni rengör apparaten, förvissa er om att apparaten är avstängd och att kontakten är utdraget ur uttaget. Låt apparaten svalna.

Massageanordningen rengör ni endast med en lätt fuktad svamp. Använd aldrig borstar, starka rengöringsmedel, bensin, förtunningsmedel eller alkohol. Torka massageanordningen med en ren mjuk duk. Torka inte på uppvärming eller med härtork.

Massagehuvudenas lock kan tas av vid rengöring. Rengör skyddet som skötselrären på etiketten visar. Doppa aldrig apparaten i vatten för rengöring och se till att det inte tränger in vatten eller andra vätskor i apparaten.

Använd apparaten på nytt först när den är helt torr.

Koppla loss kabeln om den är vriden.

Rulla upp nätagtornet noggrant för att undvika kabelbrott.

Stuva apparaten helst i originalförpackningen och förvara den på ett säkert, rent, svalt och torrt ställe.

Bortskaffande

Denna apparat får inte bortskaffas tillsammans med hushållsspopor. Alla förbrukare är förpliktade när det gäller alla elektriska eller elektroniska apparater, oavsett om de innehåller skadliga ämnen eller inte, att lämna dem på en samlingsplats i sin stad eller hos en handel, för att de skall kunna föras till en miljövänlig återvinningsstation. Vänd er till er avseende avfallshanteringen till er kommunala myndighet eller till er återförsäljare.

Specifikationer

Namn och modell: **MEDISANA FotmassageapparatFMG 880**

Strömförsörjning: 220 - 240 V~ 50 - 60 Hz

Effekt: 30 Watt

Mått L x B x H: ca. 34,5 x 32 x 15 cm

Vikt: ca. 2,4 kg

Förvaring: ren och torr

Artikelnummer: 88994

EAN-nummer: 40 15588 88994 3

För att ständigt förbättra produkten förbehåller vi oss rätten att göra tekniska och utseendemässiga ändringar.

Den aktuella versionen av denna bruksanvisning hittar ni under www.medisana.com

Garanti- och reparationsvillkor

Vid fråga om garanti vänd er till er återförsäljare eller direkt till servicestället. Om ni behöver skicka in apparaten, anger ni felet och skickar en kopia av inköpskvittot.

Därvid gäller följande garantivillkor:

1. För **MEDISANA** produkter gäller en garanti på 3 år.
- på 3 år. Inköpsdatumen skall bevisas med kvitto eller faktura för att garantin skall kunna utnyttjas.
2. Brister som beror på material- eller tillverkningsfel Garantitiden elimineras gratis.
3. Garantin förlänger inte garantitiden, varken för apparaten eller utbytta komponenter.
4. Undantagna från garantin är:
 - a. alla skador som uppkommer på grund av felaktig behandling, tex. på grund av att bruksanvisningen inte följs.
 - b. Skador som beror på reparationer eller ingrepp gjorda av köparen eller obehörig tredje man.
 - c. Transportskador, som uppkommer på från tillverkaren till konsumenten eller vid insändande till servicestället.
 - d. Reservdelar, som utsätts för normalt slitage.
5. Vi ansvarar inte för direkta eller indirekta följdskador som orsakats av apparaten och utesluts även då, när skadan på apparaten godkänns som ett garantifall

Apparat og betjeningselementer



Tegnforklaring



VIKTIG
Hvis disse henvisningene ikke overholdes, kan det føre til alvorlige skader på apparatet.



ADVARSEL
Disse advarslene må overholdes for å unngå skader på brukeren.



FORSIKTIG
Disse henvisningene må overholdes for å unngå mulige skader på apparatet.




MERKNAD
Disse henvisningene gir deg nyttig tilleggsinformasjon om installasjon eller bruk.



Bruk massasjeapparatet kun i lukkede rom!



Bruk aldri massasjeapparatet i våtrom (f.eks. når du bader eller dusjer).



Beskyttelseskasse II



LOT

LOT-nummer



Produsent

NO sikkerhetsanvisninger

Les nøye gjennom bruksanvisningen, spesielt sikkerhetsanvisningene, før du bruker apparatet og oppbevar bruksanvisningen for bruk ved senere anledninger. Hvis du gir apparatet videre til tredjejart, må bruksanvisningen følge med.



- Apparatet skal bare brukes i henhold til tiltenkt bruk som forklart i bruksanvisningen. Ved tilfeller av misbruk oppholder garantien.
- Bruk apparatet kun i riktig posisjon, det vil si slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen. **Apparatet er ikke konstruert for å bære vekten av kroppen din!**
- Apparatet er ikke ment til bruk i næringsvirksomhet eller på det medisinske feltet.

Strømforsyning

- Før du kobler apparatet til strømforsyning må du forsikre deg om at nettspenningen angitt ved symbol samsvarer med spenningen til strømnettet ditt.
- Sett strømledningen inn i stikkontakten bare når apparatet er avslått.
- Hold strømledning, kabel og apparat unna hete, varme overflater, fuktighet og væsker.
- Sett ikke strømledningen i når du står i vann og ha alltid tørre hender når du berører kontakten.
- Grip ikke etter et apparat som har falt i vannet. Trekk straks stopselet ut av stikkontakten.
- Apparatet må kobles til slik at stopslet er fritt tilgjengelig.
- Slå alltid av apparatet umiddelbart etter bruk med tastene på betjeningsdelen, og trekk stopslet ut av stikkontakten.
- For å koble apparatet fra strømforsyningen skal du aldri dra i kabelen, men trekke ut stopselet.
- Bær, dra eller roter aldri apparatet ved hjelp av kabelen eller stopselet.
- Dersom kabelen eller stopselet er skadet, skal apparatet ikke brukes. Av sikkerhetsårsaker skal disse delene bare byttes ut av autoriserte servicested. For å unngå farlige situasjoner, send apparatet til et servicested for reparasjon.
- Pass på at kabelen ikke blir en felle. Den skal verken brettes, klemmes eller vris.

for personer med spesielle behov

- Apparatet kan benyttes av barn fra 8 år og oppover samt av personer med fysiske, sensoriske eller psykiske funksjonshemminger eller med manglende erfaring og kunnskap når de er under tilsyn eller har fått tilstrekkelig opplæring i bruken av apparatet og forstår farene forbundet med bruken.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Bruk ikke dette apparatet som støtte til eller erstattning for medisinsk behandling. Kroniske lidelser og symptomer kan forverres.
- Du skal ikke bruke massasjeapparatet, eller eventuelt bare etter en konsultasjon med legen din, dersom:

- du er gravid,
- du bruker pacemaker, kunstige ledd eller har elektroniske implantater.
- Når du lider av en eller flere av følgende sykdommer eller plager: sirkulasjonsforstyrrelser, åreknuter, åpne sår, blåmerker eller bloduttredelser, sprekker i huden, årebettelser.
- Bruk aldri apparatet i nærtheten av øyne eller andre ømfintlige kroppsdele.
- Dersom du kjenner smerte eller opplever massasje som ubehagelig; avslutt bruken og konsulter en legen din.

- Vær forsiktig når varmefunksjonen er på. Apparatet har varme overflater. Bruk ikke apparatet på småbarn, hjelpeøse eller varmemfintlige personer.
- Ved smerte med ukjent årsak og når du er under legebehandling eller bruker medisinske apparater, konsulter lege før du

begynner å bruke massasjeapparatet.

- Sjekk strømledning, kabler og massasjeapparat grundig for skader før hver bruk. Et defekt apparat skal ikke settes i drift.
- Bruk ikke apparatet ved synlige skader på apparatet eller kabler, når det ikke fungerer feilfritt eller når det har falt ned eller blitt fuktig. For å unngå farlige situasjoner, send apparatet til et servicested for reparasjon.

• Elektriske apparater skal ikke lagres eller oppbevares på steder slik at de kan falle ned i badekar eller vask.

- Bruk apparatet kun i riktig posisjon, det vil si slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Bruk ikke apparatet mens du sover eller ligger i sengen.
- Ikke bruk apparatet før du skal sove. Massasjen har en stimulerende virkning.
- Bruk aldri apparatet når du kjører et kjøretøy eller betjener en maskin.
- Maksimal brukstid er 15 minutter om gangen. Lengre tids bruk forkorter apparatets levetid og kan føre til spenninger eller avspenninger i muskulaturen.
- For lang brukstid kan føre til overoppheeting. La apparatet alltid bli avkjølt før du tar det i bruk igjen.

- Plasser eller benytt ikke apparatet rett ved siden av en elektrisk varmeovn eller andre varmekilder.
- La aldri apparatet være uten tilsyn når det er koblet til.

- Unngå at apparatet kommer i kontakt med spisse eller skarpe gjenstander.
- Tildek ikke apparatet når det er påslått. Bruk det aldri under tepper eller puter. Det kan medføre brann, elektrisk støt eller skade.

- Forsikre deg om at fingre eller andre kroppsdele aldri kommer mellom de rotende massasjejehodene. Fare for personskader!
- Bruk ikke tidsbryter eller fjernstyring for å betjene apparatet.

- Bruk ikke apparatet sammen med spray fra spraybokser eller samtidig bruk av oksygen.
- for vedlikehold og rengjøring**

- Apparatet er vedlikeholdsfrift. Skulle det allikevel oppstå feil, kontroller om strømledningen er funksjonssikert tilkoblet. Ikke åpne glidelåsen. På innsiden finnes det ingen deler som skal rengjøres eller vedlikeholdes av brukeren.
- Du skal selv bare utføre rengjøring av apparatet. Dersom det oppstår feil eller skader på apparatet, skal du ikke reparere det selv. Hvis du gjør det selv vil alle garantiene opphøre. Kontakt forhandleren og la kun autoriserte servicestede gjennomføre reparasjoner, for å unngå farlige situasjoner.
- Senk aldri apparatet ned i vann eller andre væsker. Dersom væske kommer inn i apparatet, trekk umiddelbart ut strømforsyningen.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn av voksne.

Forskriftsmessig bruk

Apparatet brukes til å massasje egen føtter for avspenning og velvære. Det er ikke ment for medisinsk eller terapeutisk bruk. Det er ikke egnet for klinikker, massasjepraktiser, helsestudioer e.l. Apparatet er ikke et medisinsk apparat og tjener ikke til smertebehandling. Dersom du er i tvil, spør legen din om hvordan det kan brukes.

ADVARSEL

Pass på at ikke barn får tak i forpakningsmaterialet! Fare for kvelning!

Apparat og betjeningselementer

- 1 PÅ-/AV-knapp (slår på/av massasje- og oppvarmingsfunksjon)**

Massasjefunksjon: Varsellyset i PÅ-/AV-bryteren lyser hvitt.

Oppvarmingsfunksjon: Varsellyset i PÅ-/AV-bryteren lyser rødt.

- 2 Intensitetsjustering av lufttrykksmassasjen**

Leveransen omfatter

Kontroller først om apparatet er fullstendig og at det ikke har noen form for skader. Er du usikker, skal du ikke ta apparatet i bruk. Kontakt forhandleren eller brukerservice.

Leveransens omfang består av:

- 1 MEDISANA fotmassasjeapparat FMG 880
- 1 strømadapter
- 1 bruksanvisning

Hvis du ser en transportskade når du pakker opp apparatet, skal du umiddelbart ta kontakt med forhandleren.

Bruk av apparatet

1. Plasser fotmassasjeapparatet slik at det ikke kan velte på gulvet foran en komfortabel stol og sett støpselet i en stikkontakt.

2. Koble inn apparatet ved hjelp av PÅ-/AV-knapp 1 og sett deg avslappet på stolen. Varsellyset i PÅ-/AV-bryteren lyser hvitt. Plasser føttene i dekselet.

3. Ved å slå på, aktiveres shiatsu-massasjen automatisk. Ved å trykke på PÅ-/AV-knappen enda en gang 1, aktiveres rødlys- og oppvarmingsfunksjonen. Varsellyset i PÅ-/AV-bryteren lyser rødt.

4. Med knappen 2 aktiveres lufttrykksmassasjen. For hvert nytt trykk på knappen øker massasjeens intensitet. Displayet over knappen indikerer gjeldende nivå.

5. Slå av apparatet ved hjelp av PÅ-/AV-knappen 1 (trykk derfor på knappen en eller to ganger, avhengig av hvilken funksjon som er valgt). Eller vent til apparatet slås av automatisk (etter 15 minutters kontinuerlig drift slås enheten automatisk av). Trekk føttene ut av dekselet før du reiser deg opp.

Apparatet er ikke konstruert for å bære vekten av kroppen din!
Trekk deretter støpselet ut av stikkontakten.

Rengjøring og vedlikehold

• Før du rengjør apparatet, forsikre deg om at apparatet er slått av og at strømforsyningen er trukket ut av stikkontakten. La apparatet avkjøles.

• Bruk bare en lett fuktet svamp for å rengjøre massasjeapparatet. Bruk aldri børster, kraftige rengjøringsmidler, bensin, fortynningsmiddel eller alkohol. Tørk massasjeapparatet tørt med en ren og myk klut. Tørk ikke apparatet på en ovn eller med hårfører.

• Massasjehodenes trekk kan tas av for rengjøring. Rengjør trekket i henhold til vedlikeholdsanvisningene på etiketten.

• Før aldri apparatet som skal rengjøres ned i vann og pass på at vann eller annen væske ikke kommer inn i apparatet.

• Begynn å bruke apparatet igjen først når det er helt tørt.

• Rett ut kabelen hvis det har blitt snurr på den.

• Vikle opp ledningen forsiktig for å hindre at den går i stykker.

• Det er best å oppbevare enheten i originalenveloppen og på et trygt, rent, kjølig og tørt sted.

Avfallshåndtering

Dette apparatet skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Alle brukere er forpliktet til å leverere alle elektriske eller elektroniske apparater, enten de inneholder skadestoffer eller ikke, til et felles innsamlingssted i nærområdet eller til butikk, for å kunne bidra til miljøvennlig avfallshåndtering. Ta kontakt med kommunen eller forhandler for mer informasjon om avfallshåndtering.

Tekniske data

Navn og modell: **MEDISANA fotmassasjeapparat FMG 880**

Strømtilførsel: 220 - 240 V~ 50 - 60 Hz

Effekt: 30 Watt

Dimensjoner L x B x H: ca. 34,5 x 32 x 15 cm

Vekt: ca. 2,4 kg

Lagringsforhold: ren og tørr

Artikkelnummer: 88994

EAN-nummer: 40 15588 88994 3

Vi forbeholder oss retten til å utføre tekniske og utseendemessige endringer for å forbedre produktet.

Den til enhver tid aktuelle versjonen av denne bruksanvisningen finner du på www.medisana.com

Betingelser for garantier og reparasjoner

Betjeningshøyden kan du ta kontakt med forhandleren eller direkte med brukerservice. Hvis du maa sende inn apparatet, må du notere hva defekten er og legge ved en kopi av kvitteringen.

Følgende garantibetingelser gjelder:

- Alle **MEDISANA**-produkter har en garanti på 3 år fra kjøpsdatoen. For bruk av garantien skal kjøpsdatoen dokumenteres med kvittering eller regning.

- Materialfeil og produksjonsfeil rettes gratis innenfor garantitiden.

- Ved fellesgaranti trer forlengelse av garantitiden ikke inn, verken for apparatet eller for utskiftbare deler.

- Følgende er utelukket fra garantien:
 - alle skader som har oppstått som følge av ikke forskriftsmessig behandling, f.eks. ved at bruksanvisningen ikke er fulgt.
 - skader som oppstår som følge av istandsetting eller justering av kjøperen eller ikke godkjent tredjepart.
 - Transportskader som har oppstått på veg fra produsent til forbruker eller ved innsendning til servicestedet.
 - Reserveledder som har normal slitasje.

- Ansvaret for indirekte eller direkte følgeskader, som har blitt forårsaket av apparatet, er utelukket selv om skaden på apparatet regnes som et garantitilfellet.

Apparat og betjeningselementer



Tegnforklaring

VIGTIGT

Manglende overholdelse af brugsanvisningen kan medføre svære personskader eller skader på apparatet.

ADVARSEL

Disse advarsler skal overholdes for at forhindre at brugeren kommer til skade.

BEMÆRK

Disse advarsler skal overholdes for at forhindre mulige skader på apparatet.

HENVISNING

Disse henvisninger indeholder praktiske tillægsoplysninger om installation eller drift.

Anvend kun massageenheden i lukkede rum!

Anvend ikke massageenheden i vådrum (f.eks. ved bad eller brusebad).

Beskyttelseskasse II

LOT

LOT-nummer

Producent

DK Sikkerhedsanvisninger

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, inden du tager apparatet i brug, især sikkerhedsanvisningerne, og gem brugsanvisningen til senere brug. Hvis du giver apparatet videre til tredjepart, skal du udlevere denne brugsanvisning sammen med apparatet.



- Brug kun apparatet, som det er beskrevet i brugsanvisningen. Ved brug til andre formål bortfalder garantien.
- Apparatet må kun anvendes i den korrekte position, dvs. som beskrevet i denne brugsanvisning. **Apparatet er ikke designet til at bære din kropsvægt!**
- Apparatet er ikke til reklameformål eller til det medicinske område.

Strømforsyning

- Vær opmærksom på, inden du tilslutter strømforsyningen, at netspændingen, der er angivet på etiketten, stemmer overens med dit strømnet.
- Stik kun netdelen i stikkontakten, når apparatet er slukket.

- Hold netdel, kabel og apparat væk fra varme, varme overflader, fugtighed og væsker.
- Rør ikke ved netdelen og kablet, når du står i vand, og tag kun fat i stikket med tørre hænder.

- Tag aldrig fat i et apparat, der er faldet i vandet. Træk straks stikket ud af stikkontakten.

- Apparatet skal være tilsluttet således, at netdelen er frit tilgængelig.
- Sluk omgående for apparatet med knapperne på betjeningsenheden efter brug og træk stikket ud af stikkontakten.

- Træk aldrig i netkablet for at slukke for strømmen for apparatet, men altid i netstikket.
- Bær, træk eller drej aldrig apparatet med kablet eller netstikket.

- Apparatet må ikke længere anvendes, hvis kablet eller netstikket er beskadiget. Af sikkerhedsgrunde må disse dele kun udskiftes af et autoriseret servicested. For at undgå fare, så send apparatet til reparation hos servicestedet.
- Pas på, at der ikke er fare for at nogen falder over kablet. Kablet må hverken knækkes, klemmes eller snos.

Særlige personer

- Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller er blevet undervist i sikker brug af apparatet og forstår de dermed forbundne farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.

- Anvend ikke dette apparat til at understøtte eller erstatte medicinsk brug. Kroniske lidelser og symptomer kan endog forværres.
- Du bør afstå fra at bruge massageenheden eller sørge for at konsultere din læge først, hvis:

- du er gravid,
- du har en pacemaker, kunstige led eller elektroniske implantater.
- du lider af en eller flere af følgende sygdomme eller lidelser: Kredsløbssygdomme, åreknuder, åbne sår, blå mærker, hudrevner, årebetændelser.

- Brug ikke apparatet nær øjnene eller andre følsomme dele af kroppen.
- Hvis du oplever smerte eller synes massagen er ubehagelig, så stop brugen og tal med din læge.

- Vær forsigtig, når du bruger varmefunktionen. Enheden har varme overflader. Brug ikke enheden med spædbørn, hjælpeløse eller personer, der ikke mærke varme.

- Konsultér din læge før brug af massageapparaten ved uforklarlige smerter, eller hvis du er i lægelig behandling eller bruger andre medicinske apparater.

før brug af apparatet

- Kontrollér netdelen, kablet og massageenheden for skader før hver brug. Et defekt apparat må ikke tages i drift.
- Benyt ikke apparatet, hvis der er synlige skader på apparatet eller kablet, hvis det ikke fungerer uden problemer, eller hvis det er faldet ned eller blevet vådt. For at undgå fare, så send apparatet til reparation hos servicestedet.

- Opbevar ikke et elektrisk apparat på steder, hvor det kan falde ned i et badekar eller vask.

- Apparatet må kun anvendes i den korrekte position, dvs. som beskrevet i denne brugsanvisning.

- Anvend ikke apparatet, når du sover eller ligger i sengen.
- Brug ikke enheden, før du falder i søvn. Massageapparaten har en stimulerende virkning.

- Brug aldrig enheden, når du kører bil eller betjener en maskine.

- Den maksimale brugstid udgør 15 minutter. Længere brug kan forkorte apparalets levetid og kan medføre spændinger i muskulaturen i stedet for afslapning.

- For lang tids brug kan medføre overophedning. Lad først apparatet køle af, før det anvendes igen.

- Læg ikke og brug ikke apparatet direkte ved siden af en elektrisk varmeovn eller andre varmekilder.

- Lad ikke apparatet være uden opsyn, når det er tilsluttet strøm.

- Undgå kontakt med apparatet med spidse eller skarpe genstande.

- Tildæk ikke apparatet, når det er tilsluttet. Brug aldrig apparatet under dyner eller puder. Der er fare for brand, stød og skade.

- Sørg for, at der ikke er fingre eller andre kropsdele mellem de roterende massagehoveder. Risiko for personskade!

- Brug ikke tids-indstillausure eller eksterne fjernbetjeninger til at drive apparatet.

- Brug ikke apparatet i skyen fra spraydåser eller sammen med anvendelse af alt.

Pleje og rengøring

- Apparatet er vedligeholdesesfrigt. Hvis der skulle opstå et problem, så kontrollér om netdelen er tilsluttet. Lyn ikke op for lynlåsen. Herunder er der ingen dele, der skal rengøres eller vedligeholdes af brugeren.

- De eneste vedligeholdelsesopgaver du må udføre på apparatet er rengøring og pleje. I tilfælde af fejl må du ikke selv reparere apparatet, da det vil medføre, at garantien bortfalder. Spørg din forhandler og lad kun autoriserede servicestede udføre reparationer, for at forhindre faremomenter.

- Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker. Skulle væske trænge ind i apparatet, så træk straks stikket ud.

- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Tilsiget brug

Apparatet er til egenmassage af fodderne.

afslapning og velvære. Det er ikke tiltænkt medicinsk-terapeutisk brug. Det er ikke til klinikker, massageklinikker, wellness-studios osv. Massageapparaten er ikke et medicinsk apparat og er ikke til behandling af smerter. Spørg lægen inden brug, hvis du er i tvivl eller er usikker.

ADVARSEL

Hold emballagefolien uden for børns rækkevidde! Risiko for kvællning!

Apparat og betjeningselementer

- 1 TÆND/-SLUK-knappen (tænder/slukker massage- og varmefunktionen)**

Massagefunktion: Indikationslyset i TÆND/-SLUK-afbryderen lyser rødt.

V:armefunktion Indikationslyset i TÆND/-SLUK-afbryderen lyser rødt.

- 2 Indstilling af lufttrykmassagens intensitet**

Leveringsomfang

Start med at kontrollere, om apparatet er komplet og ikke udviser tegn på skader. I tvivlstilfælde skal du undlade at tage apparatet i brug og kontakte forhandleren eller kundeservice.

Følgende indgår i leveringsomfanget:

- 1 MEDISANA fodmassageapparatFMG 880
- 1 Netadapter
- 1 brugsanvisning

Hvis du konstaterer en transportskade under udpakningen, skal du straks kontakte forhandleren.

Anvendelse af apparatet

1. Stil fodmassageapparaten på gulvet, så det ikke vælter, foran en behagelig stol, og stik netstikket i stikdæsken.

2. Tænd apparatet med TÆND/-SLUK-knappen 1, og sæt dig ned på stolen, og slap af. Indikationslyset i TÆND/-SLUK-afbryderen lyser hvidt. Sæt fodderne i afdækningen.

3. Når apparatet tændes, aktiveres Shiatsu-massagen automatisk. Trykker du en gang til på TÆND/-SLUK-knappen 1, aktiveres rødlys- og varmefunktionen. Indikationslyset i TÆND/-SLUK-afbryderen lyser rødt.

4. Knap 2 giver mulighed for at aktivere lufttrykmassage. Hver gang du trykker på knappen, øges massage-intensiteten. Displayet over knappen viser det aktuelle trin.

5. Sluk for apparatet med TÆND/-SLUK-knappen 1 (tryk her en gang eller to gange på knappen afhængigt af den valgte funktion). Eller vent, indtil apparatet slukker automatisk (efter 15 minutters uafbrudt brug frakobler apparatet automatisk).

Træk fodderne ud af afdækningen, før du rejser dig op.

Apparatet er ikke designet til at bære din kropsvægt!

Træk stikket ud af stikkontakten.

Rengøring og pleje

- Vær sikker på, at apparatet er slukket og ikke er tilsluttet strøm, før du rengør det. Lad enheden køle af.

- Massageapparaten bør kun rengøres med en let fugtig svamp. Brug under ingen omstændigheder børster, hårde rengøringsmidler, benzин, fortyndere eller alkohol. Gnid massageapparaten tør med en ren, blød klud. Tør ikke på varmeapparater eller med hårtørre.

- Massagehovedets dæksel kan fjernes til rengøring. Rens dækslet i henhold til de vedligeholdelsesanvisninger, der er trykt på etiketten.

- Kom aldrig apparatet i vand for at rengøre det, og sørge for, at der ikke kommer vand eller anden væske ind i enheden.

- Brug først apparatet igen, når det er helt tørt.

- Ret ledningen ud, hvis den er snoet.

- Læg strømkablet omhyggeligt sammen for at undgå kabelbrud.

- Opbevar apparatet i den originale emballage, og opbevar det på en sikker, ren, kølig og tør plads.

Bortskaffelse

- Dette apparat må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

- Enhver forbruger er forpligtet til at aflevere alle elektriske eller elektroniske apparater, uanset om de indeholder skadelige stoffer eller ej,

- på det lokale indsamlingssted eller hos forhandleren, således at de kan bortskaffes på en miljørigtig måde. Kontakt de kommunale myndigheder eller din forhandler ved spørgsmål om bortskaffelse.

Tekniske data

Navn og model:

MEDISANA fodmassageapparat **FMG 880**

Strømforsyning: 220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz

Effekt: 30 Watt

Dimensioner L x B x H: ca. 34,5 x 32 x 15 cm

Vægt: ca. 2,4 kg

Opbevaringsbetingelser: rent og tørt

Varenummer: 88994

EAN-nummer: 40 15588 88994 3

På grund af de løbende produktforbedringer forbeholder vi os ret til at foretage tekniske og designmæssige ændringer.

Den seneste udgave af denne brugsanvisning finder du på www.medisana.com

Garanti- og reparationsbetingelser

Henvend dig til din fagforhandler eller vores kundeservice i tilfælde af reklamation. Hvis du bliver bedt om at indsende apparatet, skal du beskrive defekten og vedlægge en kopi af købskvitteringen.

Følgende garantibetingelser er gældende:

1. På **MEDISANA** produkterne er der 3 års garanti fra købsdatoen. I tilfælde af reklamation skal købsdatoen dokumenteres ved hjælp af købskvitteringen eller regningen.

Urządzenie i elementy obsługi



Objaśnienie symboli

WAŻNE
Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE
Należy przestrzegać zawartych w instrukcji ostrzeżeń, aby zapobiec ewentualnym obrażeniom użytkowników urządzenia.

UWAGA
Nieprzestrzeganie zapisów niniejszej instrukcji może skutkować uszkodzeniem urządzenia.

WSKAZÓWKA
Wskazówki zawarte w instrukcji są źródłem dodatkowej wiedzy w zakresie instalacji i eksploatacji urządzenia.

Urządzenie należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych!

Urządzenia do masażu nie należy używać w wilgotnych pomieszczeniach (np. podczas kąpieli czy prysznica).

Klasa ochronności II

LOT Numer partii

Producent

**PL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**

Przed skorzystaniem z urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, zwłaszcza wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zachować ją, aby w razie konieczności móc z niej ponownie skorzystać. W przypadku przekazania urządzenia kolejnym osobom, należy koniecznie dołączyć do niego instrukcję obsługi.



- Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi. W przypadku zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem wygasają roszczenia z tytułu gwarancji.
- Z urzędukiem należy korzystać wyłącznie w prawidłowej pozycji, tj. zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Nie korzystaj z urządzenia podczas snu ani leżąc w łóżku.
- Nie korzystaj z urządzenia przed zaśnięciem. Masaż ma działanie stymulujące.
- Nigdy nie korzystaj z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn.
- Maksymalny czas jednorazowego użytkowania urządzenia wynosi 15 minut. Dłuższa eksploatacja skraca żywotność urządzenia i może zamiast redukcji napędu w mięśniach może prowadzić do ich zwiększenia.
- Zbyt długie użytkowanie może prowadzić do przegrzania. Przed każdym ponownym użyciem, należy zawsze pozostawić urządzenie do ostygnięcia.
- Urządzenia nie wolno kłaść ani użytkować w bezpośrednim pobliżu piecyków elektrycznych ani innych źródeł ciepła.
- Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru.

Zasilanie

- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy upewnić się, że napięcie ozначенé na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem sieci elektrycznej.
- Należy podłączać zasilacz do gniazda sieciowego tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Zasilacz, przewód zasilający i samo urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, wilgoci i cieczy.
- Nie wolno dotykać wtyczki i kabla zasilającego, stojąc w wodzie. Zasilacz można dotykać wyłącznie suchymi rękami.
- Nie wolno dotykać urządzenia, które wpadło do wody. Należy wtedy niezwłocznie wyciągnąć wtyczkę z gniazdką elektrycznego.
- Urządzenie należy podłączyć do sieci w taki sposób, aby wtyczka była łatwo dostępna.
- Po zakończeniu użytkowania należy bezwzględnie wyłączyć urządzenie za pomocą przycisków na panelu obsługi i wyjąć wtyczkę z gniazda.
- Podczas wyjmowania wtyczki z gniazda nie wolno ciągnąć za przewód. Należy zawsze chwytać za wtyczkę!
- Nie należy nosić, ciągnąć ani przekręcać urządzenia, chwytając za przewód zasilania.
- Nie wolno używać urządzenia, jeśli przewód zasilania lub wtyczka zasilacza są uszkodzone. Ze względu na bezpieczeństwo elementy te mogą zostać wymienione jedynie przez autoryzowany punkt serwisowy. Aby uniknąć zagrożenia, należy wysłać urządzenie do punktu serwisowego do naprawy.
- Przewody zasilające należy ułożyć tak, by wykluczyć możliwość potknięcia. Nie wolno przekręcać, zaciskać ani zginać przewodów zasilających.

Konserwacja i czyszczenie

- Urządzenie nie wymaga konserwacji. Jeśli jednak wystąpi awaria, samodzielnie możesz sprawdzić jedynie, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony do prądu. Nie otwieraj zamka blyskawicznego. Wewnątrz nie znajdują się żadne elementy, które użytkownik mógłby sam czyścić, konserwować lub naprawiać.
- Samodzielnie można wykonywać tylko czyszczenie urządzenia. W przypadku stwierdzenia usterek lub uszkodzeń nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż skutkuje to wygaśnięciem wszelkich roszczeń gwarancyjnych. Zasięgnij informacji u dystrybutora, który zleci naprawę autoryzowanemu serwisowi. Samodzielna próba naprawy może być niebezpieczna.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych cieczach. W przypadku dostania się cieczy do urządzenia, natychmiast wyjąj wtyczkę z gniazda zasilającego.
- Czyszczenie lub konserwacja urządzenia nie może być wykonywana przez dzieci bez nadzoru.

Użytkownicy

- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz przez osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub mentalnych, albo z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeżeli są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją zagrożenia z tego wynikające.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Nie należy korzystać z urządzenia jako środka pomocniczego dla zastosowań medycznych lub jako ich substytutu. Wskutek takiego działania może dojść do pogłębiania się symptomów i pogorszenia się stanu pacjenta cierpiącego na chroniczną chorobę.
- Należy zrezygnować z użytkowania masażera lub zasięgnąć porady lekarza przed jego zastosowaniem w przypadku:

- ciąży
- wszczępionego rozrusznika serca, endoprotez lub elektronicznych implantów
- występowania jednego lub kilku z niżej wymienionych schorzeń lub dolegliwości: niedokrwistości, żyłaków, otwartych ran, stłuczeń, zadrapań, zapalenia żył.

- Urządzenia nie należy stosować w pobliżu oczu ani innych wrażliwych części ciała.
- Jeśli podczas masażu pojawi się ból lub inne nieprzyjemne uczucie, należy przerwać korzystanie z urządzenia i skonsultować się z lekarzem.

- Należy zachować ostrożność podczas stosowania funkcji ogrzewania. Urządzenie posiada gorące powierzchnie. Nie stosować urządzenia u małych dzieci, osób niepełnosprawnych lub niewrażliwych na wysoką temperaturę.
- W przypadku wystąpienia niewyjaśnionych dolegliwości bólowych, jeśli są Państwo w trakcie leczenia i/lub korzystają z urządzeń medycznych, należy skonsultować się ze swoim lekarzem przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia masującego.

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia

- Przed każdym zastosowaniem należy starannie sprawdzić czy wtyczka, przewód zasilający i sam masażer nie są uszkodzone. Nie wolno korzystać z uszkodzonego urządzenia.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli na urządzeniu lub przewodzie widać uszkodzenia, jeśli nie działa sprawnie, jeśli spadło z wysokości lub zostało zawiązcone. Aby uniknąć zagrożenia, należy wysłać urządzenie do punktu serwisowego do naprawy.

Urządzeń elektrycznych nie należy przechowywać w miejscach, z których mogąby spaść do wanny lub umywalki.

- Z urządzeniem należy korzystać wyłącznie w prawidłowej pozycji, tj. zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Nie korzystaj z urządzenia podczas snu ani leżąc w łóżku.
- Nie korzystaj z urządzenia przed zaśnięciem. Masaż ma działanie stymulujące.
- Nigdy nie korzystaj z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn.

Maksymalny czas jednorazowego użytkowania urządzenia wynosi 15 minut. Dłuższa eksploatacja skraca żywotność urządzenia i może zamiast redukcji napędu w mięśniach może prowadzić do ich zwiększenia.

Zbyt długie użytkowanie może prowadzić do przegrzania. Przed każdym ponownym użyciem, należy zawsze pozostawić urządzenie do ostygnięcia.

Urządzenia nie wolno kłaść ani użytkować w bezpośrednim pobliżu piecyków elektrycznych ani innych źródeł ciepła.

Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru.

Należy unikać kontaktu urządzenia ze kanciastymi lub ostrymi przedmiotami.

Nie zakrywać urządzenia, gdy jest włączone. Absolutnie niedozwolone jest użytkowanie urządzenia pod kołdrą, kocem lub poduszką. Powyższe zachowanie niesie ze sobą ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała.

Należy uważać, aby palce ani inne części ciała nie dostały się pomiędzy rotującymi głowicami masującymi. Ryzyko obrażeń ciała!

Do sterowania urządzeniem nie wolno stosować zegarów sterujących ani zewnętrznych sterowników.

Urządzenia nie wolno stosować, jeśli jednocześnie rozpylana jest mgiełka z pojemnika z aerozolem lub stosowany jest tlen.

Konserwacja i czyszczenie

- Urządzenie nie wymaga konserwacji. Jeśli jednak wystąpi awaria, samodzielnie możesz sprawdzić jedynie, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony do prądu. Nie otwieraj zamka blyskawicznego. Wewnątrz nie znajdują się żadne elementy, które użytkownik mógłby sam czyścić, konserwować lub naprawiać.
- Samodzielnie można wykonywać tylko czyszczenie urządzenia. W przypadku stwierdzenia usterek lub uszkodzeń nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż skutkuje to wygaśnięciem wszelkich roszczeń gwarancyjnych. Zasięgnij informacji u dystrybutora, który zleci naprawę autoryzowanemu serwisowi. Samodzielna próba naprawy może być niebezpieczna.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych cieczach. W przypadku dostania się cieczy do urządzenia, natychmiast wyjąj wtyczkę z gniazda zasilającego.
- Czyszczenie lub konserwacja urządzenia nie może być wykonywana przez dzieci bez nadzoru.

Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie służy do ogrzewania i masowania stóp, mającym zapewnić uczucie odprężenia i komfortu. Nie jest przeznaczone do celów medycznych i terapeutycznych. Nie należy stosować go w warunkach klinicznych, salonach masażu, studiach wellness itp. Urządzenie do masażu nie jest przyrządem medycznym i nie służy do terapii bólu. W razie wątpliwości należy przed użyciem skonsultować się z lekarzem.

OSTRZEŻENIE
Folie opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Ryzyko uduszenia!

Urządzenie i elementy obsługi

1 Przycisk WŁ./WYŁ. (włącza i wyłącza funkcję masażu i podgrzewania)

Funkcja masażu: Dioda świetlna przy przycisku WŁ./WYŁ. podświetla się na biało. Funkcja podgrzewania: Dioda świetlna przy przycisku WŁ./WYŁ. podświetla się na czerwono.

2 Ustawienie intensywności masażu sprężonym powietrzem

Zawartość zestawu

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy urządzenie jest kompletnie oraz czy nie ma widocznych uszkodzeń. W razie wątpliwości nie należy uruchamiać urządzenia, lecz skontaktować się z dystrybutorem lub punktem serwisowym. Urządzenie składa się z następujących elementów:

- 1 MEDISANA Masażer do stóp FMG 880
- 1 zasilacz sieciowy
- 1 instrukcja obsługi

Jeśli podczas odpakowywaniaauważają Państwo uszkodzenia powstałe podczas transportu, proszę niezwłocznie skontaktować się z dystrybutorem.

Stosowanie urządzenia

1. Ustaw masażer do stóp stabilnie na podłodze przed wygodnym krzesłem i włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.

2. Włącz urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ. 1, usiądź na krześle i rozluźnij się. Dioda świetlna przy przycisku WŁ./WYŁ. podświetla się na biało. Włóz stopy pod pokrywę.

3. Włączenie urządzenia automatycznie aktywuje masaż Shiatsu. Ponowne wcisnięcie przycisku WŁ./WYŁ. 1 uruchamia funkcję emitowania podczerwieni i podgrzewania. Dioda świetlna przy przycisku WŁ./WYŁ. podświetli się na czerwono.

4. Przycisk 2 aktywuje masaż sprężonym powietrzem. Każde kolejne wcisnięcie przycisku zwiększa intensywność masażu. Wskaźnik nad przyciskiem wyświetla aktualny stopień intensywności.

5. Wyłącz urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ. 1 (w zależności od wcześniej wybranych funkcji, wcisnij przycisk raz lub dwa razy). Możesz też poczekać, aż urządzenie wyłączy się automatycznie (po 15 minutach nieprzerwanego działania urządzenie wyłącza się samoczynnie).

Przed wstaniem z pozycji siedzącej, wyjmij stopy spod pokrywy.

Urządzenie nie jest przystosowane do wytrzymywania nacisku masy ciała!
Wyciągnij wtyczkę z gniazdką elektrycznego.

Czyszczenie i pielęgnacja

• Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy się upewnić, że zostało ono wyłączone, a wtyczka została wyjęta z gniazdkiem elektrycznym. Urządzenie należy pozostawić do ostygnięcia.

• Urządzenie do masażu można czyścić wyłącznie za pomocą lekkiego wilgotnej gąbki. Do czyszczenia nie wolno używać szotek, silnie działających środków czystości, benzyny, rozpuszczalnika ani alkoholu. Urządzenie należy wytrzeć do sucha za pomocą czystej, miękkiej szmatki. Nie suszyć na grzejnikach ani za pomocą suszarki do włosów.

• Pokrowiec głowic masujących można zdjąć w celu wyczyszczenia. Pokrowiec należy czyścić zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na metce.

• Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie w celu jego wyczyszczenia. Nie wolno dopuścić do przedostania się wody ani innej cieczy do wnętrza urządzenia.

• Urządzenie można użytkować ponownie dopiero wtedy, gdy jest w pełni wysuszone.

• Wyprostuj przewód zasilający, jeśli jest poskręcany.

• Zwiastre ostożne kabiel zasilający, aby uniknąć jego uszkodzenia.

• Urządzenie najlepiej przechowywać w oryginalnym opakowaniu w bezpiecznym, czystym, chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja
 Tego urządzenia nie można utylizować razem z odpadami komunalnymi. Każdy użytkownik jest zobowiązany do segregowania wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, bez względu na to, czy zawierają one szkodliwe substancje czy nie, oraz oddawania ich w punktach odbioru takich odpadów w swoim mieście lub do punktów znajdujących się w sklepach elektronicznych, aby zapewnić ich ekologiczną utylizację. W sprawach dotyczących utylizacji należy zwrócić się do odpowiedniego urzędu lub do sprzedawcy.

Dane techniczne

Nazwa i model: **MEDISANA Masażer do stóp FMG 880**

Zasilanie: 220 - 240 V~ 50 - 60 Hz

Moc: 30 Watt

wymiary (dług. x szer. x wys.): ok. 34,5 x 32 x 15 cm

Masa: ok. 2,4 kg

Warunki przechowywania: w suchym i czystym miejscu

Numer artykułu: 88994

Numer EAN: 40 15588 88994 3

W związku z ciągłym rozwojem produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i zmian formy urządzenia.

Aktualna wersja niniejszej instrukcji obsługi znajduje się na stronie www.medisana.com

Warunki gwarancji i napraw

W przypadku wystąpienia roszczeń z tytułu gwarancji należy zwrócić się do sklepu lub bezpośrednio do punk

Přístroj a ovládací prvky



Vysvětlení značek

DŮLEŽITÉ

Nerespektování tohoto návodu může mít za následek těžká zranění či škody na přístroji.

VAROVÁNÍ

Tato vystražná upozornění je třeba respektovat, aby bylo zabráněno případným zraněním uživatele.

POZOR

Tyto pokyny je třeba respektovat, aby bylo zabráněno případnému poškození přístroje.

UPOZORNĚNÍ

Tyto pokyny vám poskytnou užitečné dodatečné informace k instalaci nebo provozu.

Masážní přístroj používejte pouze v uzavřených prostorách!

Masážní přístroj nepoužívejte ve vlhkých místnostech (např. při koupání nebo sprchování).

Třída ochrany II

LOT Číslo šarže

Výrobce

CZ Bezpečnostní pokyny

Předtím než přístroj začnete používat, si pečlivě přečtěte návod k použití, zejména pak bezpečnostní pokyny, a uschověte si ho pro další použití. Pokud přístroj předáte třetí osobě, bezpodmínečně k němu přiložte tento návod k použití.



Přístroj používejte pouze v souladu s jeho určením podle návodu k použití. Při použití k nevhodnému účelu zanikají nároky na záruku.

Přístroj používejte pouze ve správné poloze, jak je popsáno v tomto návodu. **Přístroj není dimenzován na zatížení vaší hmotnosti!**

Přístroj není určen pro komerční účely nebo pro použití v lékařském prostředí. **pro napájení proudem**

Dříve než přístroj připojíte ke zdroji elektrického proudu, přesvědčte se, zda síťové napětí uvedené na typovém štítku souhlasí s napětím vaší elektrické sítě. Síťovou zástrčku zapojujte pouze do zásuvky, když je přístroj vypnutý.

Síťovou zástrčku, kabel a přístroj chráňte před teplem, horkými povrchy, vlhkostí a kapalinami.

Nesahejte na síťovou zástrčku a kabel, pokud stojíte ve vodě, a zástrčky se dotýkejte pouze suchýma rukama.

Nesahejte na přístroj, který spadl do vody. Okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Přístroj musí být připojen tak, aby byla síťová zástrčka volně přístupná.

Vždy hned po použití vypněte přístroj tlačítkem na ovládacím prvku a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Při odpojování přístroje od elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel, nýbrž vždy za síťovou zástrčku.

Přístroj nenoste, nevytahujte nebo neotáčejte uchopením za kabel nebo síťovou zástrčku.

Pokud jsou kabel nebo síťová zástrčka poškozeny, nesmí být přístroj dále používán. Z bezpečnostních důvodů smí tyto součásti vyměňovat pouze autorizované servisní středisko. Abyste se vyhnuli možným rizikům, pošlete přístroj k opravě do servisního střediska.

Dbejte na to, aby o kabely nikdo nemohl zakopnout. Je nutné zabránit zlomení, sevření nebo zkroucení kabelů.

pro určité osoby

Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušenosí či znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí nebezpečím s ním spojeným.

Děti si s přístrojem nesmí hrát.

Nepoužívejte tento přístroj na podporu nebo jako náhradu lékařských aplikací. Chronické bolesti a příznaky by se mohly ještě více zhoršit.

Masážní přístroj byste neměli používat, resp. se nejprve poradit s lékařem v následujících případech:

- v těhotenství,
- pokud máte kardiomimikátor, umělé klouby nebo elektronické implantáty,
- pokud trpíte jednou nebo několika z

následujících nemocí či komplikací: poruchy prokrvení, křečové žily, otevřené rány, pohmoždění, popraskání kůže, záněty žil.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti očí nebo jiných citlivých míst na těle.

Pokud byste pocítili bolesti nebo vnímali masáž jako nepříjemnou, přestaňte přístroj používat a poraďte se s lékařem.

Buděte opatrní při používání funkce vyhřívání. Přístroj má horké povrchy. Nepoužívejte přístroj u malých dětí, bezmocných osob nebo osob necitlivých na teplo.

Pokud trpíte nevysvětlitelnými bolestmi, jste v lékařské péči nebo používáte lékařská zařízení, promluvte si před použitím masážního přístroje se svým lékařem.

před uvedením přístroje do provozu

Před každým použitím pečlivě zkонтrolujte síťovou zástrčku, přívodní kabel a masážní přístroj, zda nejsou poškozené. Vadný přístroj se nesmí uvádět do provozu.

Přístroj nepoužívejte, pokud je zjevně poškozen přístroj nebo kabel, pokud přístroj nefunguje bezchybně, případně pokud přístroj spadl na zem nebo byl vystaven vlhkosti. Abyste se vyhnuli možným rizikům, pošlete přístroj k opravě do servisního střediska.

Neskladujte nebo neuchovávejte elektrické přístroje na místech, odkud by mohly spadnout do vany nebo umyvadla.

Přístroj používejte pouze ve správné poloze, tedy tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Nepoužívejte přístroj během spánku nebo když ležíte v posteli.

Nepoužívejte přístroj před usnutím. Masáž má povzbuzující účinek.

Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud řídíte vozidlo nebo obsluhujete stroj.

Maximální doba provozu v rámci jedné aplikace činí 15 minut. Dlší použití zkracuje životnost přístroje a může namísto uvolnění vést ke svalovému napětí.

Příliš dlouhé používání může způsobit přehřátí. Před dalším použitím nechte přístroj vždy nejprve vychladnout.

Přístroj nepokládejte a nepoužívejte přímo vedle elektrických kamen či jiných tepelných zdrojů.

Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je připojen k elektrické sítě.

Zabraňte kontaktu přístroje se špičatými nebo ostrými předměty.

Nezakrývejte přístroj, pokud je zapnutý. Přístroj v žádném případě nepoužívejte pod příkryvkami nebo polštáři. Hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění.

Dávajte pozor, aby se vám mezi rotující masážní hlavy nedostaly prsty nebo jiné části těla. Hrozí nebezpečí zranění!

Neprovozujte přístroj pomocí časových spínačů nebo externích dálkových ovladačů.

Nepoužívejte přístroj při výskytu rozprašovaného aerosolu nebo při současném použití kyslíku.

pro údržbu a čištění

Přístroj je bezúdržbový. Pokud přesto dojde k poruše, zkontrolujte, zda je z hlediska funkční bezpečnosti správně připojen síťový zdroj. Nerozpínejte zip.

Uvnitř se nenachází žádné součásti, jejichž čištění nebo údržbu by mohlo provádět sám uživatel.

Přístroj smíte sami pouze čistit. V případě závad nebo poškození neopravujte přístroj sami – zanikají tím veškeré nároky vyplývající ze záruky. Abyste předešli ohrožení, obraťte se s dotazy na svého specializovaného prodejce a opravy nechte provádět pouze v autorizovaných servisech.

Nikdy neponořujte přístroj do vody nebo jiných kapalin. Pokud do přístroje vnikne kapalina, ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Použití v souladu s určením

Přístroj slouží k masárování chodidel za účelem uvolnění a relaxace. Není určen k lékařským/terapeutickým účelům. Není vhodný pro kliniky, masážní praxe, wellness studia atp. Tento masážní přístroj není zdravotnickým prostředkem a neslouží k léčbě bolesti. V případě pochybností nebo nejistoty se před použitím poraďte s lékařem.

VAROVÁNÍ

Dbejte na to, aby se balicí fólie nedostaly do rukou dětem! Hrozí nebezpečí udušení!

Přístroj a ovládací prvky

1 Tlačítko ZAP/VYP (zapíná/vypíná masážní funkci a funkci vyhřívání)

Masážní funkce: Indikátor na spínači ZAP/VYP svítí bíle.

Funkce vyhřívání: Indikátor na spínači ZAP/VYP svítí červeně.

2 Nastavení intenzity vzduchové tlakové masáže

Rozsah dodávky

Nejdříve zkonzolujte, zda je přístroj kompletní a zda nevykazuje známky poškození. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce nebo servisní středisko.

Součástí dodávky je:

- 1 masážní přístroj na nohy **MEDISANA FMG 880**

- 1 síťový adaptér

- 1 návod k použití

Pokud při rozbalování zjistíte, že zboží bylo během přepravy poškozeno, kontaktujte prosím ihned svého prodejce.

Použití přístroje

1. Masážní přístroj na nohy postavte na zem před pohodlnou židlí tak, aby se nemohl převrhnut, a zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.

2. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka ZAP/VYP **1** a uvolněně se posadte na židli. Indikátor na spínači ZAP/VYP svítí bíle. Vložte nohy do přístroje.

3. Po zapnutí je automaticky aktivována masáž šiacu. Dalším stisknutím tlačítka ZAP/VYP **1** se aktivuje funkce s infračerveným světlem a funkce vyhřívání. Indikátor na spínači ZAP/VYP svítí červeně.

4. Tlačítkem **2** se aktivuje vzduchová tlaková masáž. Každým dalším stisknutím tlačítka se zvyšuje intenzita masáže. Indikátor nad tlačítkem přitom ukazuje aktuální stupeň.

5. Vypněte přístroj tlačítkem ZAP/VYP **1** (přitom podle zvolené funkce stiskněte tlačítko jednou nebo dvakrát). Nebo vyčkejte, dokud se nevypne automaticky po 15 minutách nepřetržitého provozu.)

Předtím než se postavíte na nohy, vytáhněte je z přístroje.

Přístroj není dimenzován na zatížení vaší hmotnosti!

Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Čištění a údržba

Před čištěním přístroje zkonzolujte, zda je přístroj vypnutý a zda je síťový zdroj vytážený ze zásuvky. Nechte přístroj vychladnout.

Masážní přístroj čistěte pouze lehce navlhčenou houbou. V žádném případě nepoužívejte kartáče, agresivní čisticí prostředky, benzín, benzin, redidla nebo alkohol. Masážní přístroj utřete do sucha čistou, měkkou utěrkou. Nesušte na topení nebo pomocí fénu.

Potah masážních hlav lze za účelem čištění sejmout. Vyčistěte potah podle pokynů pro údržbu uvedených na síťku.

Nikdy neponořujte přístroj k očistění do vody a dbejte na to, aby do něj nepronikla žádná voda ani jiné kapaliny.

Přístroj opět používejte teprve tehdy, je-li úplně suchý.

Kabel je třeba rozplést, pokud je zkroucený.

Prístroj a ovládacie prvky



Vysvetlenie značiek

DÔLEŽITÉ

Nedodržanie tohto návodu môže viesť k vážnym poraneniam alebo k poškodeniam prístroja.

VÝSTRAHA

Tieto výstražné upozornenia musíte rešpektovať, aby sa zabránilo možným poraneniam používateľa.

POZOR

Tieto upozornenia musíte rešpektovať, aby sa zabránilo možným poškodeniam prístroja.

UPOZORNENIE

Tieto upozornenia vám poskytujú užitočné dodatočné informácie o inštalácii alebo prevádzke.

Masážny prístroj používajte len v uzavretých priestoroch!

Masážny prístroj nepoužívajte vo vlnkých priestoroch (napr. pri kúpaní alebo sprchovaní).

Trieda ochrany II**LOT** LOT číslo**Výrobca****SK Bezpečnostné pokyny**

Skôr ako budete prístroj používať, pozorne si prečítajte návod na použitie, obzvlášť bezpečnostné pokyny, a návod na použitie uschovajte na neskoršie použitie. Ak prístroj odovzdávate tretím osobám, bezpodmienečne s ním odovzdajte aj tento návod na použitie.



• Prístroj používajte len v súlade s jeho určením podľa návodu na použitie. Pri používaní na iné účely zaniká nárok na záruku.

• Prístroj používajte len v správnej polohe, ako je to opísané v tomto návode. **Prístroj nie je skonštruovaný, aby uniesol vašu telesnú hmotnosť!**

• Prístroj nie je určený na komerčné účely ani na použitie v medicínskej oblasti.

Napájanie prúdom

• Skôr ako prístroj pripojíte do väčšieho napájania prúdom, skontrolujte, či sa sieťové napätie uvedené na typovom štítku zhoduje s napäťom vašej elektrickej siete.

• Sieťový konektor zapojte do zásuvky, len keď je prístroj vypnutý.

• Sieťový konektor, kábel a prístroj uschovávajte v dostatočnej vzdialenosťi od tepelných zdrojov, horúcich povrchov, vlnkosti a kvapalín.

• Ak stojíte vo vode, nedotýkajte sa sieťového konektora. So sieťovým konektorm manipulujte vždy so suchými rukami.

• Nechyťajte prístroj, ktorý spadol do vody. Sieťový konektor okamžite vytiahnite zo zásuvky.

• Prístroj musí byť napojený tak, aby bol sieťový konektor volne prístupný.

• Okamžite po použití prístroj vždy vypnite tlačidlami na ovládacej jednotke a vytiahnite sieťový konektor zo zásuvky.

• Aby ste prístroj odpojili z elektrickej siete, nikdy neťahajte za sieťový kábel, ale vždy za sieťový konektor!

• Prístroj nikdy nenoste, neťahajte ani neotáčajte za kábel alebo sieťový konektor.

• Keď je kábel alebo sieťový konektor poškodený, prístroj sa nesmie ďalej používať. Z bezpečnostných dôvodov môže tieto diely vymieňať len autorizovaný servis. Aby sa zabránilo rizikám, prístroj zašlite na opravu do servisu.

• Dabajte na to, aby sa na kábloch nikto nemohol potknúť. Nesmiete ich lámať, privŕieť ani prekrútiť.

Pokyny pre osobitné skupiny používateľov

• Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z takého používania vyplývajú.

• Deti sa s prístrojom nesmú hrať.

• Tento prístroj nepoužívajte na podporu lekárskeho ošetroenia ani ako jeho náhradu. Chronické ochorenia a symptómy by sa mohli ešte zhoršiť.

• Masážny prístroj by ste nemali používať, resp. najskôr by ste sa poradili so svojím lekárom, ak:

- je používateľka tehotná,

- máte kardiostimulátor, umelé kĺby alebo elektronické implantáty,

- trpite jednou alebo viacerými nasledujúcimi chorobami alebo ťažkostami: Poruchy prekrvenia, krčové žily, otvorené rany, pomliaždeniny, trhliny v koži, zápaly žil.

• Prístroj nepoužívajte v blízkosti očí ani iných citlivých miest na tele.

• Ak by ste pocíťovali bolesti alebo by ste sa pri masáži necítili príjemne, prerušte používanie a poradte sa so svojím lekárom.

• Pozor pri používaní funkcie ohrevu. Prístroj je na povrchu horúci. Prístroj nepoužívajte u malých detí, bezvládných osôb ani u osôb necitlivých na teplo.

• Pri neobjasnených bolestiach, keď sa nachádzate v lekárskej starostlivosti a/alebo používate medicínske prístroje, sa pred použitím masážného prístroja poradte so svojím lekárom.

Pred použitím prístroja

• Pred každým použitím starostlivo skontrolujte, či sieťový konektor, kábel a masážny prístroj nie sú poškodené. Pokazený prístroj nesmiete uvádzať do prevádzky.

• Prístroj nepoužívajte, keď sú na prístroji alebo káble viditeľné poškodenia, keď nefunguje bezchybne, keď spadol alebo navlhol. Aby sa zabránilo rizikám, prístroj zašlite na opravu do servisu.

• Elektrický prístroj neskladujte ani neuschovávajte na miestach, z ktorých by mohol spadnúť do vane alebo umývadla.

• Prístroj používajte len v správnej polohe, tzn. ako je to opísané v tomto návode na použitie.

• Prístroj nepoužívajte počas spánku ani keď ležíte v posteli.

• Prístroj nepoužívajte pred spaním. Masáž má stimulujúci účinok.

• Prístroj nikdy nepoužívajte, keď riadite vozidlo alebo obsluhujete stroj. Maximálny prevádzkový čas na jedno použitie predstavuje 15 minút. Dlhšie použitie skracuje životnosť prístroja a namiesto uvoľnenia môže spôsobiť svalové napätie.

• Príliš dlhé používanie môže spôsobiť prehriatie. Skôr ako prístroj znova použijete, nechajte ho vždy vychladnúť.

• Prístroj nikdy neumiestňujte a nepoužívajte priamo vedľa elektrických kachľí alebo iných zdrojov tepla.

• Keď je prístroj pripojený do elektrickej siete, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.

• Zabráňte kontaktu prístroja so špicatými alebo s ostrými predmetmi.

• Keď je prístroj zapnutý, nezakrývajte ho. V žiadnom prípade ho nepoužívajte pod prikryvkami alebo vankúšmi. Hrozí nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom a poranenia.

• Dajte pozor, aby sa medzi rotujúce masážne hlavice nedostali prsty ani iné časti tela. Nebezpečenstvo poranenia!

• Na prevádzku prístroja nepoužívajte žiadne spínacie hodiny ani externé diaľkové ovládanie.

• Prístroj nepoužívajte pri rozprášení aerosóle zo sprejov ani pri súčasnom používaní kyslíka.

Údržba a čistenie

• Prístroj si nevyžaduje údržbu. Ak by sa aj napriek tomu vyskytla porucha, skontrolujte iba, či je sieťový konektor spoľahlivo pripojený. Neotvárajte zips. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne diely, ktoré by mal používateľ čistiť alebo podrobovať údržbe.

• Prístroj môžete sami len čistiť. V prípade poruchy alebo poškodenia prístroja sami neopravujte, pretože tým zaniká akýkoľvek nárok na záruku. Informujte sa u svojho predajcu a opravy prenehajte autorizovaným servisným strediskám, aby sa zabránilo rizikám.

• Prístroj neponárajte do vody ani do iných kvapalín. Ak by sa do prístroja predsa len dostala kvapalina, ihneď vytiahnite sieťový konektor.

• Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Primerané použitie

Prístroj slúži na vlastnú masáž nôh na uvoľnenie a navodenie príjemného pocitu. Nie je určený na lekársko-terapeutické použitie.

Ako je vhodný pre kliniky, masérsky prevádzky, wellness štúdiá, atď. Masážny prístroj nie je lekársky prístroj a neslúži na ošetrovanie bolestivých stavov. V prípade pochybností alebo neistoty sa pred použitím poradte so svojím lekárom.

VÝSTRAHA

Dabajte na to, aby sa obalové fólie nedostali do rúk detom! Hrozí nebezpečenstvo udusenia!

Prístroj a ovládacie prvky

• **1 Tlačidlo na zapnutie/vypnutie (zapne/vypne funkcie masáže a ohrevu)**

Masážna funkcia: Indikačná kontrolka v spínači na zapnutie/vypnutie svieti nabielo.

Funkcia ohrevu: Indikačná kontrolka v spínači na zapnutie/vypnutie svieti načerveno.

• **2 Nastavenie intenzity masáže stlačením vzduchom**

Obsah balenia

Najskôr skontrolujte, či je prístroj úplný a či nie je poškodený. V prípade pochybností prístroj neuvádzajte do prevádzky a obráťte sa na svojho predajcu alebo servisné pracovisko.

Balenie obsahuje:

- 1 prístroj na masáž nôh **FMG 880 MEDISANA**
- 1 sieťový adaptér
- 1 návod na použitie

Ak pri rozbalovaní zistíte poškodenie spôsobené prepravou, okamžite kontaktujte svojho predajcu.

Použitie prístroja

1. Masážny prístroj na nohy postavte stabilne na zem pred pohodlnú stoličku a sieťový konektor zasuňte do zásuvky.

2. Tlačidlom na zapnutie/vypnutie **1** prístroj zapnite a uvoľnene sa posadte na stoličku. Indikačná kontrolka v spínači na zapnutie/vypnutie svieti nabielo. Nohy vložte do krytu.

3. Po zapnutí je automaticky aktivovaná masáž shiatsu. Ďalším stlačením tlačidla na zapnutie/vypnutie **1** sa aktívuje funkcia infráčerveného svetla a ohrevu. Indikačná kontrolka v spínači na zapnutie/vypnutie svieti načerveno.

4. Tlačidlom **2** sa aktívuje masáž stlačením vzduchom. Každým ďalším stlačením tlačidla sa zvýší intenzita masáže. Indikátor nad tlačidlom pritom zobrazuje aktuálny stupeň.

5. Prístroj vypnite tlačidlom na zapnutie/vypnutie **1** (na to v závislosti od zvolenej funkcie stlačte tlačidlo raz alebo dvakrát). Alebo počkajte, pokiaľ sa prístroj automaticky vypne (po 15 minútach neprerušovanej prevádzky sa prístroj vypne automaticky).

Skôr ako sa postavíte, vytiahnite nohy z krytu.

Prístroj nie je skonštruovaný, aby uniesol vašu telesnú hmotnosť! Sieťový konektor vytiahnite zo zásuvky.

Cistenie a údržba

• Pred čistením prístroja sa presvedčte, že je vypnutý a sieťový konektor je vytiahnutý zo zásuvky. Prístroj nechajte vychladnúť.

• Masážny prístroj čistite len mierne navlhčenou špongiou. V žiadnom prípade nepoužívajte prostriedky, benzín, riedidlo alebo alkohol. Masážny prístroj využíavajte dosúchou, mäkkou handrou. Nesušte na radiátore ani nefenčujte.

• Potah masážnych hlavic môžete na účely čistenia snať. Potah očistite podľa pokynov na ošetrovanie uvedených na etikete.

• Prístroj pri čistení nikdy neponárajte do vody a dávajte pozor, aby sa do prístroja nedostala voda ani iná kvalitá.

• Prístroj znova použite, až keď je úplne suchý.

• Ak je kábel pokrútený, rozmotajte ho.

• Sieťový kábel starostlivo zväňte, aby sa zabránilo jeho zalameniu.

• Prístroj odložte najlepšie v originálnom obale a uschovajte ho na bezpečnom, čistom, chladnom a suchom mieste.

Tento

Naprava in upravljalni elementi

**Razlaga simbolov****POMEMBNO**

Neupoštevanje teh navodil lahko privede do težkih telesnih poškodb ali škode na napravi.

OPOZORILO

Upoštevajte opozorila, saj lahko samo tako preprečite morebitne poškodbe uporabnika.

POZOR

Te napotke je treba upoštevati, da preprečite morebitne poškodbe naprave.

NAPOTEK

Ti napotki vas bodo dodatno podučili glede namestitve ali delovanja.

Masažno napravo uporabljamte samo v zaprtih prostorih!

Masažne naprave ne uporabljamte v vlažnih prostorih (npr. med kopanjem ali prhanjem).

Razred zaščite II

LOT Številka LOT

Proizvajalec

SI Varnostni napotki

Pred uporabo izdelka skrbno preberite navodila za uporabo, še posebej varnostne napotke, in navodila za uporabo shranite za kasnejšo uporabo. Če napravo predate tretjim osebam, nujno priložite ta navodila za uporabo.



- Napravo uporabljamte samo v skladu z njenim namenom in v skladu z navodili za uporabo. Pri nepravilni uporabi garancija preneha.
- Napravo uporabljamte samo v pravilnem položaju, torej tako, kot je navedeno v teh navodilih za uporabo.
- Naprave nikoli ne uporabljamte, če upravljate vozilo ali druge stroje.
- Najdlje je napravo dovoljeno uporabljati 15 minut. Daljša uporaba skrajša življenjsko dobo naprave in lahko namesto do sprostitev mišic povzroči njihovo napetost.
- Predolga uporaba lahko pripelje do pregrjetja. Pred ponovno uporabo vedno počakajte, da se naprava popolnoma ohladiti.
- Naprave nikoli ne odlagajte ali uporabljamte neposredno v bližini električne peči ali drugih virov vročine.
- Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar je priključena na električno omrežje.
- Preprečite stik naprave s koničastimi ali ostrimi predmeti.
- Ko je naprava vklopljena naprave ne pokrivajte. V nobenem primeru je ne uporabljamte pod odejami ali vzglavniki. Obstaja nevarnost požara, električnega udara in poškodbe.

- Prepričajte se, da med rotirajoče dele masažne glave ne stisnete prstov ali drugih delov telesa. Nevarnost poškodb!
- Za delovanje ne uporabljate časovne stikalne ure ali drugih zunanjih upravljalnikov.
- Naprave ne uporabljamte v meglici iz razpršila ali ob hkratni uporabi kisika.
- za vzdrževanje in čiščenje**
- Naprava ni treba vzdrževati. Če bi kljub temu prišlo do motnje zgolj preverite, ali je napajalnik varno priključen. Ne odpirajte zadrge. Za njo se ne nahajajo nobeni deli, ki bi jih uporabnik moral čistiti ali vzdrževati.
- Sami lahko na napravi izvajate samo čistilna dela. V primeru motenj, naprave ne popravljajte sami, saj v tem primeru izgubite celotno garancijo. Vprašajte vašega pooblaščenega trgovca, popravila naj opravi samo pooblaščen servis, da preprečite tveganja.
- Naprave ne potapljamte v vodo ali druge tekočine. Če bi kljub temu v notranjost naprave prodrla tekočina takoj izvlecite vtič.
- Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo opravljati otroci brez nadzora odraslih oseb.

Nobene električne naprave ne skladiščite ali hranite na mestih, s katerih bi lahko padla v kopalno kad ali v umivalnik.

- Napravo uporabljamte samo v pravilnem položaju, torej tako, kot je navedeno v teh navodilih za uporabo.
- Naprave ne uporabljamte, če spite ali ležite v postelji.
- Naprave na uporabljamte pred spanjem. Masaža ima stimulativen učinek.
- Najdlje je napravo dovoljeno uporabljati 15 minut. Daljša uporaba skrajša življenjsko dobo naprave in lahko namesto do sprostitev mišic povzroči njihovo napetost.

- Predolga uporaba lahko pripelje do pregrjetja. Pred ponovno uporabo vedno počakajte, da se naprava popolnoma ohladiti.
- Naprave nikoli ne uporabljamte neposredno v bližini električne peči ali drugih virov vročine.
- Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar je priključena na električno omrežje.
- Preprečite stik naprave s koničastimi ali ostrimi predmeti.
- Ko je naprava vklopljena naprave ne pokrivajte. V nobenem primeru je ne uporabljamte pod odejami ali vzglavniki. Obstaja nevarnost požara, električnega udara in poškodbe.

Prepričajte se, da med rotirajoče dele masažne glave ne stisnete prstov ali drugih delov telesa. Nevarnost poškodb!

- Prepričajte se, da med rotirajoče dele masažne glave ne stisnete prstov ali drugih delov telesa. Nevarnost poškodb!
- Za delovanje ne uporabljate časovne stikalne ure ali drugih zunanjih upravljalnikov.
- Naprave ne uporabljamte v meglici iz razpršila ali ob hkratni uporabi kisika.
- za vzdrževanje in čiščenje**
- Naprava ni treba vzdrževati. Če bi kljub temu prišlo do motnje zgolj preverite, ali je napajalnik varno priključen. Ne odpirajte zadrge. Za njo se ne nahajajo nobeni deli, ki bi jih uporabnik moral čistiti ali vzdrževati.
- Sami lahko na napravi izvajate samo čistilna dela. V primeru motenj, naprave ne popravljajte sami, saj v tem primeru izgubite celotno garancijo. Vprašajte vašega pooblaščenega trgovca, popravila naj opravi samo pooblaščen servis, da preprečite tveganja.
- Naprave ne potapljamte v vodo ali druge tekočine. Če bi kljub temu v notranjost naprave prodrla tekočina takoj izvlecite vtič.
- Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo opravljati otroci brez nadzora odraslih oseb.

Pravilna uporaba

Naprava je namenjena lastni masaži stopal za sprostitev in dobro počutje. Ni namenjena za medicinsko in terapevtsko uporabo. Ni primerna za klinike, masažne salone, studie dobrega počutja itd. Masažna naprava ni medicinska naprava in ni namenjena bolečinski terapiji. V primeru dvoma ali negotovosti se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.

OPOZORILO

Pazite na to, da embalažna folija ne pride v roke otrok! Obstaja nevarnost zadušitve!

Naprava in upravljalni elementi

- 1 tipa vklop/izklop (izklopi funkcijo masaže in segrevanja)
 - Funkcija masaže: Indikacijska lučka na stikalnu za VKLOP/IZKLOP sveti belo.
 - Funkcija segrevanja: Indikacijska lučka na stikalnu za VKLOP/IZKLOP sveti rdeče.
- 2 Nastavitev intenzivnosti masaže z zračnim tlakom

Obseg dobave

Najprej preverite, ali je naprava popolna in brez poškodb. V primeru dvoma naprave ne uporabljamte in se obrnite na svojega trgovca ali servisno mesto.

V obseg dobave sodijo:

- 1 MEDISANA Masažni aparat za noge FMG 880
- 1 Napajalnik
- 1 Navodila za uporabo

Če med odpiranjem izdelka opazite poškodbe, nastale med transportom, se takoj obrnite na vašega prodajalca.

Uporaba naprave

- 1 Masažni aparat za noge stabilno postavite na tla pred udoben stol in omrežni vtič vstavite v vtičnico.
 - 2 Napravo VKLOPITE/IZLKLOPITE s tipko 1 in udobno sedite na stol. Indikacijska lučka na stikalnu za VKLOP/IZKLOP sveti belo. Noge postavite v pokrov.
 - 3 Z vklipopom se samodejno aktivira masaža shiatsu. Če še enkrat pritisnete na tipko VKLOP/IZKLOP 1 se vklipo funkcija rdeče svetlobe in ogrevanja. Indikacijska lučka na stikalnu za VKLOP/IZKLOP sveti rdeče.
 - 4 S tipko 2 vklopite masažo z zračnim tlakom. Z vsakim naslednjim pritiskom na tipko, se povira intenzivnost masaže. Prikaz nad tipko pri tem prikazuje dejansko stopnjo masaže.
 - 5 Napravo izklopite s tipko VKLOP/IZKLOP 1 (odvisno od izbrane funkcije, na tipko pritisnite enkrat ali dvakrat). Ali pa počakajte, da se naprava samodejno izklopi. (Po 15 minutah neprekirjenega delovanja se naprava samodejno izklopi). Preden vstanete, izvlecite noge iz pokrova naprave.
- Naprava ni zasnovana za nošenje vaše telesne teže!**
Izvlecite vtič iz vtičnice.

Čiščenje in nega

- Pred čiščenjem naprave se prepričajte, da je izklopljena in, da se omrežni vtič ne nahaja v vtičnici. Počakajte, da se naprava ohladi.
- Masažno napravo očistite samo z rahlo navlaženo gobo. V nobenem primeru ne uporabljajte ščetek, močnih čistil, bencina, razredil ali alkohola itd. Masažno napravo zdrgnite s čisto, mehko krpo do suhega. Ne sušite na gremih telesih ali s sušilnikom za lase.
- Prevleko masažnih glav lahko snamete za čiščenje. Prevleko očistite v skladu z napotki za čiščenje, ki so navedeni na etiketi.
- Za namene čiščenja naprave nikoli ne potapljamte v vodo in bodite pozorni na to, da voda ali druge tekočine ne prodrejo vanjo.
- Napravo lahko ponovno uporabite šele, ko je popolnoma suha.
- Če je kabel zavolzan, ga odvozljajte.
- Kabel za napajanje skrbno zložite skupaj, da preprečite prelom kabla.
- Najbolje, da napravo shranite v originalni embalaži na varnem, čistem, hladnem in suhem mestu.

Odstranjevanje

- Te naprave ni dovoljeno odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki. Vsak potrošnik je zadolžen, da vse električne ali elektronske naprave, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi ali ne, oddati na zbirni lokaciji svojega mesta ali v trgovini, da jih je mogoče odstraniti na okolju prijazen način. Glede odstranjevanja se obrnite na lokalne organe oblasti ali na prodajalca.

Tehnični podatki

Naziv in model:	MEDISANA Masažni aparat za noge FMG 880
Napajanje:	220 - 240 V~, 50 - 60 Hz
Zmogljivost:	30 vatov
Mere D x Š x V:	pribl. 34,5 x 32 x 15 cm
Teža:	pribl. 2,4 kg
Pogoji skladiščenja:	čisto in suho
Številka artikla:	88994
Številka EAN:	40 15588 88994 3

Zaradi nenehnih izboljšav izdelka si pridržujemo pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb.

Aktualna različica teh navodil za uporabo je na voljo na naslovu www.medisana.com

Garancijski pogoji in pogoj za popravila

- V primeru garancijskega zahtevka vas prosimo, da se obrnete na vašega trgovca ali neposredno na servisno mesto. Če nam boste morali napravo poslati nazaj po pošti, napišite, kaj je narobe in dodajte kopijo računa. Veljavajo naslednji garancijski pogoji:
- Na proizvode **MEDISANA** vam zagotavljamo 3 leta garancije od datuma nakupa. V primeru garancijskega zahtevka, se datum nakupa dokazuje s potrdilom o datumu nakupa in računom.
 - Pomanjkljivosti zaradi napak v materialu ali pri proizvodnji bodo brezplačno odstranjene v garancijskem obdobju.
 - Z uveljavljanjem garancijskega zahtevka ne pride do podaljšanja garancijskega časa, ne za napravo in tudi ne za zamenjane dele.
 - Iz garancije je izključeno naslednje:
 - Vsa škoda, ki nastane zaradi nepravilnega ravnanja, npr. zaradi neupoštevanja napotilov ali uporabe naprave.
 - Škoda, ki je posledica popravil ali posegov v napravo s strani kupca ali nepooblaščenih tretjih oseb.
 - Škoda pri transportu, ki je nastala na poti od proizvajalca do potrošnika ali pri pošiljanju na servisno mesto.
 - Nadomestni deli, ki so izpostavljeni običajni obrabi.
 - Jamstvo za posredno ali neposredno posledično škodo, ki jo povzroči naprava, je izključeno tudi takrat, kadar je škoda na napravi priznana, kot garancijski primer.

Uredaj i elementi za upravljanje



Objašnjenje znakova



VAŽNO
Nepridržavanje ove Upute može dovesti do teških ozljeda i oštećenja na uređaju.



UPOZORENJE
Ovi se upozorenja treba pridržavati da bi se sprječile moguće ozljede korisnika.



OPREZ
Ovi se napomena treba pridržavati da bi se sprječila oštećenja na uređaju.



NAPOMENA
Ove napomene pružaju vam korisne dodatne informacije o instalaciji ili o radu uređaja.



Koristite masažer samo u zatvorenim prostorijama!



Masažer ne koristite u vlažnim prostorijama (npr. prilikom kupanja ili tuširanja).



LOT Broj ŠARŽE



Proizvođač

HR Sigurnosne napomene

Pažljivo pročitajte Uputu o uporabi, osobito sigurnosne napomene, prije nego što započnete s radom uređaja i sačuvajte ovu Uputu za kasnije potrebe. Kada uređaj dajete drugima na korištenje, obavezno im uručite i njegovu Uputu o uporabi.



• Uredaj koristite samo u skladu s njegovom namjenom i prema Uputi o uporabi. U slučaju nenamjenskog korištenja gubi se pravo na jamstvo.

• Koristite uređaj samo u ispravnom položaju kako je opisano u ovoj Uputi. **Uredaj nije konstruiran da ga možete opteretiti cijelom vašom tjelesnom težinom!**

• Masažer nije predviđen za korištenje u profesionalne ili medicinske svrhe.

O opskrbni strujom

• Prije priključivanja uređaja na električnu mrežu pripazite da električni napon naveden na tipskoj oznaci uređaja odgovara naponu vašeg izvora struje.

• Mrežni utikač gurnite u utičnicu samo onda kada je uređaj isključen.

• Držite mrežni adapter, kabel i uređaj podalje od izvora topline, vrućih površina, vlage i tekućina.

• Ne posežite za mrežnim utikačem i kabelom dok stojite u vodi, odnosno hvatajte utikač u vrućim rukama.

• Ne posežite za električnim uređajem koji je pao u vodu. U slučaju opasnosti odmah izvucite mrežni utikač iz utičnice.

• Uredaj se mora priključiti tako da je mrežni utikač normalno dostupan.

• Uredaj nakon korištenja odmah isključite pomoću tipke na upravljačkoj jedinici i izvucite mrežni utikač iz utičnice.

• Da biste uređaj odspojili s električne mreže, nikada ga ne povlačite o mrežni kabel nego uvijek o mrežni utikač.

• Uredaj nikada ne nosite, ne povlačite ili okrećite koristeći kabel ili mrežni utikač.

• Ako su kabel ili mrežni utikač oštećeni, uređaj se više ne smije koristiti. Iz sigurnosnih razloga ove dijelove smije zamijeniti samo ovlašteni servis. Da biste izbjegli opasnosti, pošaljite uređaj na popravak u servisnu službu.

• Vodite računa o tome da se ne spotaknete o kabel. Kabel se ne smije presavijati, uklijetiti ili izvijati.

Za osobe s posebnim potrebama

• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca dobi iznad 8 godina te osobe smanjenih fizičkih, senzoričkih ili mentalnih sposobnosti ili s manjkom iskustva i znanja, ako ih se nadzire ili ako su poučeni o sigurnom korištenju uređaja i ako razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze.

• Djeca se ne smiju igrati ovim uređajem.

• Ne koristite ovaj uređaj kao pomoć ili kao zamjenu za medicinske postupke. Kronične bolesti i simptomi mogli bi se samo pogoršati.

• Ne biste trebali koristiti masažer, odnosno prije njegove upotrebe najprije se trebate posavjetovati sa svojim liječnikom ako:

- ste trudni;
- imate stimulator srca, umjetne zglobove ili elektronske implantate;

- bolujete od neke od sljedećih bolesti ili patite od/neke od sljedećih tegoba: smetnje u prokrvljenosti, proširenje vena, otvorene rane, nagnjećenja, ispucalu kožu, upale vena.

• Ne koristite masažer u blizini očiju ili drugih osjetljivih mesta na tijelu.

• Ako osjetite bolove ili ako masažu doživljavate kao neugodnu, prekinite s ovakvim tretmanom i konzultirajte svojeg liječnika.

• Oprez u slučaju korištenja funkcije za toplinu. Uredaj ima vruće površine. Ne koristite uređaj za masažu male djece, osoba koje su bespomoćne ili neosjetljive na toplinu.

• U slučaju nerazjašnjениh oboljenja/bolova, ako se nalazite u medicinskoj skribi ili ako koristite medicinske proizvode, prije korištenja masažera posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Prije rada s uređajem

• Prije svakog korištenja uređaja pažljivo provjerite jesu li mrežni utikač, kabel i masažer neoštećeni. Neispravan uređaj ne smije se uključivati.

• Ne koristite masažer ako na njemu ili na kabelu postoje vidljiva oštećenja, ako uređaj ne funkcioniše besprijekorno, ako vam je pao na tlo ili u vodu. Da biste izbjegli opasnosti, pošaljite uređaj na popravak u servisnu službu.

• Ne skladištiti i ne čuvajte električni uređaj na mjestima sa kojih on može pasti u kadu ili u umivaonik.

• Koristite uređaj samo u ispravnom položaju, t.j. kako je opisano u ovoj Uputi o uporabi.

• Ne koristite uređaj dok spavate ili ležite u krevetu.

• Ne koristite uređaj prije nego što ćete zaspasti. Masaža ima stimulirajuće djelovanje.

• Ne koristite uređaj dok upravljate vozilom ili rukujete nekim strojem.

• Najduže trajanje rada uređaja po jednom tretmanu iznosi 15 minuta. Duže korištenje skraćuje životni vijek uređaja i može uzrokovati napetost mišićnog tkiva umjesto njegovog opuštanja.

• Predugi rad može dovesti do pregrijavanja uređaja. Redovito pustite da se masažer ohladi prije nego ga uključite za novi tretman.

• Nikada ne odlažite i ne koristite uređaj neposredno pokraj električne grijalice ili drugih izvora topline.

• Uredaj nikada ne ostavljajte bez nadzora dok je priključen na električnu mrežu.

• Izbjegavajte kontakt uređaja sa šiljatim ili oštrim predmetima.

• Ne prekrivajte uređaj dok je uključen. Ni u kojem slučaju ne koristite masažer ispod pokrivača ili spavačih jastuka. Postoji opasnost od požara, strujnog udara i ozljeđivanja.

• Pripazite da prsti ili drugi dijelovi tijela ne dospiju među masažne glave dok iste rotiraju. Opasnost od ozljeda!

• Ne koristite nikakve uklopne satove ili vanjske daljinske upravljače u svrhu pokretanja i rada uređaja.

• Uredaj ne koristite izložen mlaznoj maglici iz raspršivača (spreja) ili uz istodobnu izloženost djelovanju kisika.

O održavanju i čišćenju

• Uredaj ne zahtjeva održavanje/servisiranje. Ako bi ipak došlo do funkcionalnih smetnji, provjerite je li adapter/mrežni utikač čvrsto (potpuno) spojen s utičnicom. Ne otvarajte patentni zatvarač. Unutar obloge zatvorene takvim zatvaračem nema dijelova koje bi korisnik morao čistiti ili održavati (servisirati).

• Vi osobno smijete samo izvana čistiti uređaj. U slučaju smetnji ili oštećenja ne mojte sami popravljati uređaj jer se u tom slučaju gubi svako pravo na jamstvo. Pitajte svog specijaliziranog trgovca i provodite popravke samo u ovlaštenim servisima da biste izbjegli rizike.

• Uredaj ne uranjajte u vodu ili u druge tekućine. Ako bi tekućina ipak dospjela u unutrašnjost uređaja, odmah izvucite mrežni utikač.

• Čišćenje i korisničko održavanje djeca ne smiju obavljati bez nadzora.

Namjensko korištenje uređaja

Uredaj služi za vlastito masiranje stopala radi opuštanja i općeg tjelesnog blagostanja. Uredaj nije osmišljen za upotrebu u medicinsko terapeutске primjene. Uredaj nije prikladan za klinike, bolnice, masažne ordinacije/salone, wellness studio itd. Masažer nije medicinski proizvod i ne služi za terapije kod postojanja bolova. Ako ste u nedoumici ili nesigurnosti, obratite se svojem liječniku prije upotrebe masažera.

UPOZORENJE

Vodite računa o tome da folije ambalaže ne dospiju u ruke djece!
Postoji opasnost od gušenja!

Uredaj i elementi za upravljanje

• **Tipka Uključi/Isključi** (aktivira/deaktivira funkciju masaže i topline)

Funkcija masaže: Lampica indikatora rada na prekidaču za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE svijetli bijelo.

Funkcija topline: Lampica indikatora rada na prekidaču za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE svijetli crveno.

• **Podešavanje intenziteta masaže na kompresiju zraka**

Opseg isporuke

Prvo provjerite je li uređaj u cijelosti isporučen i ima li na njemu bilo kakvih oštećenja. Ako ste u nedoumici, ne rabite uređaj i kontaktirajte svojeg prodavača ili servisnu službu.

U opseg isporuke pripada:

- 1 MEDISANA Uredaj za masažu stopala FMG 880
- 1 Mrežni adapter
- 1 Uputa o uporabi

Ako prilikom raspakiravanja primijetite štetu uslijed transporta, molimo vas da odmah stupite u kontakt sa svojim trgovcem.

Primjena uređaja

1. Stavite masažer stopala na pod da se ne može prevrnuti i ispred udobnog stolca i utaknite utikač u utičnicu.

2. Upalite uređaj pritiskom na tipku UKLJUČI/ISKLJUČI ① i sjednite opušteno na stolac. Lampica indikatora rada na prekidaču za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE svijetli bijelo. Gurnite noge pod „kapu“ uređaja.

3. Uključenjem uređaja automatski se aktivira i Shiatsu masaža. Dodatnim pritiskom na tipku UKLJUČI/ISKLJUČI ② aktivira se crveno svjetlo i funkcija topline. Lampica indikatora rada na prekidaču za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE svijetli crveno.

4. Pritiskom tipke ② aktivira se masaža na kompresiju zraka. Svakim daljnjim pritiskom ove tipke povećava se intenzitet masaže. Pokazivač iznad tipke označava trenutni stupanj masaže.

5. Ugasite uređaj pomoću tipke ISKLJUČI/UKLJUČI ① (pritisnite tipku jednom ili dva puta, ovisno o odabranoj funkciji). Ili pričekajte da se uređaj automatski isključi (nakon 15 minuta neprekidnog rada, uređaj će se automatski isključiti). Izvucite noge ispod „kape“ uređaja prije nego što ustanete.

Uredaj nije konstruiran da ga možete opteretiti cijelom vašom tjelesnom težinom!

Nakon toga iskopčajte mrežni utikač iz utičnice.

Čišćenje i održavanje

• Prije početka čišćenja uređaja, provjerite je li uređaj isključen a adapter iskopčan iz utičnice. Pustite da se uređaj ohladi.

• Masažer čistite samo lagano navlaženom spužvom. Ni u kojem slučaju ne koristite četke, oštra sredstva za čišćenje, benzin, razrjeđivač ili alkohol. Masažer osušite brisanjem čistom i mekom krom. Ne sušite masažer stavljanjem na radijator ili sušilom za kosu.

• Zaštitnu navlaku masažne glave možete radi čišćenja i skinuti. Operite zaštitnu navlaku prema uputama za čišćenje otisnutim na njezinoj etiketi.

• Uredaj nikada ne uranjajte u vodu radi čišćenja i osigurajte da voda ili druge tekućine ne prođu u uređaj.

• Uredaj koristite ponovo tek onda kada se potpuno osuši.

• Izvajnjte kabel, ako se izvitorpi.

• Prilikom spremanja, mrežni kabel (na)motajte pažljivo da biste izbjegli njegov lom.

• Najbolje je da uređaj pospremate u originalnu ambalažu i da ga dr

Készülék és kezelőelemek



Jelmagyarázat

FONTOS

Az útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a készülék károsodásához vezethet.

FIGYELMEZTETÉS

A felhasználó sérülésének megelőzése érdekében a figyelmeztető utasításokat be kell tartani.

FIGYELEM

A készülék esetleges károsodásának megelőzése érdekében ezeket az utasításokat be kell tartani.

MEGJEGYZÉS

Ezek a megjegyzések hasznos kiegészítő információkkal lájták el a telepítéssel vagy a működtetéssel kapcsolatban.

A masszírozót kizárálag zárt térben használja!

Ne használja a masszírozót vizesblokkokban (pl. fürdés vagy zuhanyozás közben).

II. védelmi osztály

LOT Tételszám

Gyártó

HU Biztonsági tudnivalók

Olvassa el a használati utasításokat alaposan, különösképpen a biztonsági útmutatót, mielőtt a terméket használatba venné, és őrizze meg a használati útmutatót további felhasználáshoz. Ha harmadik személy részére továbbadja a készüléket, akkor mindenki ezt a használati útmutatót is adjá át vele együtt.



- A készüléket csak a használati utasításban ismertetett rendeltetésének megfelelően szabad használni. Ettől eltérő használat a garanciaérvényesítési jog elvesztésével jár.
- A készüléket csak a helyes pozícióban használja az útmutató szerint. **A készüléket nem arra terveztek, hogy elbírja a testtőmegét!**
- Ez a készülék nem alkalmaz kereskedelmi célú vagy orvosi használatra.

az áramellátásról

- A készülék áramellátásra csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel.
- Csak akkor csatlakoztassa a készüléket az aljatba, ha a készülék ki van kapcsolva.
- A tápegységet, a hálózati kábelt és a készüléket tartsa távol hőtől, forró felületektől, nedvességtől és folyadékotól.
- Ne fogja meg a tápegységet és a kábelt, ha vízben áll, illetve a dugaszolóaljzathoz minden száraz kézzel nyúljon.
- Ne nyúljon a készülék után, ha az beleesett a vízbe. A hálózati csatlakozódugót azonnal húzza ki a csatlakozóaljzatból.
- A készüléket úgy kell csatlakoztatni, hogy a hálózati csatlakozódugó szabadon hozzáérhető legyen.
- Használat után minden azonnal kapcsolja ki a készüléket a kezelőfelületen található gombokkal, és húzza ki a hálózati csatlakozót az aljatból.
- A hálózatról történő leválasztásakor a készüléket soha ne a hálózati kábelrel, hanem minden csatlakozódugóval húzza ki a csatlakozóaljzatból.
- A készüléket soha ne vigye, húzza vagy forgassa a kábelnél vagy a tápegységnél fogva.
- Ha a kábel vagy a tápegység sérült, a készüléket nem szabad tovább használni. Biztonsági megfontolások alapján az alkatrészeket kizárálag arra jogosult szakműhelyben cseréltesse. A veszélyeztetések megelőzése érdekében a készüléket küldje szervizbe javításra.
- Ügyeljen arra, hogy a kábelben ne botolhasson meg senki. A kábel nem szabad megtörni, becspitni vagy elcsavarni.

Különleges személyek

- A készüléket 8 éves vagy idősebb felettes gyermeket, valamint korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy kellő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha a biztonságukra egy arra kijelölt személy felügyel vagy kiotkatták a készülék biztonságos használatára és megértette az ebből eredő veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

- Ne használja a készüléket orvosi alkalmazások támogatására vagy helyettesítésére. A krónikus panaszok és tünetek akár még rosszabbodhatnak is.
- Ne használja a készüléket, illetve az orvosával történő konzultáció után használja a készüléket, amennyiben:

- várandós,
- szívritmus-szabályozóval, mesterséges ízüettel, vagy elektronikus implantátumokkal rendelkezik;
- az alábbi betegségekben vagy panaszokban szenved: keringési zavarok, visszér, nyílt sebek, zúzódások, repedt bőr, vénagyulladás.
- Ne használja a készüléket a szemek közelében vagy egyéb érzékeny testrészeken.
- Ha fájdalmat érez vagy a masszázt kellemetlennek érzi, akkor hagyja abba a készülék használatát és konzultáljon az orvosával.
- Legyen óvatos a melegítési funkció használatakor. A készüléken forró felületek vannak. Ne használja a készüléket kisgyermekekben, magatehetetlen vagy hőre nem érzékeny személyeken.
- Nem tisztázott fájdalmak esetén, illetve ha Ön orvosi kezelés alatt áll és/vagy orvosi készülékeket használ, úgy a masszázkészülék használata előtt kérje ki orvosa tanácsát.

A készülék üzemeltetése előtt

- Gondosan ellenőrizze a hálózati csatlakozót, a kábelt és a masszírozó készüléket, hogy található-e rajta sérülés. Hibás készüléket tilos üzembe helyezni.
- Ne használja a készüléket, ha a készüléken vagy a kábelben sérülések láthatók, ha azok nem működnek kifogástalanul, ill. ha leesett vagy nedvesség érte. A veszélyeztetések megelőzése érdekében a készüléket küldje szervizbe javításra.

• Ne tároljon és ne tartson olyan helyen elektromos készüléket, ahonnan az a fürdőkádból vagy a mosdókagylóból eshet.

- A készüléket csak a helyes pozícióban használja, vagyis a használati útmutatóban leírtak szerint.
- Ne használja a készüléket, amikor alszik, vagy az ágyban fekszik.
- Soha ne használja vezetés közben vagy gép üzemeltetése közben.
- Egy alkalmazás maximális üzemiideje 15 perc. A hosszabb használat csökkenti a készülék élettartamát, és az izomzat kilazítása helyett az izmok befeszülését okozhatja.

• A túl hosszú ideig tartó használat túlmelegedéshez vezethet. Mindig hagyja a készüléket teljesen lehűlni, mielőtt ismét használná.

- Soha ne helyezze a készüléket közvetlenül villanykályha vagy egyéb hőforrás mellé, illetve ne üzemeltesse ezek közelében.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, miután csatlakoztatta az elektromos hálózatra.

• Ügyeljen arra, hogy a készülék ne érintkezzen heges vagy éles tárgyakkal.

- Ne takarja le a készüléket, amikor bekapcsolt állapotban van. Semmi esetben se használja a készüléket takaró vagy párná alatt. Tűzveszély, áramütés vagy sérülés veszélye áll fenn.

• Győződjön meg arról, hogy a forgó masszázsfejek ne csipjék be az ujját vagy egyéb testrészt. Sérülésveszély

- Ne használjon kapcsolóórát vagy más külső távvezérlést a készülék működtetéséhez.

• Ne használja a készüléket párásítók permetében vagy oxigén egyidejű használata mellett.

Karbantartás és tisztítás

- A készülék nem igényel karbantartást. Amennyiben mégis üzemzavar keletkezik, csupán azt ellenőrizze, hogy a tápegység működőképesen van csatlakoztatva. Ne nyissa ki a cipzárat. Mögötte nem találhatók a felhasználó által megtiltott vagy karbantartandó alkatrészek.
- A készüléket kizárálag a felhasználó tisztíthatja. Zavarok vagy meghibásodások esetén ne javítsa meg a készüléket, mert ez a garancia elvesztéséhez vezet. Érdeklődjön a szakkereskőnél, és csak az erre jogosult szolgáltatóknál jávittassa, a veszélyeztetések elkerülése érdekében.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba. Amennyiben a készülékbe mégis víz kerül, akkor azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.
- A készülék tisztítását és felhasználói karbantartást soha nem végezhetik felügyelet alatt nem álló gyermekek.

Rendeltetésszerű használat

A készüléket a lábak önmasszázsára szolgál a pihenés és a kellemes érzet érdekében. Nem orvosi terápiás használatra készült. Nem alkalmas klinikákon, masszázsüzleteken, wellness-stúdiókban, stb. történő használatra. A masszírozó készülék nem orvosi készülék, nem használható fájdalomcsillapításra. Kétség vagy bizonytalanság esetén használat előtt kérjen orvosi tanácsot.

FIGYELMEZTETÉS

Ügyeljen arra, hogy a csomagolófólia ne kerüljön gyermek kezébe!
Fulladásveszély áll fenn!

Készülék és kezelőelemek

- BE-/KI-gomb (ki-/bekapcsolja a masszást és a melegítő funkciót)

Masszázfunkció: A BE-/KI-gombban lévő jelzőlámpa fehér színben világít.

Melegítő funkció: A BE-/KI-gombban lévő jelzőlámpa piros színben világít.

- A levegőnyomás-masszázs intenzitása

A csomag tartalma

Kérjük, először ellenőrizze, hogy az eszköz teljes-e, és nem tapasztalható-e károsodás rajta. Ha bármiféle kétsége merül fel, ne helyezze üzembe a készüléket, és forduljon a kereskedőhöz vagy a szervizhez.

Az egységsomag tartalma:

- 1 MEDISANA lábmasszírozó készülékFMG 880
- 1 hálózati adapter
- 1 használati útmutató

Amennyiben a kicsomagolásnál szállítási sérülést észlel, úgy azonnal vegye fel a kapcsolatot kereskedőjével.

A készülék használata

1. Állítsa a lábmasszírozó készüléket felbillenés-biztosan egy kényelmes szék elé, és a hálózati csatlakozódugót dugja be egy csatlakozóaljzatba.

- 2. Kapcsolja be a készüléket a Be-/Ki-gombbal ① és üljen le ellazultan a székre. A BE-/KI-kapcsolóban lévő jelzőlámpa fehér színben világítani kezd. Helyezze lábat a készülékhez.

- 3. A bekapcsolás által a Shiatsu-masszázs automatikusan aktiválódik. A BE-/KI-gomb ② ismételt megnyomásával a vörös fény és a hőfunkció aktiválásra kerül. A BE-/KI-gombban lévő jelzőlámpa piros színben világít.

- 4. A ② gomb aktiválja a levegőnyomás-masszázszt. A gomb minden egyes megnyomása növeli a masszázs intenzitását. A gomb fölötti kijelző az aktuális fokozatot jelzi.
- 5. Kapcsolja ki a készüléket a BE-/KI-gombbal ① (nyomja meg a gombot egyszer vagy kétszer a kiválasztott funkciótól függően). Vagy várjon, amíg a készülék automatikusan kikapcsol (15 percen keresztüli megszakítás nélküli üzem esetén a készülék automatikusan kikapcsol).

Húzza ki a lábat a készülékből, mielőtt felállna.

A készüléket nem arra terveztek, hogy elbírja a testtőmegét!

A hálózati csatlakozódugót húzza ki a csatlakozóaljzatból.

Tisztítás és ápolás

- A készülék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy kikapcsolta a készüléket, és eltávolította a hálózati kábel a csatlakozóból. Hagyja lehűlni a készüléket.

- A masszírozókészüléket kizárálag enyhén benedvesített szivaccsal tisztítsa meg. Semmiképpen ne használjon kefét, erős tisztítószereket, benzint, oldószer vagy alkoholt. A masszírozó tiszta, puha ruhával törölje szárazra. Ne száritsa fűtőtesten vagy hajszáritóval.

- A masszírozófejeken lévő huzatot tisztításra leveheti. A huzatot a címén lévő ápolási utasításoknak megfelelően tisztítás meg.

- Soha ne merítse vízbe a készüléket, és ügyeljen arra, hogy a készülékbe ne kerüljön víz vagy egyéb folyadék.

- A készülék csak akkor használja ismét, ha az teljes mértékben megszáradt.

- Egyenesítse ki a kábel, ha az megsavarródott.

- Óvatosan csavarja fel a hálózati kábel a kábeltörés elkerülése érdekében.

- Lehetőleg az eredeti csomagolásban tárolja a készüléket, és tartsa biztonságos, tiszta, hűvös és száraz helyen.

Ártalmatlanítás

A készüléket tilos a háztartási hulladékba tenni. minden felhasználó köteles valamennyi elektromos vagy elektronikus készüléket - függetlenül attól, hogy tartalmaz-e káros anyagot vagy sem -, a települési gyűjtőhelyen vagy szaküzletben leadni, hogy onnan környezetkímélő ártalmatlanításra kerüljön. Az ártalmatlanítással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a helyi illetékes hatóságokhoz vagy a kereskedőhöz.

Műszaki adatok

Név és modell: MEDISANA lábmasszírozó készülék FMG 880

Áramellátás: 220 - 240 V~ 50 - 60 Hz

Teljesítmény: 30 Watt

Méretek H x Sz x M: kb. 34,5 x 32 x 15 cm

Tömeg: kb. 2,4 kg

Tárolási feltételek: tiszta és száraz

Cikkszám: 88994

EAN szám: 40 15588 88994 3

Aparat și elemente de operare



Explicații desen

IMPORTANT

Nerespectarea acestei indicații poate cauza accidente grave sau avarii la aparat.

AVERTISMENT

Acste indicații de avertizare trebuie respectate, pentru a împiedica accidentările posibile ale utilizatorului.

ATENȚIE

Acste indicații trebuie respectate, pentru a împiedica avariile posibile ale aparatului.

INDICAȚIE

Acste indicații vă oferă informații adiționale utile pentru instalare sau operare.

Utilizați aparatul de masaj doar în spații închise!

Nu utilizați aparatul de masaj în spații umede (de ex.: la baie sau duș).

Clasă de protecție II

LOT Număr LOT

Producător

RO Indicații de securitate

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare, în special indicațiile de siguranță, înainte de a utiliza aparatul și păstrați instrucțiunile de utilizare pentru uzul ulterior. Dacă predați aparatul la trete persoane, predați de asemenea obligatoriu instrucțiunile de utilizare.



- Folosiți aparatul numai în scopul destinației sale conform instrucțiunilor de utilizare. În cazul utilizării necorespunzătoare se pierde dreptul asupra garanției.
- Utilizați aparatul doar în poziția corectă, aşa cum este descris în aceste instrucțiuni. **Aparatul nu este amplasat pentru a suporta greutatea corporală!**
- Aparatul nu este destinat scoperilor comerciale sau domeniului medical.
- Referitor la alimentarea cu curent**
- Înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea nominală specificată pe placuta de identificare corespunde cu cea a rețelei dumneavoastră electrice.
- Introduceți ștecherul în priză doar atunci când aparatul este opri.
- Tineți ștecherul, cablul și aparatul la distanță față de căldură, supafețe fierbinți, umiditate și lichide.
- Nu atingeți niciodată ștecherul și cablul dacă sunt în apă și apucați ștecherul cu mâinile uscate.
- Nu atingeți un aparat, care a căzut în apă. Scoateți ștecherul din priză.
- Aparatul trebuie conectat în așa fel, încât ștecherul să fie liber accesibil.
- Opriti imediat aparatul după utilizare de la butoanele de pe elementul de comandă și scoateți ștecherul din priză.
- Pentru a deconecta aparatul de la rețea de curent, nu trageți niciodată de cablul de alimentare, ci întotdeauna de ștecher.
- Nu transportați, nu trageți și nu învărtiți aparatul înăuntru de cablu sau ștecher.
- În cazul în care cablul sau ștecherul sunt deteriorate, aparatul nu mai poate fi folosit. Din motive de siguranță aceste piese pot fi înlocuite doar de către un centru de service Pentru a evita pericolele, trimiteți aparatul spre reparatie la un centru de service autorizat.
- Cabul poate constitui un obstacol de împiedicare. Aceasta nu trebuie îndoit, prins sau răscut.

Pentru persoane speciale

- Aparatul poate fi folosit de copii de la vîrstă de 8 ani sau mai mulți precum și de persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsa experienței și cunoștințelor dacă, sunt supravegheata sau au fost informați cu privire la utilizarea sigură a aparatului și la pericolele rezultante din aceasta.
- Copii nu au voie să se joace cu aparatul.
- Nu utilizați acest aparat pentru a susține sau a înlocui tratamentul medical. Boile și simptomele cronice se pot înrăutăta.
- Trebuie să renunțați la folosirea aparatului de masaj, resp. trebuie să consultați medicul dvs. dacă:
- sunteți însărcinată,
- aveți un stimulator cardiac, articulații artificiale sau implanturi electronice.
- în cazul în care suferiți de una sau mai multe boli sau afecțiuni: tulburări circulatorii, varice, râni deschise, contuzii, rupturi ale pielii, inflamații ale venelor.
- Nu folosiți aparatul în apropierea ochilor sau altor puncte sensibile ale corpului.
- În cazul în care aveți dureri sau masajul este neconfortabil, întrerupeți utilizarea aparatului și consultați-vă cu medicul dvs.
- Atenție la utilizarea funcției de căldură. Aparatul are supafețe fierbinți. Acest aparat nu trebuie utilizat în cazul copiilor mici, persoanelor neajutorate sau rezistente la căldură.
- În cazul apariției durerilor inexplicabile dacă sunteți sub tratament medical, consultați medicul dvs. Înainte de a folosi aparatul de masaj.

Înainte de utilizarea aparatului

- Verificați sursa de alimentare, cablul și aparatul de masaj cu grijă înainte de fiecare utilizare cu privire la deteriorări. Un aparat defect nu trebuie pus în funcțiune.
- Nu folosiți aparatul dacă, sunt vizibile deteriorări asupra aparatului sau cablului, dacă nu funcționează corect, sau în cazul în care a căzut sau s-a umezit. Pentru a evita pericolele, trimiteți aparatul spre reparatie la un centru de service autorizat.

Nu depozitați sau păstrați un aparat electric în locurile din care ar putea cădea în cadă sau în chiuvetă.

- Utilizați aparatul doar în poziția corectă, aşa cum este descris în manualul de instrucțiuni.
- Nu folosiți aparatul atunci când dormiți sau când stați în pat.
- Nu utilizați aparatul înainte de a adormi. Aparatul de masaj are un efect stimulativ.
- Nu folosiți niciodată aparatul, în timp ce conduceți un vehicul sau în timp ce operați o mașină.

- Timpul maxim de funcționare pentru o utilizare este de 15 minute. O utilizare mai îndelungată scurtează durata de viață a aparatului și poate provoca în loc de relaxare tensionarea muscularului.
- O utilizare prea îndelungată poate cauza supraîncălzirea. Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a îl folosi din nou.
- Nu amplasați și nu utilizați niciodată aparatul direct lângă un cuptor electric sau alte surse de căldură.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la rețea de electricitate.
- Evitați contactul aparatului cu obiecte ascuțite.
- Nu acoperiți aparatul atunci când este pornit. Nu îl folosiți sub nicio formă sub pături sau perne. Există pericol de incendiu, de electrocutare și de răniere.
- Evitați introducerea degetelor sau a altor părți ale corpului între capetele de masaj rotative. Pericol de răniere.
- Nu utilizați cronotermostate sau telecomenzi externe pentru a acționa aparatul.
- Nu folosiți aparat pe ceață pulverizată din doze de spray sau la folosirea concurențială a oxigenului.

Pentru întreținere și curățare

- Aparatul nu necesită întreținere. Dacă mai apare o defectiune, verificați dacă sursa de alimentare este conectată corect. Nu deschideți fermoarul. În spate nu se află componente care trebuie curățate sau întreținute de către utilizator.
- Doar dvs. personal aveți voie să curățați aparatul. În caz de defectiuni sau deteriorări nu reparați aparatul pe proprie răspundere, deoarece acest lucru poate duce la anularea garanției. Contactați magazinul dvs. de specialitate și dispuneți efectuarea lucrărilor de reparatie doar de către un atelier autorizat, pentru a împiedica apariția riscurilor.
- Nu scufundați aparatul în apă sau în alte lichide. Dacă totuși se întâmplă ca să ajungă lichid în aparat, scoateți imediat ștecherul din priză.
- Lucrările de curățenie și întreținere nu pot fi efectuate de către copii fără a fi supravegheata.

Utilizare corespunzătoare scopului

Aparatul are ca scop masajul picioarelor pentru relaxare și bunăstare. Nu este destinat uzului medical-terapeutic. Nu este adecvat pentru clinici, cabinete de masaj, studiouri de wellness etc. Aparatul de masaj nu este un dispozitiv medical și nu are ca scop tratarea durerilor. În caz de dubii sau de nesiguranță adresați-vă medicului înainte de utilizare.

AVERTISMENT

Aveți grijă ca foliile de ambalaj să nu ajungă la îndemâna copiilor! Există pericol de asfixiere!

Aparat și elemente de operare

- Tasta pornit/oprit (ponește/oprește funcția masaj și încălzire)
- Funcția masaj: Indicatorul luminos de pe întrerupătorul PORNIT/OPRIT se aprinde pe alb.
- Funcția încălzire: Indicatorul luminos de pe întrerupătorul PORNIT/OPRIT se aprinde pe roșu.
- Setarea de intensitate a masajului de aer comprimat

Pachet de livrare

Verificați mai întâi dacă aparatul este complet și nu are defecțiuni. În caz de dubii nu puneți aparatul în funcțiune și adresați-vă comerciantului dvs. sau centrului de service.

Pachetul de livrare cuprinde:

- 1 Aparat masaj picioare MEDISANA FMG 880
- 1 adaptor de rețea
- 1 instrucțiuni de utilizare

Dacă în timpul despachetării identificați o defectiune de transport, contactați imediat comerciantul.

Utilizarea aparatului

- Așezați aparatul de masaj pentru picioare în siguranță pentru a nu se răsturna pe podea în fața scaun și introduceți ștecherul în priză.
- Opriti și porniți aparatul după fiecare utilizare de la tasta PORNIT/OPRIT și așezați-vă relaxat pe scaun. Indicatorul luminos de pe întrerupătorul PORNIT/OPRIT se aprinde pe alb. Așezați picioarele în capac.
- Prin pornire se activează automat masajul Shiatsu. Prin apăsarea nouă pe tasta PORNIT/OPRIT se activează funcția lumină roșie și căldură. Indicatorul luminos de pe întrerupătorul PORNIT/OPRIT se aprinde pe roșu.
- Cu ajutorul tastei ② se activează masajul cu aer comprimat. Intensitatea masajului crește cu fiecare apăsare a tastei. Afisarea de la tastă indică nivelul actual.

- Porniți aparatul de la tasta PORNIT/OPRIT ① (pentru acest lucru în funcție de funcția selectată se apasă o dată sau de două ori pe tastă). Sau puteți aștepta până când aparatul se oprește automat (după 15 minute de funcționare neîntreruptă aparatul se oprește automat).
- Scoateți picioarele din carcasă, înainte de a sta în picioare.

Aparatul nu este amplasat pentru a suporta greutatea corporală!
Scoateți ștecarul de alimentare din priză.

Curățare și întreținere

- Înainte de a curăța aparatul, asigurați-vă că acesta este opri și că sursa de alimentare este scoasă din priză. Lăsați aparatul să se răcească.
- Aparatul de masaj se curăță doar cu un burete ușor umed. Nu folosiți în niciun caz perii, detergenți duri, benzină, diluant sau alcool. Stergeți aparatul de masaj cu o cărpă curată, moale. Nu uscați pe încălzire sau cu uscătorul.
- Învelișul capului de masaj poate fi scos pentru curățare. Curățați învelișul corespunzător conform indicațiilor de îngrijire imprimate pe etichetă.
- Nu introduceți niciodată aparatul în apă pentru a-l curăța și asigurați-vă să nu pătrundă apa sau alte lichide în aparat.
- Refolosiți aparatul doar după ce acesta este perfect uscat.
- Desfaceți cablul, în cazul în care este răscut.
- Înfășurați cu grijă cablul de rețea, pentru a evita o eventuală rupere a cablului.
- Depozitați aparatul cel mai bine în ambalajul său original și păstrați-l într-un loc sigur, curat, răcoros și uscat.

Înlăturare

Acet aparat nu are voie să fie înălțat împreună cu gunoiul menajer. Fiecare utilizator are obligația să ducă toate aparatelor electrice sau electronice indiferent dacă conțin substanțe dăunătoare sau nu, la un punct de colectare din oraș sau la comerciant pentru a putea garanta o înălțare ecologică. Pentru înălțare adresăți-vă autorităților locale sau comerciantului dvs.

Specificații tehnice

Denumire și model:	Aparat masaj picioare MEDISANA FMG 880
Alimentare cu curent:	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Putere:	30 wăți
Dimensiuni L x L x Î:	cca. 34,5 x 32 x 15 cm
Greutate:	cca. 2,4 kg
Condiții de depozitare:	La loc răcoros și uscat
Număr articol:	88994
Număr EAN:	40 15588 88994 3

În urma îmbunătățirilor constante ale produsului ne rezervăm dreptul la modificări tehnice și optice.

Versiunea actuală a acestor instrucțiuni de utilizare se găsește la www.medisana.com

Condiții de acordare a garanției și de efectuare a lucrărilor de reparatie


În caz de acordare a garanției, vă rugăm să vă adresați magazinului de specialitate sau direct punctului de service. Dacă trebuie să ne trimiteți aparatul, menționați defect și atașați copia chitanței de achiziționare. La aceasta sunt valabile următoarele condiții de acordare a garanției:

- Pentru produsele **MEDISANA** se acordă de la data achiziție o perioadă de garanție de 3 ani.
- În caz de acordare a garanției, date achiziției se va dovedi cu chitanță sau factură.
- Avariile de material sau de producție se înălță gratuit în cadrul perioadei de acordare a garanției.
- Prin serviciul de garanție nu apare nicio prelungire a perioadei de garanție nicio pentru aparat nici pentru componentele schimbate.
- Exclude de la garanție sunt:
 - toate daunele rezultante din utilizarea necorespunzătoare de ex. din nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.
 - daunele cauzate de lucrări de reparări sau intervenții efectuate de cumpărător sau terțe persoane neautorizate.
 - daune de transport care au apărut pe drumul de la producător la consumator sau la trimitere către punctul de service.
 - Piese de schimb, care sunt supuse unei uzuri normale.
- Se exclude și răspunderea pentru daunele directe sau indirecte care au fost cauzate de aparat atunci când daunele asupra aparatului nu sunt acoperite de garanție.

Уред и контролни елементи



Обяснение на знаците

**ВАЖНО**

Неспазването на тази инструкция може да доведе до тежки наранявания или повреди на уреда.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Тези предупредителни указания трябва да се спазват, за да се предотвратят възможни наранявания на потребителя.

**Внимание**

Тези указания трябва да се спазват, за да се предотврати възникването на възможни повреди по уреда.

**УКАЗАНИЕ**

Тези указания Ви дават полезна допълнителна информация за монтажа или за експлоатацията.



Използвайте уреда за масаж само в затворени помещения!



Не използвайте уреда за масаж във влажни помещения (напр. при къпане или взимане на душ).



Клас на защита II



LOT Партиден номер



Производител

BG Указания за безопасност

Прочетете внимателно инструкцията за употреба, и в частност указанията за безопасност, преди да използвате уреда и запазете инструкцията за употреба за по-нататъшно използване. Ако предавате уреда на трето лице, непременно предайте също и тази инструкция за употреба.



- Използвайте уреда само по предназначение съгласно инструкцията за употреба. При използване за други цели гаранцията става невалидна.
- Използвайте уреда само в правилната позиция, както е описано в настоящата инструкция. **Уредът не е проектиран за това да носи Вашето телесно тегло!**
- Уредът не е предназначен за търговски цели или медицинска употреба.
- Преди да свържете уреда към Вашето електрическо захранване, обрнете внимание дали посоченото върху типовата табелка електрическо напрежение съответства на това на Вашата мрежа.
- Включвате захранващия щепсел в контакта, само когато уредът е изключен.
- Дръжте захранващия щепсел, кабела и уреда далеч от горещи повърхности, влага и течности.
- Не докосвайте захранващия щепсел и кабела, когато се намирате във водата и го хващайте винаги само със сухи ръце.
- Не посягайте към уред, който е паднал във вода. Изключете незабавно захранващия кабел от контакта.
- Уредът трябва да се свърже така, че захранващият щепсел да е свободно достъпен.
- Винаги изключвате уреда веднага след използване с бутоните на контролния панел и издърпвайте захранващия щепсел от контакта.
- За да отделите уреда от електрическата мрежа, никога не дърпайте захранващия кабел, а захранващия щепсел.
- Не носете, не дърпайте и не въртете уреда за кабела или захранващия щепсел.

- При повреда на кабела или захранващия щепсел използването на уреда трябва да се преустанови. От съображения за безопасност тези части трябва да се сменят само от оторизиран сервиз. За да предотвратите опасности, изпратете уреда за ремонт на сервиз.
- Внимавайте кабелите да са така разположени, че да не представляват опасност от спъване. Те не трябва да се прегъват, притискат или усукват.

за лица с особени потребности

- Този уред може да се използва от деца над 8 години, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или от лица с недостатъчно опит и познания, ако те са под наблюдение или са били инструктирани относно безопасната работа на уреда и са наясно с произтичащите от употребата му рискове.
- Децата не трябва да играят с уреда.
- Не използвайте този уред в допълнение към или вместо медицински средства. Това може да влоши хронични оплаквания или симптоми.
- Не трябва да използвате уреда за масаж, респ. първо трябва да се консултирате с Вашия лекар, ако:

- има на лице бременност,
- имате пейсмейкър, изкуствени стави или електронни импланти.

- страдате от едно или повече от следните заболявания или оплаквания: проблеми с кръвообращението, разширени вени, открити рани, контузии, кожни покънатини, възпаления на вените.

- Не използвайте уреда в близост до очите и други чувствителни места от тялото.

- Ако усетите болки или масажът Ви причини дискомфорт, прекъснете приложението и се консултирайте с Вашия лекар.

- Внимавайте при използването на затоплящата функция. Уредът има горещи повърхности. Не използвайте при малки деца, безпомощни или нечувствителни към топлина лица.

- При болки с неясен произход, когато Ви се прилага лечение и/или използвате медицински уреди, се консултирайте с Вашия лекар, преди да използвате уреда за масаж.

преди експлоатацията на уреда

- Преди употреба внимателно проверете захранващия щепсел, кабела и уреда за масаж за наличие на повреди. Уред с повреда не трябва да се пуска в експлоатация.
- Не използвайте уреда, ако по него или кабела има видими повреди, ако той не функционира безупречно, ако е падал или ако е бил намокрен. За да предотвратите опасности, изпратете уреда за ремонт на сервиз.

• Не поставяйте и не съхранявайте електрически уреди на места, от където те могат да паднат във ваната или мивката.

• Използвайте уреда само в правилната позиция, т.е. както е описано в настоящата инструкция за употреба.

• Не използвайте уреда, когато спите или лежите в леглото.

• Не използвайте уреда преди заспиване. Масажът има стимулиращо действие.

• Никога не използвайте уреда, когато управявате автомобил или работите с машина.

• Максималното време на работа за едно прилагане е 15 минути. По-продължителното използване скъсява експлоатационния живот на уреда и може да доведе вместо до отпускане, до схващане на мускулатурата.

• Прекалено дългата употреба може да доведе до прегряване. Винаги първо оставяйте уреда да се охлади, преди да го използвате отново.

• Никога не поставяйте и не използвайте уреда в близост до електрическа печка или други източници на топлина.

• Не оставяйте уреда без надзор, когато е свързан към електрическата мрежа.

• Избягвайте контакта на уреда със заострени или режещи предмети.

• Не покривайте уреда, когато е включен. В никакъв случай не го използвайте под одеяло или възглавница. Съществува опасност от пожар, токов удар и нараняване.

• Уверете се, че пръстите или други части на тялото не могат да попаднат между въртящите се глави за масаж. Опасност от нараняване!

• Не използвайте таймери или външни дистанционни управления, за да управлявате уреда.

• Не използвайте уреда в среда с образувана от спрейове мъгла или заедно с прилагане на кислород.

за поддръжката и почистването

- Уредът не се нуждае от поддръжка. Ако все пак се случи да настъпи повреда, проверете само дали мрежовият адаптер е свързан така, че да функционира безопасно. Не отваряйте ципа. Отзад не се намират части, които трябва да се почистят или поддържат от потребителя.

- Вие можете да извършвате единствено почистващи дейности по уреда. В случай на повреди или неизправности не ремонтирайте уреда сами, защото по този начин отпада правото Ви на каквото и да било претенции по гаранцията. Свържете се с Вашия специализиран търговец и поверявайте ремонтите единствено на оторизирани сервизи, за да избегнете опасности.

- Не потапяйте уреда във вода или други течности. Ако въпреки това в уреда попадне течност, веднага издърпайте захранващия щепсел.

- Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

Употреба по предназначение

Уредът служи за собственоръчен масаж на краката с цел отпускане и благосъстояние. Той не е предназначен за медицински и лечебни цели. Не е подходящ за клиники, студии за масаж, уелнес центрове и т.н. Масажорът не е медицински уред и не служи за лечение на болка. В случаи на съмнение или несигурност попитайте своя лекар преди употребата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимавайте опаковъчните фолии да не попаднат в ръцете на деца! Съществува опасност от задушаване!

Уред и контролни елементи

- Бутон ВКЛ./ИЗКЛ. (включва и изключва масажа и затоплящата функция)

Масажна функция: Индикаторната светлина в превключвателя за ВКЛ./ИЗКЛ. свети бяло.

Затопляща функция: Индикаторната светлина в превключвателя за ВКЛ./ИЗКЛ. свети червено.

- Настройка на интензитета на масажа с въздушно налягане

Окупелектовка на доставката

Моля, първо проверете дали уредът е окупелектован и дали няма никакви повреди. В случаи на съмнение не пускайте уреда в експлоатация и се обрънете към Вашия търговец или към Вашия сервиз.

В обема на доставката са включени:

- 1 Масажор за крака MEDISANA FMG 880
- 1 захранващ адаптер
- 1 инструкция за употреба

Ако при разопаковането забележите транспортна повреда, моля незабавно се свържете с вашия търговец.

Използване на уреда

1. Поставете масажора за крака стабилно на пода пред удобен стол и включете захранващия щепсел в контакт.

2. Включете уреда с бутона за ВКЛ./ИЗКЛ. ① и седнете удобно на стола. Индикаторната светлина в превключвателя за ВКЛ./ИЗКЛ. свети бяло. Поставете краката в капака.

3. При включването автоматично се активира Шиацу масаж. Чрез повторно натискане на бутона ВКЛ./ИЗКЛ. ② се активира функцията за червена светлина и затопляне. Индикаторната светлина в превключвателя за ВКЛ./ИЗКЛ. свети червено.

4. С бутона ③ се активира масажът с въздушно налягане. С още едно натискане на бутона се увеличава интензитетът на масажа. Показанието над бутона при това показва актуалната степен.

5. Изключете уреда с бутона ВКЛ./ИЗКЛ. ④ (за целта в зависимост от избраната функция натиснете бутона веднък или два пъти). Или изчакайте, докато уредът се изключи автоматично (След 15 минути непрекъсната работа уредът се изключи автоматично).

Извадете краката от капака, преди да станете.

Уредът не е проектиран за това да носи Вашето телесно тегло!

Изключете захранващия щепсел от контакта.

Почистване и грижа

- Преди почистване на уреда се уверете, че той е изключен и че захранващият адаптер е изведен от контакта. Оставете уреда да се охлади.
- Почиствайте масажора само с леко навлажнена гъба. В никакъв случай не използвайте четки, агресивни почистващи препарати, бензин, разредители или алкохол. Подсушавайте масажора само с помощта на чиста, мека кърпа. Не сушете върху отоплението или с помощта на сешоар за коса.
- Облицовката на главите за масаж може да се сваля за почистване. Почиствайте облицовката съгласно отпечатаните върху етикета указания за грижа.
- За почистване никога не потапяйте уреда във вода и внимавайте в уреда да не навлиза вода или друга течност.
- Използвайте уреда отново едва когато е напълно изсъхнал.
- Развийте кабела, ако се е усукал.
- Внимавайте кабела, за да не се изсуква.
- Най-добре приберете уреда в оригиналната му опаковка и го съхранявайте на сигурно, чисто, хладно и сухо място.

Изхвърляне

Този уред не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Всеки потребител е длъжен да предава всички електрически или електронни уреди, независимо от това дали съдържат или не опасни вещества, в пункт за събирането им в своя град или в търговската мрежа, за да бъдат извозени с цел екологичнообразното им изхвърляне. Във връзка с изхвърлянето потърсете информация от местната администрация или при Вашия търговец.

Технически данни

Име и модел:	Mедисана FMG 880
</

Ierīce un vadības elementi



Simbolu skaidrojums

SVARĪGI

Šīs instrukcijas neievērošana var izraisīt smagas traumas vai ierīces bojājumus.

BRĪDINĀJUMS

Ievērojet šīs brīdinājuma norādes, lai novērstu iespējamās lietotāja traumas.

UZMANĪBU

Ievērojet šīs norādes, lai novērstu iespējamos ierīces bojājumus.

NORĀDE

Šīs norādes sniedz jums derīgu papildu informāciju par uzstādīšanu vai lietošanu.

Lietojiet masāžas ierīci tikai slēgtās telpās.

Nelietojiet masāžas ierīci mitrās telpās (piem., vannā vai dušā).

II aizsardzības klase

LOT LOT numurs

Ražotājs

LV Drošības norādījumi

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju – īpaši drošības norādījumus – un saglabājiet lietošanas instrukciju turpmākai izmantošanai. Nododot ierīci trešajām personām, obligāti nododiet arī šo lietošanas instrukciju.



- Izmantojiet ierīci tikai atbilstoši lietošanas instrukcijā norādītajam paredzētajam mērķim. Nelietojot atbilstoši mērķim, tiek anulēta garantija.
- Lietojiet ierīci tikai pareizā pozīcijā, proti, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.
- Nelietojiet ierīci, kad guļat vai atrodieties guļus stāvoklī.
- Nelietojiet ierīci pirms iemigšanas. Masāžai ir stimulējošs efekts.
- Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, kad vadāt transportlīdzekli vai strādājat ar mašīnu.

- Vienas lietošanas reizes maksimālais ilgums ir 15 minūtes. Ilgāka lietošana samazina ierīces darbmūžu un muskuļu atslābšanas vietā var izraisīt saspringšanu.
- Pārāk ilga lietošana var izraisīt pārkaršanu. Vienmēr jaujiet ierīci atdzist, pirms lietojat to atkārtoti.
- Ierīci nedrīkst novietot un lietot tieši blakus elektriskam sildītājam vai citiem karstuma avotiem.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tā ir pieslēgta elektrotīklam.

- Izvairieties no ierīces saskares ar smailiem vai asiem priekšmetiem.
- Nepārsedziet ierīci, kad tā ir ieslēgta. Kategoriski aizliegts ierīci lietot zem segas vai spilvena. Pastāv aizdegšanās, elektrošoka un savainojumu risks.
- Gādājiet, lai pirksti vai citas ķermenē daļas nenonāk starp rotējošajām masāžas galvām. Savainošanās risks!

- Ierīces darbināšanai neizmantojiet taimerus vai ārējas tālvadības ierīces.
- Nelietojiet ierīci, ja tuvumā ir aerosola migla no izsmidzināšanas pudeles vai ja vienlaikus tiek lietots skābeklis.

Strāvas padeve

- Pirms ierīci pieslēdzat elektrotīklam, pārliecinieties, ka datu plāksnītē norādītais tīkla spriegums atbilst jūsu elektrotīkla spriegumam.
- Pieslēdziet elektrības kontaktdakšu kontaktīgzdai tikai tad, kad ierīce ir izslēgta.

- Sargājiet elektrības kontaktdakšu, vadu un ierīci no karstuma, karstām virsmām, mitruma un šķidrumiem.

- Nepieskarieties elektrības kontaktdakšai un kabelim, ja atrodieties ūdenī, un vienmēr satveriet kontaktdakšu tikai ar sausām rokām.

- Nesniedzieties pēc ierīces, ja tā ir iekritusi ūdenī. Nekavējoties atvienojet elektrības kontaktdakšu no kontaktīgza.

- Ierīcei ir jābūt pieslēgtai tā, lai elektrības kontaktdakša būtu viegli aizsniedzama.

- Ierīci vienmēr izslēdziet uzreiz pēc lietošanas, izmantojot vadības ierīces slēdzus, un atvienojet elektrības kontaktdakšu no kontaktīgza.

- Lai atvienotu ierīci no elektrotīkla, nekad nevelciet, satverot aiz barošanas kabīja, bet gan satverot elektrības kontaktdakšu.
- Nedrīkst ierīci nest, vilkt vai pagriezt, turot aiz kabīja vai elektrības kontaktdakšas.

- Ja kabelis vai elektrības kontaktdakša ir bojāta, ierīci vairs nedrīkst lietot. Drošības apsvērumu dēļ šīs daļas drīkst nomainīt tikai pilnvarotā servisā. Lai izvairītos no apdraudējumiem, nosūtiet ierīci remontēšanai uz servisu.

- Raugieties, lai kabeli nekļūtu par pakupšanas iemeslu. Tos nedrīkst pārlocīt, iespiest vai savēpt.

Personām ar īpašām vajadzībām

- Bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, garīgām vai sensorām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām drīkst lietot šo ierīci tādā gadījumā, ja viņiem ir nodrošināta uzraudzība vai viņi ir instruēti par drošu ierīces lietošanu un ar to saistītajiem apdraudējumiem.

- Nejaujiet bēriem rotātājiem ar ierīci.

- Nelietojiet šo ierīci, lai papildinātu vai aizstātu medicīnisku ārstēšanu. Tā rezultātā hroniskas sāpes un simptomi var pasliktināties.

- Jums ir jāizvairās no masāžas ierīces lietošanas vai iepriekš jākonsultējas ar ārstu, ja:

- ir iestājies grūtniecība,

- jums ir kardiostimulators, locītavu protēzes vai elektroņiski implantī,

- jums ir viena vai vairākas no tālāk minētajām slimībām vai veselības problēmām: paslīktināta asinsrite, varikozas vēnas, atvērtas brūces, nobrāzumi, sasprēgājusi āda, vēnu iekaisumi.

- Nelietojiet ierīci acu vai citu jutīgu ķermenē daļu tuvumā.

- Ja jūtat sāpes vai ja masāža rada diskomfortu, pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar ārstu.

- Ievērojet piesardzību, lietojot sildīšanas funkciju. Ierīci ir karstas virsmas. Nelietojiet ierīci mazuļiem, bezpalīdzīgām personām vai personām, kuras nav jutīgas pret karstumu.

- Pirms masāžas ierīces lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja jums ir nepamatotas sāpes medicīniskas aprūpes un/vai medicīniskas ierīču lietošanas laikā.

Pirms ierīces lietošanas

- Pirms katras lietošanas reizes rūpīgi pārbaudiet, vai elektrības kontaktdakša, kabelis un masāžas ierīce nav bojāti. Nedrīkst lietot bojātu ierīci.

- Nelietojiet ierīci, ja ierīci vai kabelim ir redzami bojāumi, ja tā nedarbojas nevainojami, ja tā ir nokritusi vai kļuvusi mitra. Lai izvairītos no apdraudējumiem, nosūtiet ierīci remontēšanai uz servisu.

- Nenovietojiet un neglabājiet elektriskās ierīces vietās, no kurām tās var iekrist vannā vai izlīēnā.

- Lietojiet ierīci tikai pareizā pozīcijā, proti, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.

- Nelietojiet ierīci, kad guļat vai atrodieties guļus stāvoklī.

- Nelietojiet ierīci pirms iemigšanas. Masāžai ir stimulējošs efekts.

- Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, kad vadāt transportlīdzekli vai strādājat ar mašīnu.

- Vienas lietošanas reizes maksimālais ilgums ir 15 minūtes. Ilgāka lietošana samazina ierīces darbmūžu un muskuļu atslābšanas vietā var izraisīt saspringšanu.

- Pārāk ilga lietošana var izraisīt pārkaršanu. Vienmēr jaujiet ierīci atdzist, pirms lietojat to atkārtoti.

- Ierīci nedrīkst novietot un lietot tieši blakus elektriskam sildītājam vai citiem karstuma avotiem.

- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tā ir pieslēgta elektrotīklam.

- Izvairieties no ierīces saskares ar smailiem vai asiem priekšmetiem.

- Nepārsedziet ierīci, kad tā ir ieslēgta. Kategoriski aizliegts ierīci lietot zem segas vai spilvena. Pastāv aizdegšanās, elektrošoka un savainojumu risks.

- Gādājiet, lai pirksti vai citas ķermenē daļas nenonāk starp rotējošajām masāžas galvām. Savainošanās risks!

- Ierīces darbināšanai neizmantojiet taimerus vai ārējas tālvadības ierīces.

- Nelietojiet ierīci, ja tuvumā ir aerosola migla no izsmidzināšanas pudeles vai ja vienlaikus tiek lietots skābeklis.

Apkope un tīrīšana

- Ierīci nav nepieciešama apkope. Ja tomēr rodas darbības traucējumi, tikai pārbaudiet, vai barošanas bloks ir pareizi pieslēgts. Neatveriet rāvējslēdzēju. Aiz tā nav detaļu, kuru tīrīšanu vai apkopi var veikt lietotājs.

- Jūs drīkstat patstāvīgi veikt tikai tīrīšanu. Traucējumu vai bojājumu gadījumā nemēģiniet patstāvīgi remontēt ierīci, pretējā gadījumā garantija tiek atcelta. Konsultējieties ar jūsu specializēto tirgotāju un uzņemēju remontdarbus tiek pilnvarotam servisam, lai izvairītos no apdraudējumiem.

- Ierīci nedrīkst iegremdēt ūdenī vai citos šķidrumos. Ja šķidrumi tomēr iekļūst ierīcē, nekavējoties atvienojet kontaktdakšu.

- Tīrīšanu un lietotājam atļautos apkopes darbus nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Ierīce ir paredzēta pēdu patstāvīgai masāžai, lai veicinātu atslābšanu un labsajūtu. Tā nav paredzēta medicīniski terapeitiskam lietojumam. Tā nav piemēota klinīkām, masāžas praksēm, labjūtes saloniem utt. Masāžas ierīce nav medicīniska ierīce un nav paredzēta sāpuļ ārstēšanai. Šaubu vai nedrošības gadījumā pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu.

BRĪDINĀJUMS

Gādājiet, lai bērni nevar piekļūt izstrādājuma iepakošanai izmantojām plēvēm. Pastāv nosmakšanas risks!

Ierīce un vadības elementi

- Barošanas taustiņš (masāžas un sildīšanas funkciju ieslēgšana/izslēgšana)

Masāžas funkcija: indikators barošanas taustiņā deg baltā krāsā.

Sildīšanas funkcija: indikators barošanas taustiņā deg sarkanā krāsā.

- Gaisa spiediena masāžas intensitātes iestatījums

Piegādes komplekts

Vispirms pārbaudiet, vai ierīce ir pilnīga un tai nav nekādu bojājumu pazīmju. Ja rodas šaubas, nesāciet lietot ierīci un vērsieties pie tirgotāja vai servisa.

Piegādes komplektā ir iekļauts:

- 1 MEDISANA pēdu masāžas ierīce FMG 880

- 1 tīkla adapteris

- 1 lietošanas instrukcija

Izpakošanas laikā konstatējot transportēšanas bojājumus, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar savu tirgotāju.

Ierīces lietošana

- Novietojiet pēdu masāžas ierīci stabili uz grīdas pie ērta krēsla un iesraudiet elektības kontaktdakšu kontakligzda.

- Ieslēdziet ierīci ar barošanas taustiņu 1 un ērti iekārtojeties krēslā. Indikators barošanas slēdzīgi deg baltā krāsā. levītojiet kājas pārkālāj.

- 3. Ieslēdzot automātiski tiek aktivizēta Shiatsu masāža. Vēlreiz nospiežot barošanas taustiņu 1, tiek aktivizēta infrasarkanā gaismas un sildīšanas funkcija. Indikators barošanas taustiņā deg sarkanā krāsā.
- 4. Ar taustiņu 2 var aktivizēt gaisa spiediena masāžu. Ar katru nākamo taustiņu nospiešanas reizi pastiprinās masāžas intensitāte. Indikators virs taustiņa uzrāda pašreizējo intensitātes pakāpi.

- 5. Ierīci var izslēgt ar barošanas taustiņu 1 (atkarībā no atlasītā

Prietaisas ir valdymo elementai



Simbolių paaiškinimas

SVARBU

Nesilaikant pateiktų nurodymų galima sunkiai susižeisti arba padaryti didelę žalos prietaisui.

ISPĖJIMAS

Laikykite šiuos išspėjamujus nurodymus, kad išvengtumėte galimų naudotojo sužalojimus.

DĒMESIO

Laikykite šiuos nurodymus, kad išvengtumėte galimų prietaiso gedimų.

PASTABA

Šie nurodymai jums suteikia naudingos papildomos informacijos apie įrengimą ir naudojimą.

Masažuoklių naudokite tik uždarose patalpose!

Masažuoklio nenaudokite drėgnose patalpose (pvz., vonioje arba duše).

II apsaugos klasė

LOT Partijos numeris

Gamintojas

LT Saugos nurodymai

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją, ypač saugos nurodymus ir saugokite ją, jei prieikytu vėliau. Jei prietaisą perduodate tretiesiems asmenims, būtinai perduokite ir šią instrukciją.



• Prietaisą naudokite tik pagal naudojimo instrukcijoje aprašytą paskirtį. Naudojant ne pagal paskirtį, garantija negalioma.

• Prietaisą naudokite tik tinkamoje padėtyje, kaip nurodyta šioje instrukcijoje.
Prietaisas negali atlaikyti jūsų svorio!

• Prietaisas neskirtas naudoti komerciniais tikslais arba medicinos srityje.

apie maitinimą

• Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad jūsų elektros tinklo įtampa yra tokia, kaip nurodyta aprašo plokštéléje.

• Tinklo kištuką į kištukinį lizdą įkiskite tik tuomet, kai prietaisas išjungtas.

• Tinklo kištuko, laido ir prietaiso nelaikykite karštyje, šalia jkaitusių paviršių, drėgmės ir skysčių.

• Nelieskite tinklo kištuko ir laido stovédami vandenye, kištuką imkite tik sausomis rankomis.

• Negreibkite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Po to tinklo kištuką tuo pat ištraukite iš kištukinio lizdo.

• Prietaisą prijunkite taip, kad kištukas būtų lengvai pasiekiamas.

• Pasinaudojė prietaisu jį iš karto įjunkite naudodami mygtukus valdymo pulte ir iš elektros tinklo ištraukite tinklo kištuką.

• Norėdami prietaisą išjungti iš elektros tinklo, visuomet traukite kištuką, o ne elektros laidą.

• Neneškite, netraukite arba nesukite prietaiso pačių jį už laido arba tinklo kištuko.

• Jei laidas ar tinklo kištukas pažeisti, prietaiso daugiau nenaudokite. Dėl saugumo priežasčių šias dalis pakeisti gali tik įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos. Kad išvengtumėte kylančių pavoju, atiduokite taisyti klientų aptarnavimo centrui.

• Pasirūpinkite, kad už laidų nebūtų galima užklūti. Jūs negalima nei lankstyti, nei spausti, nei persukinėti.

ypatingiems asmenims

• Šis prietaisas gali naudoti vyresni, nei 8 metų vaikai ir sutrikusiu fiziniu, jusliniu ar protiniu gebėjimu asmenys arba mažai žinių ir patirties turintys asmenys, prižiūrimi arba įsmokyti saugiai naudoti prietaisą ir supranta, kokių pavoju gali kilti.

• Vaikams su prietaisu žaisti draudžiama.

• Nenaudokite šio prietaiso kaip atramos arba kaip medicinos priemonių pakaitalo. Lėtinės ligos ir simptomai gali dar pasunkėti.

• Neturėtumėte naudoti masažo prietaiso arba pirmiausia dėl to turėtumėte pasiarti su gydytoju, jei:

- esate nėščiai,
- jums įdėtas širdies stimulatorius, dirbtinis sąnarys arba elektroninis implantas,

- sergate viena ar keliomis iš šių ligų arba turite tokius nusiskundimų: kraujotakos sutrikimai, venų varikozė, atviros žaizdos, kraujosruvos, odos įtrūkimai, venų uždegimai.

• Prietaiso nenaudokite prie akių ir prie kitų jautrių kūno vietų.

• Pajutę skausmus arba jei masažas jums būtų nemalonus, netraukite naudojimą ir pasitarkite su savo gydytoju.

• Elkitės atsargiai naudodami šildymo funkciją. Prietaiso paviršius jkaitęs. Nenaudokite kūdikiams, bejégiamis ir karščiu nejautriems asmenims.

• Esant neaiškuas pobūdžio skausmams, jei esate gydytojo priežiūroje ir (arba) naudojatés medicininiais prietaisais, prieš naudodami masažo prietaisą pasitarite su savo gydytoju.

prieš pradédami naudoti prietaisa

• Prieš kiekvieną naudojimą atidžiai patikrinkite, ar nepažeistas tinklo kištukas, laidas ir masažuoklis. Sugedusio prietaiso naudoti negalima.

• Nenaudokite prietaiso, jei yra matomų prietaiso arba laido pažeidimų, jei jis tinkamai neveikia, jei prietaisas nukrito arba sudréko. Kad išvengtumėte kylančių pavoju, atiduokite taisyti klientų aptarnavimo centrui.

• Elektros prietaiso nelaikykite ir nesaugokite vietose, kuriose jis galėtų įkristi į vonią ar kriauklę.

• Prietaisą naudokite tik tinkamoje padėtyje, t. y. kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.

• Prietaiso nenaudokite, kai miegate arba gulite lovoje.

• Prietaiso nenaudokite prieš miegą. Masažas turi stimuliujančią poveikį.

• Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu vairuojate transporto priemonę arba valdote įrenginių.

• Ilgiausia vieno masažo seanso trukmė yra 15 minučių. Ilgesnė naudojimo trukmė sutrupina prietaiso tarnavimo trukmę ir raumenys vietoj to, kad atspalai duotų, gali įsitempti.

• Dėl per ilgos naudojimo trukmės prietaisais gali perkasti. Prieš pradédami naujoti vėl, leiskite prietaisui atvėsti.

• Nedékite ir nenaudokite prietaiso prie pat elektrinės krosnelės arba kitų karščio šaltinių.

• Nepalikite prietaiso be priežiūros, jei jis įjungtas į elektros tinklą.

• Prižiūrėkite, kad prietaisas nesilieštu su smailais arba aštriais daiktais.

• Neuždenkite prietaiso, kai jį naudojate. Prietaiso jokiu būdu nenaudokite po antklode arba pagalve. Kyla užsiliepsnojimo, elektros smūgio ir sužeidimo pavojus.

• Įsitikinkite, kad tarp besisukančių masažinių galvučių nėra pirstų ar kitų kūno dalių. Pavojus susižaloti!

• Nenaudokite laikmačių arba išorinių nuotolinio valdymo įtaisų, kad galėtumėte naudoti prietaisą.

• Nenaudokite prietaiso, kai iš flakonų purškiamas aerozolis arba tuo pačiu metu naudojamas deguonis.

techninėi priežiūrai ir valymui

• Techninė priežiūra prietaisais nereikalinga. Jei vis dėl to vėl atsirastų triktis, patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo blokas. Neatitraukite užtrauktuko. Po juo nėra dalių, kurias naudotojas turėtų valyti ar atlitti techninės priežiūros darbus.

• Patys galite prietaisą tik valyti. Jei prietaisas neveikia arba sugedo, neremontuokite jo patys, nes tokiu atveju garantija nebegali. Teiraukitės savo pardavėjo ir remonto darbus paveskite atlitti tik įgaliotoms klientų aptarnavimo tarnyboms, kad išvengtumėte galimų grėsmių.

• Prietaiso niekada nenardinkite į vandenį arba kitus skysčius. Jei vis dėl to jį prietaisą pateko skysčio, nedelsdami ištraukite kištuką.

• Vaikams, neprižiūrimiems suaugusiujių, prietaisą draudžiama valyti ir atlitti naujotojui prilausančius techninės priežiūros darbus.

Naudojimas pagal paskirtį

Prietaisas skirtas pačiam masažuoti pėdas ir atsipalaudioti bei geriau pasiūsti. Jis nėra skirtas naudoti medicininiais gydomaisiais tikslais. Jis neskirtas naudoti klinikose, masažo kabinetuose, sveikatingumo centruose ir t. t. Masažo prietaisas nėra medicininės paskirties prietaisas ir skirtas tik skausmui gydyti. Jei dvejotiate ar nesate tikri, prieš naudodami prietaisą, pasitarkite su savo gydytoju.

ISPĖJIMAS

Saugokite, kad pakuotės plėvelės nepaimtų vaikai! Kyla pavojus uždusti!

Prietaisas ir valdymo elementai

• **Įjungimo/išjungimo mygtukas (įjungia/išjungia masažo ir šildymo funkciją)**
Masažo funkcija: indikacinė lemputė JUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklyje šviečia balta.

Šildymo funkcija: indikacinė lemputė JUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklyje šviečia raudona.

• **Oro slėgio masažo intensyvumo nustatymas**

Pakuotės turinys

Pirmausia patikrinkite, ar netruksta prietaiso dalių ir prietaisais niekaip nepažeistas. Kilus abejonių, prietaiso nenaudokite ir kreipkitės į savo prekybininką arba techninės priežiūros skyrių.

Pakuotė sudaro:

- 1 MEDISANA pėdų masažuoklis FMG 880
- 1 tinklo adapteris
- 1 naudojimo instrukcija

Jei išpakavę pastebėjote transportavimo pažeidimų, nedelsdami susisiekite su savo pardavėju.

Kaip naudoti prietaisą?

1. Pėdų masažuoklių stabilių pastatykite ant grindų prieš patogą kėdę ir tinklo kištuką įjunkite į kištukinį lizdą.

2. Prietaisą įjunkite paspausdam JUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką ① ir patogiai atsisėskite ant kėdės. Indikacinė lemputė JUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklyje šviečia balta. Pėdas įjeksite į idėklą.

3. Kai prietaisą įjungiate, automatiškai įjungiamas „Šiatsu“ masažas. Jei dar kartą nuspausite JUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką ① pradės šviesčia raudona lemputė ir bus įjungta šildymo funkcija. Indikacinė lemputė JUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklyje šviečia raudonai.

4. ② mygtuką įjungsite oro slėgio masažą. Kiekvieną kartą dar kartą nuspausdus mygtuką didinamas masažo intensyvumas. Mygtuko rodmuo rodo esamą pakopą.

5. Prietaisą įjunkite nuspausdam JUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką ① (norėdami tai padaryti, priklausomai nuo pasirinktos funkcijos, mygtuką nuspauskite vieną arba du kartus). Arba palaukite, kol prietaisas įsisiungs automatiškai (praėjus 15 minučių nepertraukiomo naudojimo, prietaisas įsisiungs automatiškai).

Prieš atsiustum, pėdą ištraukite iš idėklė.

Prietaisais negali atlaikyti jūsų svorio!

Po to kištuką ištraukite iš kištukinio lizdo.

Valymas ir priežiūra

• Prieš pradédami valyti prietaisą, įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas ir iš elektros tinklo ištrauktas maitinimo blokas.

Leiskite prietaisui atvėsti. • Masažuoklių valykite tik šiek tiek sudrėkinta kempine. Jokiu būdu nenaudokite aštriu šepečiu, agresyviu valikliu, benzino, skiedikliu arba alkoholio. Masažuoklių patrinkite švaria, minkšta šluoste. Nedžiovinkite šildymo džiovintuvą.

• Jei masažo galvūčių apvalkalą norite valyti, ji galite nuimti. • Apvalkalą valykite laikydami etiketę priežiūros nurodymų.

• Valydamis nenukremėte nepanardinkite į vandenį ir stebékite, kad į prietaisą nepatektų vandens arba kito skysčio.

• Prietaisai vėl naudokite tik tuomet, kai jis visiškai sausas.

• Išvyniokite laida, jei jis susisukęs.

• Rūpestingai suvyniokite elektros laidą, kad būtų išvengta laido lūžiu.

• Geriausia prietaisą sudėkite į originalią pakuočią ir laikykite saugioje, švarioje, vėsojoje ir sausoje vietoje.

Utilizavimas
 Šio prietaiso negalima išmesti kartu su kitomis būtinėmis atliekomis. Kiekvienas naudotojas privalo visus elektrinius arba elektroninius prietaisus, nepriklausomai nuo

Устройство и элементы управления



Условные обозначения

**ВАЖНО!**

Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам или повреждению прибора.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Соблюдайте эти предупреждения во избежание возможного травмирования пользователя.

**ВНИМАНИЕ!**

Соблюдайте данные меры предосторожности, чтобы предотвратить возможное повреждение прибора.

**ПРИМЕЧАНИЕ**


Тексты с таким символом содержат дополнительную полезную информацию о правилах установки и эксплуатации прибора.



Используйте массажер только в закрытых помещениях!



Не используйте массажер во влажных помещениях (например, в ванной комнате или в душе).



Класс защиты II



LOT Номер партии



Производитель

RU Указания по технике безопасности

Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с руководством по применению, особенно с инструкциями по технике безопасности, и сохраните руководство для дальнейшего использования. При передаче прибора третьим лицам передайте им также обязательно и настоящее руководство.



• Используйте устройство только по назначению, следуя инструкциям в руководстве по применению. Использование прибора не по назначению влечет за собой аннулирование гарантии.

• Используйте прибор только в правильном положении, указанном в настоящем руководстве по применению. **Устройство не рассчитано на нагрузку массы вашего тела!**

• Устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в медицинских целях.

Электропитание

• Прежде чем подключать прибор к электрической сети, убедитесь в том, что напряжение сети соответствует значению, указанному на заводской табличке.

• Подсоединяйте блок питания к сети следует только при выключенном приборе.

• Оберегайте блок питания, сетевой шнур и устройство от нагрева, горячих поверхностей, влажности и жидкостей.

• Не прикасайтесь к блоку питания и сетевому шннуру, если вы находитесь в воде, беритесь за штепсельную вилку только сухими руками.

• Не прикасайтесь руками к упавшему в воду прибору. Немедленно выньте штепсельную вилку из розетки.

• Подключайте прибор таким образом, чтобы сохранялся свободный доступ к блоку питания.

• После каждого использования не забывайте сразу же выключать прибор с помощью кнопок на пульте управления и вынимать блок питания из розетки.

• При отключении устройства от электросети никогда не тяните за сетевой шнур, беритесь только за блок питания.

• Не переносите, не тяните и не поворачивайте устройство за сетевой шнур или блок питания.

• Запрещается эксплуатировать прибор с поврежденным сетевым шнуром или блоком питания. В целях безопасности замена этих деталей должна производиться только авторизованным сервисным центром. Во избежание травм и повреждений отправьте прибор в сервисный центр для ремонта.

• Соблюдайте осторожность, чтобы не споткнуться о кабели. Запрещается перекручивать, гнуть, пережимать кабели.

Меры предосторожности в отношении особых категорий пользователей

• Это устройство могут использовать дети старше 8 лет и взрослые люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лица, у которых отсутствуют необходимые знания и опыт, если их действия контролируются или если они были проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают возможные риски, связанные с его эксплуатацией.

• Не позволяйте детям играть с устройством.

• Данное устройство не предназначено для замены лечебных мероприятий и не должно использоваться как вспомогательное средство к лечению. Могут обостряться хронические болезни и симптомы.

• Вам следует отказаться от использования массажера или вначале проконсультироваться у врача, если:

– вы беременны;

– у вас установлен кардиостимулятор, искусственные суставы или электронные имплантаты;

– если вы страдаете одним (одной) или несколькими из нижеперечисленных заболеваний или патологий: нарушение кровообращения, варикозное расширение вен, открытые раны, ушибы, трещины на коже, воспаление вен.

• Не используйте устройство вблизи глаз или других чувствительных частей тела.

• Если во время эксплуатации прибора у вас возникли неприятные или болезненные ощущения, необходимо прекратить использование и обратиться к врачу.

• Будьте осторожны при использовании функции нагрева. При включеной функции поверхности устройства нагреваются. Устройство не должно использоваться детьми предшкольного возраста, лицами с термогиперестезией (пониженной чувствительностью к тепловым раздражителям) или нуждающимися в постороннем уходе.

• Перед началом эксплуатации массажера обязательно проконсультируйтесь у врача, если у вас появились необъяснимые боли, если вы проходите лечение и/или пользуетесь медицинскими изделиями.

Рекомендации перед использованием устройства

• Перед каждым применением тщательно проверяйте блок питания, сетевой шнур и массажер на наличие повреждений. Запрещается пользоваться неисправным прибором.

• Запрещается пользоваться устройством, если устройство или сетевой шнур повреждены, если прибор неправильно работает, упал на пол или намок. Во избежание травм и повреждений отправьте прибор в сервисный центр для ремонта.

• Не размещайте и не храните электроприбор в местах, с которых он может упасть в ванну или раковину.

• Используйте прибор только в правильном положении, указанном в настоящем руководстве по применению.

• Не используйте прибор во время сна или лежа в постели.

• Не используйте прибор перед сном. Массаж оказывает стимулирующее действие.

• Никогда не используйте устройство во время вождения автомобиля или управления механизмами.

• Максимальная длительность использования составляет 15 минут. Длительное использование устройства сокращает срок его службы и может привести к напряжению мышц вместо расслабления.

• Слишком длительное использование может привести к перегреву. Перед повторным использованием дайте устройству сперва полностью остыть.

• Никогда не устанавливайте и не используйте устройство непосредственно рядом с электрическим камином или другими источниками тепла.

• Не оставляйте включенный в электрическую сеть прибор без присмотра.

• Не допускайте контакта устройства с острыми, колющими или режущими предметами.

• Не накрывайте устройство, когда оно включено. Ни в коем случае не пользуйтесь устройством под одеялом или подушкой. Несоблюдение этих правил может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам.

• Не допускайте попадания пальцев или других частей тела в пространство между врачающимися массажными головками. Опасность травмирования!

• При работе с устройством не используйте выключатели с часовым механизмом или неоригинальные системы дистанционного управления.

• При работающем устройстве запрещается распылять аэрозольные баллоны или использовать кислород.

Уход и обслуживание

• Устройство не требует обслуживания. Тем не менее, если возникнет неисправность, просто проверьте, правильно ли подключен блок питания. Не открывайте молнию на чехле массажера. В этом нет необходимости, так как внутри чехла нет деталей, обслуживаемых пользователем.

• Вы можете самостоятельно осуществлять только чистку устройства. В случае неполадок или повреждений не ремонтируйте прибор самостоятельно во избежание аннулирования гарантийных обязательств. Если прибор неисправен, обратитесь за помощью к своему дилеру и, во избежание травм и повреждений, доверьте ремонт только авторизованным сервисным центрам.

• Ни в коем случае не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Если в прибор все же попала жидкость, немедленно выньте вилку из розетки.

• Детям запрещается заниматься чисткой и самостоятельным обслуживанием прибора без присмотра со стороны взрослых.

Использование по назначению

Массажер предназначен для самостоятельного массажа ног, для снятия напряжения и расслабления мышц и способствует улучшению общего самочувствия. Прибор не предназначен для применения в медицинской практике или терапевтического лечения. Прибор не предназначен для использования в клиниках, массажных кабинетах, оздоровительных центрах и т. д. Массажер не является медицинским изделием и не предназначен для обезболивающего лечения. При возникновении вопросов или сомнений перед использованием прибора обратитесь к своему врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следите за тем, чтобы упаковочная пленка не попала в руки детям! Опасность удушения!

Устройство и элементы управления

• Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ (включает/выключает функцию массажа и нагрева) Функция массажа: Индикатор на выключателе ВКЛ/ВЫКЛ загорается белым.

Функция нагрева: Индикатор на выключателе ВКЛ/ВЫКЛ загорается красным.

• Регулировка интенсивности пневмомассажа

Комплект поставки

Прежде всего проверьте комплектность прибора и убедитесь в отсутствии повреждений. В случае сомнений не пользуйтесь устройством и обратитесь к своему дилеру или в сервисный центр.

В комплект поставки входит:

- 1 массажер для ног **MEDISANA FMG 880**
- 1 блок питания
- 1 руководство по применению

Если после вскрытия упаковки вы обнаружили повреждения изделия, вызванные транспортировкой, немедленно сообщите об этом своему дилеру. Во избежание травм и повреждений отправьте прибор в сервисный центр для ремонта.

Рекомендации по применению

1. Устойчиво установите массажер для ног на пол перед удобным креслом и вставьте блок питания в розетку.

2. Включите прибор с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ ①, сядьте в кресло и расслабьтесь. Индикатор на выключателе ВКЛ/ВЫКЛ загорится белым. Вставьте ноги в чехол-вставку.

3. При включении автоматически активируется массаж шиацу. При повторном нажатии кнопки ВКЛ/ВЫКЛ ① включается индикация красного цвета и режим нагрева. Индикатор на выключателе ВКЛ/ВЫКЛ горит красным.

4. При нажатии кнопки ② включается функция пневмомассажа. Каждое повторное нажатие кнопки увеличивает уровень интенсивности массажа. При этом индикатор над кнопкой показывает текущий выбранный уровень.

5. Выключите устройство, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ ① (для этого нажмите кнопку один или два раза в зависимости от выбранной функции), или дождитесь, когда устройство отключится автоматически (после 15 минут непрерывной работы устройства отключается автоматически). Перед тем как встать, выньте ноги из чехла-вставки.

Устройство не рассчитано на нагрузку массы вашего тела!
Выньте блок питания из розетки.

Чистка и уход

• Прежде чем приступить к чистке прибора, убедитесь в том, что прибор выключен и адаптер питания отсоединен от розетки. Дайте устройству остыть.

• Очищайте массажер только слегка влажной губкой. Ни в коем случае не применяйте щетки, острые чистящие средства, бензин, растворитель или спирт. Протрите массажер насухо чистой мягкой тканью. Не сушите на радиаторе отопления или феном.

• Чехол блока массажных головок можно снимать для стирки. Очистите чехол в соответствии с указаниями по уходу, приведенными на этикетке.

• Ни в коем случае не погружайте прибор в воду для чистки и следите за тем, чтобы внутри прибора не попадала вода или другая жидкость.

• Используйте прибор только после его полного высыхания.

• Раскрутите сетевой шнур, если он перекручен.

• Сматывайте сетевой шнур осторожно, чтобы избежать повреждения кабеля.

• Лучше всего укладывать прибор в оригинальную упаковку и хранить в безопасном, чистом, прохладном и сухом месте.

Утилизация
 Запрещается утилизировать данный прибор вместе с бытовыми отходами. Каждый потребитель обязан сдавать все электрические и электронные приборы независимо от того, содержит ли они вредные вещества, в приемные пункты своего города либо торговые предприятия, чтобы обеспечить их экологическую утилизацию. По вопросам утилизации обратитесь в вашу коммунальную службу или к дилеру.

Технические характеристики

Название и модель: **Массажер для ног MEDISANA FMG 880**

220 - 240 В ~ 50 - 60 Гц

Потребляемая мощность: 30 Вт

Габаритные размеры Д x Ш x В: прибл. 34,5 x 32 x 15 см

Вес: прибл. 2,4 кг