

CZ Ruční masážní přístroj

HU Kézi masszírozó készülék

PL Urządzenie do masażu

TR El Masaj Cihazı

RU Ручной массажер



Art. 88268



Návod k použití
Használati utasítás
Instrukcja obsługi
Kullanım talimatı
Инструкция по применению

Přečtěte si prosím pečlivě!
Kérjük, gondosan olvassa el!
Przeczytaj uważnie!
Lütfen dikkatle okuyunuz!
Внимательно ознакомиться!



CZ Návod k použití

1 Bezpečnostní pokyny	1
2 Užitečné informace	5
3 Použití	6
4 Různé	7
5 Záruka	8

HU Használati utasítás

1 Biztonsági útmutatások	9
2 Tudnivalók	13
3 Használat	14
4 Egyéb	15
5 Garancia	16

PL Instrukcja obsługi

1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	17
2 Warto wiedzieć	21
3 Stosowanie	22
4 Informacje ogólne	23
5 Gwarancja	24

TR Kullanım talimatı

1 Güvenlik bilgileri	25
2 Bilinmesi gerekenler	29
3 Kullanım	30
4 Çeşitli bilgiler	31
5 Garanti	32

RU Инструкция по применению

1 Указания по безопасности	33
2 Полезные сведения	37
3 Применение	38
4 Разное	39
5 Гарантия	40

Otevřete prosím tuto stranu a nechte ji k rychlé orientaci otevřenou!

Hajtsa ki ezt az oldalt és hagyja kihajtva a gyors tájékozódás érdekében!

Otwórz tę stronę i dla szybszej orientacji zostaw zawsze otwartą!

Lütfen bu sayfayı açınız ve hızlı uyum için bu sayfayı açık bırakıniz!

Откройте эту страницу и оставьте открытой для более быстрой ориентации!



Přístroj a ovládací prvky

A készülék és a kezelőelemek

Urządzenie i elementy obsługi

Cihaz ve Kullanma Elemanları

Прибор и органы управления



CZ

- ① Uvolňovací tlačítko pro nastavení masážní hlavy (5 stupně)
- ② Spínač pro zapnutí/vypnutí červeného světla
- ③ Přepínač funkcí
- ④ Masážní hlavice s infračerveným světlem
- ⑤ Masážní nástavce

HU

- ① Kioldógomb a masszázsfej átállításához (5 fokozat)
- ② Vörös fény be/ki kapcsoló
- ③ Funkcióválasztó kapcsoló
- ④ Masszázsgombok piros fénnyel
- ⑤ Masszírozó rátétek

PL


- ① Przycisk umożliwiający przestawienie głowicy masujączej (5 poziomy)
- ② Włącznik światła czerwonego wł. / wył.
- ③ Przełącznik wyboru funkcji
- ④ Głowice masujące emitujące światło podczerwone
- ⑤ Nakładki masujące

TR

- ① Masaj başlıklarını ayarlamak için tetikleme tuşu (5 basamaklı)
- ② Kırmızı ışık Açı/Kapa şalteri
- ③ Fonksiyon seçim şalteri
- ④ Kırmızı ışıklı masaj kafası
- ⑤ Masaj başlıklarları

RU


- ① Кнопка для регулировки массажной головки (5 уровня)
- ② Переключатель для включения/выключения красного света
- ③ Переключатель функций
- ④ Массажные головки с красным светом
- ⑤ Массажные насадки



DŮLEŽITÉ POKYNY! PEČLIVĚ USCHOVEJTE!

Před prvním použitím přístroje si přečtěte návod k použití a především bezpečnostní pokyny. Návod k použití dobře uschovějte. Pokud budete přístroj předávat dalším osobám, předejte spolu s ním i návod k použití.

Vysvětlivky symbolů



Tento návod k obsluze je určen pro tento přístroj. Obsahuje důležité informace o uvedení do provozu a o obsluze. Přečtěte si celý návod k obsluze. Nedodržování tohoto návodu může dojít k vážným úrazům nebo k poškození přístroje.



VAROVÁNÍ

Dodržujte tyto výstražné pokyny, zabráníte tak možnému úrazu uživatele.




POZOR

Dodržujte tyto pokyny, zabráníte tak možnému poškození přístroje.



UPOZORNĚNÍ

Tato upozornění vám poskytnou další užitečné informace o instalaci nebo provozu.



Krytí II

LOT

Číslo šarže



Výrobce



napájení elektrickým proudem

- Dříve než připojíte přístroj ke svému zdroji elektrického proudu, dejte pozor na to, aby síťové napětí uvedené na výrobním štítku souhlasilo se síťovým napětím Vaší elektrické sítě.
- Udržujte síťový kabel a přístroj mimo tepelné zdroje, horké povrchy, vlhko a kapaliny. Nedotýkejte se síťové zásuvky nebo síťové zástrčky nikdy mokrýma, popřípadě vlhkýma rukama nebo pokud stojíte ve vodě.
- Nesahejte na přístroj, který spadl do vody. Vytáhněte ihned síťovou zástrčku.
- Připojujte jednotku tak, aby byla zástrčka volně přístupná.
- Vždy ihned po použití vypněte přístroj tlačítka na ovládacím prvku a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Pokud chcete přístroj vypnout z elektrické sítě, netahejte nikdy za síťový kabel, ale vždy za síťovou zástrčku!
- Nenoste, netahejte nebo neotáčejte přístroj za síťový kabel.
- Aby se předešlo nebezpečím, smí výměnu poškozeného síťového kabelu provádět pouze společnost **MEDISANA**, autorizovaný prodejce, nebo kvalifikovaná osoba s odpovídajícími znalostmi.
- Dbejte na to, aby nikdo o kabely nezakopl. Kabely se nesmí ohnout, přiskřípnout ani překroutit.

prozvláštní osoby

- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání přístroje bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Dávejte pozor na děti, aby si s výrobkem nehrály.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

- Přístroj je horký. Osoby, které jsou necitlivé na vnímání horka, musí být při používání přístroje opatrné.
- Masáže prováděné tímto přístrojem nahrazují lékařské diagnózy nebo terapie.
- Přístroj nepoužívejte, jste-li těhotná.
- Osoby s voperovaným kardiostimulátorem, umělými klouby nebo elektronickými implantáty by se měly před použitím přístroje v každém případě poradit s lékařem.
- Přístroj nesmíte používat, pokud trpíte jedním nebo několika z níže uvedených onemocnění nebo obtíží: poruchy prokrvení, křečové žíly, otevřené rány, pohmožděniny, povrchové trhliny kůže, záněty žil nebo trombóza.
- Přístroj nepoužívejte na částech těla znecitlivělých nebo necitlivých na horko, tlak nebo bolest. Přístroj se smí používat pouze po konzultaci s lékařem.
- Nepoužívejte jej při bolestech břicha nebo lýtce nejasného původu.
- Pokud cítíte bolesti nebo pokud je vám masáž nepříjemná, přerušte aplikaci a promluvte si s lékařem.

před použitím výrobku

- Před každým použitím pečlivě zkонтrolujte síťovou zástrčku, přívodní kabel a masážní přístroj, zda nejsou poškozené. Vadný přístroj se nesmí uvést do provozu.
- Nepoužívejte přístroj, pokud jsou na přístroji nebo kabelech viditelná poškození, pokud přístroj nefunguje bez závad, pokud křeslo nebo ovládací přístroj spadl nebo navlhl.
- Přístroj je určen pouze pro soukromé použití, ne pro komerční účely.
- Používejte přístroj pouze v souladu s jeho určením podle návodu k obsluze.
- Při použití k jinému účelu zaniká nárok na záruku.
- Masážní přístroj se při aplikaci funkce infračerveného světla nesmí držet příliš dlouho na jednom místě těla (max. 1 minutu), jinak by mohlo dojít k zarudnutí pokožky nebo ke vzniku popálenin.



- Chraňte přístroj před deštěm a vlhkem. Nesmí se používat venku.
- Nikdy neumisťujte, nepoužívejte a neuchovávejte přístroj nad nádobami naplněnými vodou, především ne na místech, kde by mohl spadnout nebo být shozen do vany nebo sprchové vaničky.
- Nepoužívejte přístroj ve vaně nebo při sprchování.
- Nepoužívejte přístroj pod dekami nebo polštáři. Během provozu jej v žádném případě nezakrývejte. Přehřátí může způsobit popáleniny, zranění zásahem elektrickým proudem nebo poranění.
- Během masáže masážním přístrojem na vlastním těle nesmíte usnout. Příliš dlouhá aplikace na jednom místě může způsobit obtíže a popáleniny.
- Nepoužívejte přístroj přímo na hlavě, na kostech nebo kloubech, na přední straně krku, v oblasti genitálů nebo ledvin.
- Použití přístroje omezte na dobu 20 minut a nechte jej před opakovaným použitím cca 30 minut vychladnout.
- Nepoužívejte přístroj před usnutím. Masáž má povzbuzující účinek a můžete mít problém usnout.

údržba a čištění

- Sami smíte provádět na přístroji pouze čištění. Nikdy neopravujte přístroj sami, vyloučíte tak ohrožení. Obraťte se na servis.
- Před čištěním přístroj vypněte, vždy vytáhněte síťovou zástrčku a nechte jej vychladnout. Přístroj neponořujte nikdy do vody nebo jiných kapalin.
- Dodržujte informace uvedené v kapitole „Čištění a údržba“.
- V případě poruch neopravujte přístroj sami, protože tím zaniká jakýkoli nárok na záruku. Zeptejte se svého prodejce a nechte opravu provést pouze u servisu.

Mnohokrát děkujeme

Mnohokrát děkujeme za vaši důvěru a srdečně blahopřejeme! Koupí ručního masážního přístroje **HM 886** jste získali kvalitní výrobekznačky **MEDISANA**. Abyste dosáhli požadovaných výsledků a mohli se skutečně dlouho těšit ze svého ručního masážního přístroje, doporučujeme Vám pozorně si přečíst následující pokyny pro jeho použití a údržbu.

2.1 Rozsah dodávky a obal

Zkontrolujte nejprve, zda je přístroj kompletní a není poškozený. Pokud máte pochybnosti, přístroj nepoužívejte a kontaktujte prodejce nebo jeho servis.

K rozsahu dodávky patří:

- 1 **MEDISANA** Ruční masážní přístroj **HM 886**
- 5 masážních nástavců pro masáž s akupresurou, rolovací masáž a bodovou masáž
- 1 návod k použití

Obaly jsou recyklovatelné nebo se mohou odevzdat pro cirkulaci surovin. Zlikvidujte prosím již nepotřebný obalový materiál v souladu s předpisy. Pokud při vybalení zjistíte škody vzniklé přepravou, kontaktujte ihned svého prodejce.



VAROVÁNÍ

Dbejte na to, aby se obalové fólie nedostaly do rukou dětí!
Hrozí nebezpečí udušení!

2.2 Co je to masáž?

Masáž je jednou z nejstarších léčebných metod vůbec a je důležitou součástí fyzioterapie. Mechanické ošetření povrchových tkáňových vrstev těla uvolňuje napjaté svaly, zlepšuje prokvení a podporuje regeneraci tkání. Díky tomu má masáž povzbuzující nebo relaxační účinky a může odstranit i neurózy a bolesti svalů. Dalším efektem je pozitivní působení na cévní soustavu, vnitřní orgány a látkovou výměnu. Rozlišujeme 5 klasických masážních metod: masáž třením, hnětením, poklepem, vibrační masáž a tření/tleskání a pleskání. Kromě toho existují důležité masážní techniky, například manuální lymfodrenáž, masáž reflexních zón, podvodní proudová masáž, masáž kartáči a masáž tlakem prstů (shiatsu, akupresura).

2.3 Jak funguje ruční masážní přístroj HM886?

Ruční masážní přístroj MEDISANA HM 886 funguje na bázi vibrační masáže, přičemž masážní hlavice vibruje vysokou frekvencí. Vibrace se přenášejí na části těla, kde se přístroj aplikuje. Volitelně je možné zapnout funkci zahřívání infračerveným světlem, která velmi příjemným způsobem zvyšuje účinek masáže. Masážní hlavice se přitom pouze mírně zahřívá, není ale horká. Tato jedinečná kombinace intenzivní masáže a tepelného záření činí z **HM 886** velmi účinný masážní přístroj.

3.1 Uvedení do provozu

Než zapojíte síťovou zástrčku, dbejte na to, aby byl přístroj vypnutý (přepínač funkcí ③ se nachází v poloze zcela dole). Přístroj můžete použít přímo, nebo na přání nasadit na masážní hlavice ④ pár masážních nástavců ⑤.

Zapojte síťovou zástrčku do vhodné zásuvky.

3.2 Zapnutí přístroje

Palcem opatrně posouvajte přepínač funkcí ③ nahoru, až zaskočí v poloze a cítíte vibrování masážních hlavic. Přepínač funkcí má 3 polohy:

1. Dolní poloha (OFF): VYP
2. Střední poloha (LO): masáž, nízká intenzita
3. Horní poloha (HI): masáž, vysoká intenzita

3.3 Masáž

- Můžete masírovat sami sebe nebo masáž můžete poskytnout partnerovi. Zapněte přístroj, jak je popsáno výše, a přesuňte jej na část těla, kterou chcete masírovat. Přitom netlačte, nýbrž jen zlehka přiložte přístroj na tělo. Masážní účinek vyvolává pouze přístroj. Při masáži se příliš dlouho nekoncentrujte na totéž místu (maximálně 3 minuty), masírovanou oblast během masáže častěji střídejte. Masážní hlavu můžete podle vlastních požadavků nastavit do 5 poloh. Za tímto účelem stiskněte uvolňovací tlačítko ①, nastavte horní část přístroje do požadované polohy a opět pustěte uvolňovací tlačítko.
- Směrem masáže můžete ovlivnit efekt, kterého chcete dosáhnout: masáž směrem k srdci uvolňuje, masáž směrem od srdce má povzbuzující účinky.
- Při provádění celotělových masáží dodržujte „Bezpečnostní pokyny“.
- Masáž by neměla trvat déle než 15–20 minut. Přístroj se po 20 minutách nepřetržitého používání automaticky vypne. Přístroj používejte pravidelně, aby se mohl projevit pozitivní účinek masáži.
- Pokud cítíte bolesti nebo pokud je vám masáž nepříjemná, přerušte aplikaci a promluvte si s lékařem.
- Po aplikaci masážní přístroj vypněte, vytáhněte síťovou zástrčku a nechte jej vychladnout.

3.4 Aktivace červeného světla

Červené světlo lze aktivovat přepnutím spínače pro červené světlo ② do polohy „ON“. Následně se rozsvítí zdroj červeného světla na masážní hlavě. Pro deaktivaci červeného světla přepněte spínač do polohy „OFF“.

3.5 Vypnutí přístroje

Přístroj se vypíná posunutím přepínače funkcí ③ do výchozí polohy („OFF“). Po ukončení aplikace vytáhněte síťovou zástrčku.

3.6 Ochrana před přehrátím Přístroj je vybaven ochranou proti přehrátí, která přístroj při příliš dlouhém používání automaticky vypne. Pokud se přístroj po nějaké době automaticky nevypne, vytáhněte síťovou zástrčku a počkejte s dalším používáním přístroje minimálně 5 minut.

4 Různé

4.1 Čištění a péče

- Dříve než začnete s čištěním přístroje, přesvědčte se, že je přístroj vypnutý a že je síťová zástrčka vytažena ze zásuvky. Nechte přístroj vychladnout.
- Přístroj čistěte měkkou, mírně navlhčenou utěrkou, příp. navlhčenou v jemném roztoku mýdla.
- Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo drsné kartáče.
- Přístroj použijte teprve tehdy, až je zcela vysušený.
- Rozmotejte kabel, pokud je překroucený.
- Uchovávejte přístroj pokud možno v originálním obalu a uložte ho na bezpečném, čistém, chladném a suchém místě.

4.2 Pokyny k likvidaci



Tento přístroj se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Každý spotřebitel je povinen odevzdat veškeré elektrické nebo elektronické přístroje bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky či nikoli, na sběrném místě ve svém bydlišti nebo v obchodě, aby mohly být tyto přístroje zlikvidovány v souladu s životním prostředím. Obraťte se v případě likvidace na svůj obecní nebo městský úřad nebo na svého prodejce.

4.3 Technické údaje

Název a model:	MEDISANA Ruční masážní přístroj
Napájení elektrickým proudem:	HM 886
Příkon:	220 - 240V~ 50/60Hz
Rozměry:	8 W
Hmotnost:	cca. 40 x 10 x 10 cm
Provozní podmínky:	cca. 0,7 kg
Podmínky skladování:	Nepoužívejte při vysokých teplotách a / nebo ve vlhkém prostředí (např. koupelna).
Číslo Výrobku:	na suchém, chladném místě.
Číslo EAN:	88268
	40 15588 88268 5



V důsledku stálého vylepšování výrobku si vyhrazujeme technické změny a změny tvaru.

Aktuální znění tohoto návodu k použití naleznete na stránce
www.medisana.com

Záruční podmínky a oprav Obraťte se prosím v případě záruk na svůj specializovaný obchod nebo přímo na servisní místo. Pokud byste museli přístroj zaslát, uveďte prosím závadu a přiložte kopii stvrzenky o kupi.

Platí přitom následující záruční podmínky:

1. Na výrobky **MEDISANA** se poskytuje záruka tři roky od data prodeje. Datum prodeje je nutno v případě záruky prokázat stvrzenkou o kupi nebo fakturou.
2. Závady v důsledku materiálových nebo výrobních vad se odstraňují během záruční lhůty zdarma.
3. Opravou v záruce nedochází k prodloužení záruční lhůty ani pro přístroj ani pro vyměněné komponenty.
4. Ze záruky jsou vyloučené:
 - a. veškeré závady, které vznikly neodborným používáním, např. nedodržováním návodu k použití.
 - b. závady, které plynou z oprav nebo zásahů kupujícím nebo neoprávněnou třetí osobou.
 - c. závady vzniklé při přepravě na cestě od výrobce ke spotřebiteli nebo při zaslání do servisu.
 - d. součásti příslušenství, které podléhají běžnému opotřebení.
5. Ručení za nepřímé nebo přímé následné škody, které jsou způsobené přístrojem, je vyloučeno i tehdy, pokud je škoda na přístroji uznána jako případ záruky.



MEDISANA AG

Jagenerbergstraße 19


41468 NEUSS

Německo

eMail: info@medisana.de

Internet: www.medisana.de


Adresy servisů najeznete v samostatném příbalovém letáku.



FONTOS UTASÍTÁSOK! FELTÉTLENÜL ŐRIZZE MEG!

A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különös tekintettel az alábbi biztonsági tudnivalókra, és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, feltétlenül mellékelje hozzá ezt a használati útmutatót.

Jelmagyarázat



A használati útmutató ehhez a készülékhez tartozik. Fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezésről és a kezelésről. Olvassa el teljesen a használati útmutatót. Ezeknek az utasításoknak a figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a készülék meghibásodásához vezethet.



FIGYELMEZTETÉS

A következő figyelmeztetéseket be kell tartani, hogy a felhasználót fenyegető sérüléseket el lehessen kerülni.




FIGYELEM

A következő figyelmeztetéseket be kell tartani, hogy a készülék károsodását el lehessen kerülni.



MEGJEGYZÉS

Ezek az útmutatások fontos információkkal szolgálnak az összeszerelésről és az üzemeltetésről.



Védelmi osztály II

LOT

LOT szám



Gyártó



az áramellátáshoz

- Mielőtt a készüléket csatlakoztatja a saját áramellátására, ügyeljen arra, hogy a típustáblán megadott hálózati feszültség megegyezzen az Ön villamos hálózatával!
- A hálózati kábelt és a készüléket tartsa távol hőtől, forró felületektől, nedvességtől és folyadékotktól! Soha ne fogja meg a hálózati csatlakozót vagy a hálózati kapcsolót nedves ill. vizes kézzel, vagy ha Ön vízben áll!
- Ha a készülék vízbe esett, ne nyúljon utána! Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót!
- A készüléket úgy csatlakoztassa, hogy a konnektor könnyen hozzáférhető maradjon.
- Használat után mindenkor azonnal kapcsolja ki a készüléket a kezelőfelületen található gombokkal, és húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
- A készüléket soha ne a hálózati kábelnél, hanem mindenkor a hálózati csatlakozónál fogva válassza le az áramhálózatról!
- A készüléket soha ne hordozza, húzza vagy forgassa a hálózati kábelnél fogva!
- A veszélyek elkerülése érdekében a megrongálódott hálózati kábelt kizárálag a MEDISANA által meghatalmazott szakkereskedő vagy megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy cserélheti ki.
- Ügyeljen arra, hogy a kábelbe ne lehessen belebotolni! A kábel ne törjön meg, ne csípődjön be, és ne csavarodjon meg!

meghatározott személyekre vonatkozóan

- Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek, valamint csökkent testi-, érzékelő- vagy mentális képességű, vagy tapasztalat- és ismerethiányos személyek csak akkor használhatják, ha felügyelnek rájuk, vagy pedig ha a készülék biztonságos használatára ki lettek oktatva és az annak használatából eredő veszélyeket megértik.
- Gyermeket csak felügyelet mellett használhatják a készüléket, így biztosítva, hogy ne játsszanak vele.
- Tisztítást és felhasználói karbantartást felügyelet nélküli gyermek nem végezhetnek.

- A készülék forró felületekkel rendelkezik. Olyan személyek, akik hőre nem érzékenyek, a készülék használatakor igen óvatosan járjanak el.
- A készülékkel történő kezelések nem helyettesítik az orvosi diagnózisokat vagy terápiákat.
- Ne használja a készüléket terhesség esetén.
- Szívtítmusszabályzóval, mesterséges ízületekkel vagy elektronikus implantátumokkal rendelkező személyek a készülék használata előtt minden esetben kérjenek tanácsot orvosuktól.
- Nem szabad használnia a készüléket akkor, ha Ön az alább felsorolt betegségekben vagy panaszoktól szenved: Keringési zavarok, visszérbetegség, nyílt sebek, horzsolások, bőr megrepedései, visszérgyulladás vagy trombózis.
- Ne használja a készüléket zsibbadt, hőre, nyomásra érzéketlen, vagy fájó testrészein. A készüléket kizárolag orvossal történt konzultációt követően szabad használni.
- Ne használja a készüléket akkor, ha bizonytalan eredetű fájdalmat érez a hasában vagy a vádlijában.
- Ha használat közben fájdalmat érez vagy a masszározást kellemetlennek érzi, akkor szakítsa meg a használatot, és kérje orvosa tanácsát.

a készülék üzembe helyezése előtt

- Gondosan ellenőrizze a hálózati csatlakozót, a kábelt és a masszározó készüléket, hogy található-e rajta sérülés. Meghibásodott készüléket nem szabad üzembe helyezni.
- Ne használja a készüléket, ha a készüléken vagy a kábelrészeken sérülések láthatók, ha a készülék nem működik kifogástalanul, ha az ülés vagy a vezérlőkészülék leesett vagy nedves lett!
- A készülék kizárolag privát használatra készült, üzletszerű alkalmazásra nem alkalmas.
- Akészüléket csak rendeltetésének megfelelően, a használati utasítás szerint használja!
- Ha más célra használja, elveszti a garanciaigényét.
- A masszározó készüléket a vörös fényfunkció használata közben nem szabad túl hosszú ideig (max. 1 perc) ugyanannál a testrésznél tartani, különben bőrpír vagy égési sérülés léphet fel.



- Esőtől és nedvességtől tartsa távol a készüléket. Nem szabad szabadban üzemeltetni.
- A készüléket ne állítsa, használja vagy tárolja olyan tartályok felett, amelyet vízzel telítettek, különösen olyan helyeken ne tárolja, ahol fürdőkádiba, zuhanyzóba eshet vagy belelöködhet.
- Ne használja a készüléket fürdőkádban vagy tusolás közben.
- Ne használja a készüléket takarók vagy párnák alatt. Semmi esetre se takarja le használat közben. A túlmelegedés égési sérülésekhez, áramütéshez vagy egyéb sérülésekhez vezethet.
- A masszározó készülék használata közben ne aludjon el. Ugyanazon a helyen történő túl hosszú idejű használat panaszokhoz és égési sérülésekhez vezethet.
- Ne használja a készüléket közvetlenül a fejen, csonton vagy ízületeket, a nyak előlső részén, a nemi szervek vagy a vesék területén.
- Korlátozza a készülék használatát 20 perces időtartamra, és az ismételt használat előtt várjon 30 percet, amíg lehűl a készülék.
- Ne használja a készüléket elalvás előtt. A masszázsnak stimuláló hatása van, és megnyújthatja az elalvási időt.



- Ön kizárálag tisztítási munkálatokat végezhet el a készüléken. A veszélytetés elkerülése érdekében soha ne javítsa a készüléket önhatalmúlag. Forduljon szervizhez.
- Mielőtt a készüléket megtisztítaná, kapcsolja ki, minden húzza ki a hálózati csatlakozót, és várjon, amíg lehűl. Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba.
- Vegye figyelembe a következő fejezetet: „Tisztás és ápolás“.
- Zavarok esetén soha ne javítsa saját maga a készüléket, mert ezzel minden garancia érvénytelenné válik. Forduljon a szakkereskedőhöz és a javításokat csak a szervizzel végeztesse el!

karbantartáshoz és tisztításhoz

- Ön kizárálag tisztítási munkálatokat végezhet el a készüléken. A veszélytetés elkerülése érdekében soha ne javítsa a készüléket önhatalmúlag. Forduljon szervizhez.
- Mielőtt a készüléket megtisztítaná, kapcsolja ki, minden húzza ki a hálózati csatlakozót, és várjon, amíg lehűl. Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba.
- Vegye figyelembe a következő fejezetet: „Tisztás és ápolás“.
- Zavarok esetén soha ne javítsa saját maga a készüléket, mert ezzel minden garancia érvénytelenné válik. Forduljon a szakkereskedőhöz és a javításokat csak a szervizzel végeztesse el!

Köszönets-nyilvánítás

Nagyon köszönjük a bizalmát, és szívből gratulálunk!

A **HM 886** kézi masszírozó készülékkel a **MEDISANA** cég minőségi termékét vásárolta meg. Annak érdekében, hogy elérje a kívánt sikert, és hosszú ideig öröme teljen a kézi masszírozó készülékben, ajánljuk Önnek, hogy gondosan olvassa el az alábbi, a használatra és ápolásra vonatkozó utasításokat.

2.1 A csomagolás tartalma és a csomagolás

Kérjük, először ellenőrizze, hogy a készülék hiánytalan-e és nincs rajta sérülés. Kétséges esetben ne használja a készüléket, hanem forduljon kereskedőjéhez vagy a szervizhez. A csomagoláshoz tartozik:

- 1 **MEDISANA** Kézi masszírozó készülék **HM 886**
- 5 masszírozó rátét akupresszúrához, görgős és pontmasszázhöz
- 1 használati utasítás

A csomagolások újrahasznosíthatók vagy visszajuttathatók a nyersanyagkörforgásba. Kérjük, hogy a már nem használt csomagolóanyagot szabály szerűen ártalmatlanítsa! Ha kicsomagolás közben szállítási sérülést észlel, haladéktalanul lépj kapcsolatba a kereskedőjével, akinél a terméket vette!



FIGYELMEZTETÉS

Ügyeljen arra, hogy a csomagolófólia ne kerüljön gyermekek kezébe! Fulladásveszély áll fenn!

2.2 Mi a masszázs?

A masszázs a valaha létezett legősibb kezelési módszerek egyike, és a fizikai terápia fontos része. A test külső szövetrétegeinek mechanikus kezelése által felazulnak a letapadt izmok, javul a vérkeringés, és javul a szövetek regenerációja. A masszázs ez által élénkítő vagy ellazító hatású, valamint megszüntetheti az ideg- és izomfájdalmakat. Továbbá előnyös az érrendszerre, a belső szervekre és az anyagcserére ható pozitív hatása is. 5 különböző klasszikus masszázs-módszert különböztetünk meg: Simogató masszázs, gyűrő-, ütőgető és vibrációs masszázs, illetve a dörzsölés/paskolás. Ezen túl léteznek olyan fontos masszázs-technikák, mint a kézi nyirokdrenázs, reflexzóna-masszázs, víz alatti vízsugármasszázs, kefemasszázs és az ujjnyomásos masszázs (shiatsu, akupresszúra).

2.3 Hogyan működik a kézi masszí- rozó készü- lék HM886?

A **MEDISANA** kézi masszírozó készülék **HM 886** működésének alapja a vibrációs masszázs, ahol a masszírozó fej magas frekvencián rezeg. Ez a rezgés átadódik az alkalmazott testrészekre. Választható módon bekapcsolható a vörös fényfunkció, amely különösen kellemes módon, pozitívan befolyásolja a masszírozó hatást. A masszírozó fejet közben csupán enyhén felmelegíti, de nem lesz forró. Az intenzív masszázs és hő sugárzás egyedülálló kombinációja teszi a **HM 886**-as készüléket különösen hatékony masszírozó készülékké.

3.1 Üzembe helyezés	Mielőtt csatlakoztatná a hálózati csatlakozót ügyeljen arra, hogy a készülék kikapcsolt állapotban legyen (a funkciókapcsoló 3 a legalsó pozícióban legyen). A készüléket közvetlenül használhatja, vagy igény szerint ráhelyezhet egy párat a masszározó rátétekhez 5 a masszározó fejekre 4 . Csatlakoztassa a hálózati dugaszt egy megfelelő aljzathoz.
3.2 A készülék bekapcsolása	A nagyujjával tolja a funkciókapcsolót 3 óvatosan felfelé addig, amíg bekattan a pozíójába és érzi, hogy rezegnek a masszározó fejek. A választó kapcsoló 3 pozícióval rendelkezik: 1. Alsó helyzet (OFF): KI 2. Középső helyzet (LO): Masszázs, enyhe 3. Felső helyzet (HI) Masszázs, erős
3.3 A masszázs	<ul style="list-style-type: none"> Végezheti a masszározást önmagán, vagy egy más személyen. Kapcsolja be a készüléket a fent leírtaknak megfelelően, és vezesse a masszározandó testzónára. Ne gyakoroljon rá közben nyomást, csak enyhén helyezze rá a testre. A masszázst csupán a készülék idézi elő. Masszározás közben nem koncentráljon túl hosszú ideig ugyanarra a testrészre (maximum 3 perc), hanem gyakorta változzasson a masszározandó területeket az alkalmazás közben. A masszázsfejet egyéni igény szerint lehet átállítani a 5 fokozat valamelyikébe. Ehhez nyomja meg a kioldógombot 1, a készülék felső részét tolja a kívánt helyzetbe, és engedje el a kioldógombot. A masszározás irányával dönthet arról, hogy milyen hatást kíván elérni: A szív felé történő masszázs ellazít, a szívűlő távolodó masszázs pedig serkentő hatású. Egész testre ható masszázs esetén ügyeljen a „Biztonsági tudnivalókra“. Az alkalmazás ne tartson tovább, mint 15 - 20 perc. A készülék 20 perces folyamatos használat után automatikusan lekapcsol. Használja a készüléket rendszeresen annak érdekében, hogy pozitív hatást érjen el. Ha használat közben fájdalmat érez vagy a masszározást kellemetlennek érzi, akkor szakítsa meg a használatot, és kérje orvosa tanácsát. Kezelés után kapcsolja ki a masszározó készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket lehűlni.
3.4 Vörös fény bekapcsolása	A vörös fénnnyel történő kezelés hozzákapcsolható a masszázhöz, a vörös fény 2 kapcsolóját „ON“ pozícióba állítva. Ekkor a vörös fény a masszázsfején világítani kezd. A vörös fény kikapcsolásához a kapcsolót tolja „OFF“ pozícióba.
3.5 A készülék kikapcsolása	A készüléket a funkcióválasztó kapcsoló 3 segítségével kapcsolja ki úgy, hogy azt a kiinduló pozícióba („OFF“) tolja. Ha az alkalmazás lezárult, akkor húzza ki a hálózati csatlakozót.

3.6 Túlhevülés- védelem

A készülék túlhevülésvédelemmel rendelkezik, amely a készüléket túl hosszú ideig történő használat esetén automatikusan kikapcsolja. Amennyiben a készülék bizonyos idő után automatikusan nem kapcsol ki, akkor húzza ki a hálózati csatlakozót és várjon legalább 5 percig, mielőtt a készüléket ismét használatba venné.

4 Egyéb

4.1 Tisztítás és ápolás

- Mielőtt a készüléket tisztítani kezdi, győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, és a villásdugót kihúzza a dugaszolójazatból! Hagya lehűlni a készüléket!
- A készüléket puha, kissé benedvesített ruhával, esetleg enyhe szappanos vízzel lehet tisztítani.
- A tisztításhoz soha ne használjon maró hatású tisztítószereket vagy erős keféket.
- Akészüléket csak akkor használja újra, ha már teljesen kiszáradt!
- Csatlakoztassa a kábelt, ha megcsavarodott!
- A legjobb, ha a készüléket visszateszi az eredeti csomagolásba és biztonságos, hűvös és száraz helyen tárolja!

4.2 Ártalmatlaní- tási útmutató



Ezt a készüléket nem szabad kidobni a háztartási szemetbe. minden egyes fogyasztó köteles minden elektromos vagy elektronikus készüléket leadni lakóhelyének gyűjtőhelyén vagy a kereskedőnél – függetlenül attól, hogy tartalmaz-e káros anyagot vagy nem -, hogy továbbítani lehessen környezetkímélő ártalmatlanításra! Ártalmatlanítás tekintetében forduljon az illetékes helyi hatósághoz vagy a kereskedőhöz!

4.3 Műszaki adatok

Név és modell: **MEDISANA** Kézi masszírozó készülék

HM 886

Áramellátás: 220 - 240V~ 50/60Hz

Teljesítményfelvétel: 8 W

Méretek:

kb. 40 x 10 x 10 cm

Súly:

kb. 0,7 kg

Üzemeltetési feltételek: ne használja magas hőmérsékleten és / vagy nedves környezetben (pl. fürdőszobában)

Tárolási feltételek:

száraz, hűvös helyen

Cikkszám:

88268

EAN-szám:

40 15588 88268 5



**A folyamatos termékfejlesztések során fenntartjuk a jogot a
műszaki és formai változtatásokra.**

A használati utasítás aktuális változata a www.medisana.com
internetoldalon található

Garancia- és javítási feltételek Garanciaigény esetén forduljon a szaküzlethez vagy közvetlenül a szervizhez! Ha be kell küldenie a készüléket, tüntesse fel a hibát, és mellékélje a vásárlási bizonylatát!

Az alábbi garanciális feltételek vannak érvényben:

1. A **MEDISANA** termékekre a vásárlás napjától számítva három év garanciát adunk. A vásárlás dátumát garanciaigény esetén pénztár-blokkal vagy számlával kell igazolni.
2. Az anyag vagy gyártási hiba miatt bekövetkezőhibákat a garancia-időalatt ingyen kijavítjuk.
3. A garancia keretében nyújtott szolgáltatás nem hosszabbítja meg a garanciaidőt, sem a készülék, sem a kicserélt alkatrész, stb. tekintetében.
4. Ki vannak zárva a garanciából:
 - a. azok a károk, amelyek szakszerűten kezelés, pl. a használati utasítás figyelmen kívül hagyása miatt következnek be.
 - b. azok a károk, amelyek a vásárló vagy illetéktelen harmadik személy által végzett felújításra vagy beavatkozásokra vezethetők vissza.
 - c. szállítási károk, amelyek a gyártó és a felhasználó közötti úton vagy a szervizbe beküldésnél keletkeznek.
 - d. a normál kopásnak kitett tartozékok.
5. A készülék által okozott közvetlen vagy közvetett következményes károkért akkor sem vállalunk felelősséget, ha a készülék károsodását garanciális eseménynek ismerjük el.



MEDISANA AG

Jagenbergstraße 19


41468 NEUSS

Németország

eMail: info@medisana.de

Internet: www.medisana.de

A szerviz címét a mellékelt külön lapon találja.



WAŻNE WSKAZÓWKI! KONIECZNIE ZACHOWAĆ!

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, w szczególności wskazówki bezpieczeństwa, i starannie przechowywać instrukcję obsługi do późniejszego wykorzystania. Przekazując urządzenie osobom trzecim, należy wręczyć też niniejszą instrukcję obsługi.

Objaśnienie symboli



Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią składową urządzenia. Zawiera ona ważne informacje dotyczące uruchamiania i obsługi urządzenia. Należy ją dokładnie przeczytać. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi może prowadzić do ciężkich urazów lub uszkodzenia urządzenia.



OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z niniejszymi ostrzeżeniami, aby uniknąć ewentualnych urazów ciała.




UWAGA

Należy zapoznać się z niniejszymi ostrzeżeniami, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia urządzenia.



WSKAZÓWKA

Wskazówki te zawierają przydatne informacje dotyczące instalacji i stosowania.



Klasa ochrony II

LOT

Numer LOT



Wytwarzca



zasilanie energią elektryczną

- Przed podłączeniem urządzenia do źródła prądu, zwróć uwagę na to, czy napięcie sieciowe podane na tabliczce znamionowej zgodne jest z Twoim napięciem sieciowym.
- Przewód sieciowy i urządzenie nie powinny znajdować się w pobliżu źródeł gorąca, gorących nawierzchni, wilgoci i cieczy. Nigdy nie chwytaj wtyczki sieciowej ani włącznika mokrymi lub wilgotnymi rękami, bądź stojąc w wodzie.
- Nie chwytaj urządzenia, które wpadło do wody. Natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
- Podłącz urządzenie w taki sposób, aby wtyczka była cały czas dostępna.
- Po zakończeniu użytkowania należy bezzwłocznie wyłączyć urządzenie za pomocą przycisków na panelu obsługi i wyjąć wtyczkę z gniazda.
- Wyciągając wtyczkę z gniazdka, nigdy nie ciągnij za przewód, lecz za wtyczkę!
- Nie noś i nie ciągnij urządzenia za przewód, ani nie skręcaj przewodu.
- Jeżeli kabel sieciowy jest uszkodzony, wymiany może dokonać jedynie **MEDISANA**, autoryzowany sprzedawca lub stosownie wykwalifikowana osoba - pozwoli to zapobiec ewentualnym zagrożeniom.
- Należy zwrócić uwagę na to, aby ułożenie kabli nie groziło potknięciem. Nie łam, nie zakleszczaj, ani nie wykręcaj kabla.

szczególne przypadki

- Urządzenie to może być stosowane przez dzieci powyżej 8 lat, oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych, lub przy braku doświadczenia i wiedzy tylko wówczas, jeśli odbywa się to pod kontrolą lub po pouczeniu o bezpieczeństwie użytkowania urządzenia, jeśli osoby te rozumieją zagrożenie wynikające z użytkowania urządzenia.
- Dorośli powinni dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.

- Powierzchnia urządzenia rozgrzewa się do wysokiej temperatury. Osoby niewrażliwe na ciepło winny zachować szczególną ostrożność podczas używania urządzenia.
- Zabiegi wykonywane przy pomocy niniejszego urządzenia nie zastąpią diagnozy lekarskiej ani stosownej terapii.
- Kobiety w ciąży nie powinny korzystać z urządzenia.
- Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca, endoprotezami stawów czy implantami elektronicznymi winny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem urządzenia.
- Urządzenia nie mogą stosować osoby, u których zdiagnozowano następujące choroby i dolegliwości:
Niedokrwienie, żyłaki, otwarte rany, stłuczenia, uszkodzenia skóry, zapalenie żył i zakrzepica.
- Urządzenia nie należy stosować na tych częściach ciała, które pozbawione są czucia lub są niewrażliwe na ciepło, nacisk lub ból. Urządzenie można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
- Urządzenia nie należy stosować w przypadku występowania bólu brzucha lub łydeki niewiadomego pochodzenia.
- Jeżeli odczuwasz ból lub masaż nie sprawia Ci przyjemności, przerwij zabieg i skonsultuj się z lekarzem.

przed użyciem urządzenia

- Przed każdym zastosowaniem należy starannie sprawdzić stan wtyczki, przewodu zasilającego i samego urządzenia do masażu. Uszkodzonego urządzenia nie wolno stosować.
- Nie używaj urządzenia, gdy widoczne są na nim lub na przewodzie uszkodzenia, gdy nie funkcjonuje ono bez zarzutu, gdy poduszka lub pilot sterujący upadły na ziemię, albo zamoczyły się.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego, a nie komercyjnego.
- Stosuj urządzenie wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi.
- W przypadku zastosowania do innych celów, roszczenia gwarancyjne wygasają.
- Podczas użytkowania urządzenia do masażu niedozwolone jest kierowanie strumienia światła podczerwonego na to samo miejsce na ciele przez czas przekraczający 1 minutę. W przeciwnym razie można spowodować zaczerwienienie lub oparzenia skóry.



- Urządzenie należy chronić przed wilgocią. Urządzenia nie wolno użytkować na wolnym powietrzu.
- Urządzenia nie należy przechowywać ani odstawać w miejsca znajdujące się nad pojemnikami wypełnionymi wodą, w szczególności w miejsca, z których mogłyby spaść do wannę lub brodzika.
- Urządzenia nie wolno stosować podczas kąpieli w wannie ani pod prysznicem.
- Urządzenia nie wolno stosować pod przykryciem np. kocem/kołdrą. Podczas korzystania z urządzenia niedozwolone jest zakrywanie urządzenia. Przegrzanie może spowodować oparzenia, porażenie prądem i inne obrażenia.
- Podczas stosowania urządzenia na sobie należy dopilnować, aby nie zasnąć. Zbyt długie stosowanie urządzenia na tym samym miejscu na ciele może spowodować powstanie oparzeń lub innych dolegliwości.
- Urządzenia nie należy stosować bezpośrednio na głowie, kościach i stawach, z przodu szyi, w okolicach genitaliów i nerek.
- Czas stosowania urządzenia należy ograniczyć do 20 minut. Przed kolejnym zastosowaniem należy odczekać ok. 30 minut celem schłodzenia urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia przed zaśnięciem. Masaż ma działanie pobudzające i może wydłużyć czas zasypiania.

konserwacja i czyszczenie

- Samodzielnie użytkownik może jedynie czyścić urządzenie. W celu minimalizacji ryzyka, nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia. W celu naprawy należy zgłosić się do serwisu.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenie należy wyłączyć, wyjąć wtyczkę z gniazda i odczekać aż się schłodzi. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych cieczach.
- Proszę zapoznać się z informacjami w części "Czyszczenie i pielęgnacja".
- W przypadku usterek, nie próbuj naprawiać samodzielnie, ponieważ przez to wygasają wszelkie roszczenia gwarancyjne. Zapytaj sprzedawcę urządzenia i oddaj urządzenie do naprawy w serwisie.



Dziękujemy

Dziękujemy za okazane nam zaufanie i gratulujemy!
Masażer ręczny **HM 886** Firmy **MEDISANA** to produkt wysokiej jakości. Zalecamy dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami użytkowania i pielęgnacji masażera, aby osiągnąć zamierzone efekty masażu i długą przyjemność stosowania.

**2.1
Zakres
dostawy
i opakowanie**

Sprawdź, czy urządzenie jest kompletne i nie jest uszkodzone. W razie wątpliwości nie uruchamiaj urządzenia, skontaktuj się ze sklepem lub punktem serwisowym.

W zakres dostawy wchodzą:

- 1 **MEDISANA** Urządzenie do masażu **HM 886**
- 5 nakładek masujących do akupresury, masażu roลującego i punktowego
- 1 instrukcja obsługi

Opakowanie może być użyte ponownie lub przekazane do punktu zbiorczego surowców wtórnego. Niepotrzebne części opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gdy podczas rozpakowywania zostaną zauważone uszkodzenia spowodowane transportem, należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

**OSTRZEŻENIE**

Zwracaj uwagę na to, aby folie z opakowania nie dostały się w ręce dzieci! Grozi uduszeniem!

**2.2
Na czym
polega
masaż?**

Masaż to jedna z najstarszych metod leczniczych i przy tym istotny element terapii fizycznej. Mechaniczne działanie na zewnętrzne warstwy tkankowe ciała pozwala na rozluźnienie napiętych mięśni, wzmagając ukrwienie i regenerację tkanek. Masaż działa zatem pobudzająco lub odprężająco na organizm, usuwa bóle nerwowe oraz mięśni. Masaż pozytywnie wpływa na cały system naczyniowy, organy wewnętrzne i przemianę materii.

Istnieje 5 klasycznych metod masażu: głaskanie, ugniatanie, stukanie, masaż vibracyjny i rozcieranie/oklepywanie. Ponadto ważne są również techniki masażu takie jak manualny drenaż limfatyczny, masaż stref refleksjnych, podwodny masaż pod ciśnieniem, masaż szczotką i masaż palcami (Shiatsu, akupresura).

**2.3
Jak działa
urządzenie do
masażu
HM886?**

Urządzenie do masażu MEDISANA HM 886 działa na zasadzie masażu vibracyjnego. Główica masująca wykonuje ruchy oscylacyjne o dużej częstotliwości. Wibracje przekazywane są do miejsc, na których stosowane jest urządzenie. Opcjonalnie można włączyć funkcję rozgrzewającą wykorzystującą światło podczerwone, która w przyjemny sposób intensyfikuje masaż. Główica masująca lekko się nagrzewa, jednak nie jest gorąca. To unikalne połączenie intensywnego masażu i promieniowania cieplnego sprawia, że **HM 886** jest bardzo skutecznym urządzeniem masującym.

3.1 Uruchamianie	Przed podłączeniem wtyczki do gniazda zasilającego należy zwrócić uwagę na to, aby urządzenie było wyłączone (przełącznik wyboru funkcji ③ znajdował się w pozycji najwyższej). Urządzenie można stosować z nakładkami masującymi ⑤, które zakłada się na głowice masujące ④ lub bez nakładek. Dopiero po założeniu nakładek należy podłączyć urządzenie do gniazda zasilającego.
3.2 Włączanie urządzenia	W celu włączenia urządzenia należy ostrożnie przesunąć kciukiem przełącznik wyboru funkcji ③ ku górze. Po ustawnieniu przesunięciu przełącznika głowice masujące zaczną vibrować. Przełącznik funkcji ma 3 pozycje: 1. Pozycja dolna (OFF): WYŁ. 2. Pozycja środkowa (LO): Masaż, intensywność średnia 3. Pozycja górna (HI): Masaż, intensywność wysoka
3.3 Masaż	<ul style="list-style-type: none"> Masaż można wykonywać na sobie lub na drugiej osobie. Urządzenie należy włączyć w sposób opisany powyżej i umieścić na wybranej strefie ciała. Nie należy wywierać przy tym nacisku, lecz delikatnie przyłożyć urządzenie do ciała. Masaż będzie samoistnym efektem ruchów urządzenia. Nie wykonuj masażu zbyt długo w obrębie jednej partii ciała (maksymalnie 3 minuty), często zmieniaj obszar masowania. Głowicę masującą można ustawić w 5 różnych pozycjach w zależności od potrzeb. W tym celu należy wcisnąć przycisk ①, przesunąć górną część urządzenia do żądanej pozycji i zwolnić przycisk. Wybierając kierunek masażu sam decydujesz, jaki efekt uzyskasz: masaż w kierunku serca zadziała odprężająco, masaż od serca pobudzi organizm. Podczas wykonywania masażu całego ciała należy przestrzegać "Wskazówek bezpieczeństwa". Jednorazowe użytkowanie nie powinno przekraczać 15 - 20 minut. Po 20 minutach nieprzerwanej pracy urządzenie wyłączy się samoistnie. W celu uzyskania pozytywnych efektów, należy stosować urządzenie regularnie. Jeżeli odczuwasz ból lub masaż nie sprawia Ci przyjemności, przerwij zabieg i skonsultuj się z lekarzem. Po zakończeniu masażu urządzenie należy wyłączyć, wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego i pozostawić je do schłodzenia.
3.4 Włączenie światła czerwonego	Można dodatkowo włączyć terapię światłem czerwonym, przesuwającą przełącznik światła czerwonego ② na pozycję „ON“. Na głowicy zapali się lampa emitująca światło czerwone. Aby wyłączyć światło czerwone, należy przesunąć przełącznik na pozycję „OFF“.
3.5 Wyłącznie urządzenia	Urządzenie należy wyłączyć, przesuwając przełącznik wyboru funkcji ③ do pozycji wyjściowej ("OFF" / Wyłączony). W przypadku przerwy w użytkowaniu należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego.

3.6 Zabezpieczenie przed przegrzaniem Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przed przegrzaniem. Zabezpieczenie wyłącza urządzenie w przypadku zbyt długiego czasu użytkowania. Jeśli urządzenie wyłączy się automatycznie, należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego i odczekać co najmniej 5 minut przed ponownym podłączeniem urządzenia do gniazda.

4 Informacje ogólne

4.1 Czyszczenie i pielęgnacja

- Przed zaczniesz czyszczyć urządzenie, upewnij się, czy jest ono wyłączone i czy wtyczka jest wyciągnięta z gniazdka elektrycznego. Odczekaj, aż urządzenie się wychłodzi.
- Urządzenie należy czyścić za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Można ewentualnie stosować łagodny żug mydlany.
- Nigdy nie należy używać agresywnych środków czyszczących ani twardych szczotek.
- Korzystaj z urządzenia ponownie dopiero wtedy, gdy jest zupełnie suche.
- Gdy przewód jest skręcony, wyprostuj go.
- Przechowuj urządzenie najlepiej w oryginalnym opakowaniu w bezpiecznym, czystym, chłodnym i suchym miejscu.

4.2 Wskazówki bdotyczające utylizacji



Urządzenie to nie może być utylizowane razem z odpadami gospodarczymi. Każdy użytkownik jest zobowiązany do oddania wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, obojętnie, czy zawierają one substancje szkodliwe, czy też nie, do odpowiedniego punktu zbiorczego w swoim mieście lub w placówkach handlowych, aby mogły one być utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. W razie zapytań w sprawie utylizacji należy zwrócić się do władz komunalnych lub do sprzedawcy.

4.3 Dane techniczne

Nazwa i model:	MEDISANA Urządzenie do masażu HM 886
Zasilanie:	220 - 240V~ 50/60Hz
Pobór mocy:	8 W
Wymiary:	ok. 40 x 10 x 10 cm
Ciężar:	ok. 0,7 kg
Warunki użycia:	urządzenia nie należy stosować w wysokich temperaturach i/lub w pomieszczeniach wilgotnych (np.w łazience)
Warunki przechowywania:	przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Nr artykułu:	88268
Nr EAN:	40 15588 88268 5



W ramach ciągłego ulepszania produktu zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i wyglądu.

Aktualną wersję instrukcji obsługi znajdziesz na stronie
www.medisana.com

Warunki gwarancji i naprawy W przypadku roszczenia gwarancyjnego zwróć się do specjalistycznego punktu sprzedaży lub bezpośrednio do serwisu. Jeśli urządzenie musi być wysłane, podaj rodzaj usterki i dołącz kopię dowodu kupna.

Obowiązują następujące warunki gwarancyjne:

1. Na produkty firmy **MEDISANA** udzielana jest trzyletnia gwarancja licząc od daty sprzedaży. W przypadku roszczenia gwarancyjnego data sprzedaży musi być udokumentowana paragonem lub rachunkiem.
2. Usterki powstałe w wyniku błędów materiałowych lub produkcyjnych usuwane są bezpłatnie w ramach gwarancji.
3. Poprzez wykonanie usługi gwarancyjnej, czas gwarancji nie wydłuża się ani dla urządzenia, ani dla wymienionych podzespołów.
4. Gwarancji nie podlegają:
 - a. wszelkie uszkodzenia powstałe przez nieodpowiednie użytkowanie, np. przez nieprzestrzeganie instrukcji obsługi.
 - b. Uszkodzenia spowodowane naprawami przez kupującego lub nieupoważnione osoby trzecie.
 - c. Uszkodzenia transportowe, powstałe w drodze od producenta do konsumenta lub przy wysyłce do punktu serwisowego.
 - d. Akcesoria podlegające normalnemu zużyciu.
5. Odpowiedzialność pośrednie i bezpośrednie uszkodzenia, spowodowane przez urządzenie wykluczona jest także wtedy, gdy uszkodzenie urządzenia uznane zostanie za przypadek gwarancyjny.




MEDISANA AG

Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS

Niemcy
eMail: info@medisana.de
Internet: www.medisana.de

Adres punktu serwisowego znajduje się w oddzielnym załączniku.



ÖNEMLUYARILAR! LÜTFEN SAKLAYINIZ!

Bu cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu, özellikle emniyet uyarılarını dikkatle okuyun ve bu kullanım kılavuzunu ilerde kullanmak üzere saklayın. Cihazı üçüncü şahıslara verdiğinizde, bu kullanım kılavuzunu da mutlaka birlikte verin.

Açıklama



Bu kullanım kılavuzu bu cihaza aittir. Devreye alma ve kullanım ile ilgili önemli bilgiler içerir. Bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyunuz. Bu kılavuza uyulmaması ağır yaralanmalara veya cihazınızda hasarlara sebep olabilir.



DİKKAT

Kullanıcının yaralanmasını önlemek için bu tehlike uyarılarına uyulmalıdır.




DİKKAT

Cihazda oluşabilecek hasarları önlemek için bu uyarılarla uyulmalıdır.



UYARI

Bu uyarılar size, kurulum veya çalışma ile ilgili faydalı ek bilgiler vermektedir.



Koruma sınıfı II

LOT

LOT numarası



Fabrikatör



güç kaynağı hakkında

- Cihazı akım beslemesine bağlamadan önce, tip plakası üzerinde yazılı olan şebeke geriliminin sizin elektrik şebekesindeki ile aynı olmasına dikkat ediniz.
- Ağ kablosunu ve cihazı ısıdan, sıcak yüzeylerden nemden ve sıvılardan uzak tutunuz. Şebeke fişine veya şebeke şalterine ıslak veya nemli ellerle ya da eğer suyun içinde duruyorsanız asla dokunmayın.
- Suya düşmüş olan bir parçaya uzanmayınız, hemen şebeke fişini çıkartınız.
- Üniteyi, elektrik fişine rahatça erişilebileceği bir konumda bağlayın.
- Kullanımdan sonra cihazı daima kumanda parçasındaki tuşlardan kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.
- Cihazın akım şebekesiyle bağlantısını kesmek için asla şebeke kablosundan çekmeyiniz, aksine daima şebeke fişini çekiniz!
- Cihazı şebeke kablosundan tutarak çekmeyiniz veya çevirmeyiniz.
- Elektrik kablosu hasarlıysa, tehlikeleri önlemek için, sadece **MEDISANA**, yetkili bir uzman satıcı veya uygun niteliğe sahip bir kişi tarafından değiştirilebilir.
- Kabloların, ayağa takılıp tökezlemeye yol açmamasına dikkat ediniz! Kablolar, bükülmemeli, sıkıştırılmamalı ve de çok fazla döndürülmemelidir.

özel kişiler için

- Eğer gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgilendirilmiş ve ortaya çıkacak tehlikeleri anlayacak kapasitede iseler bu cihaz 8 yaşındaki ve üzerindeki çocuklar, aynı zamanda eksik fiziksel, sensörik veya zihinsel kabiliyete veya tecrübeye ve bilgiye sahip kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocukların bu cihazla oynamadığından emin olmak için, gözetlenmesi gereklidir.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz yapılmamalıdır.

- Bu cihazın yüzeyi sıcaktır. İşıya karşı hassas olmayan kişiler cihazı kullanırken dikkatli olmalıdır.
- Bu cihazla yapılan tedaviler tıbbi teşhislerin veya terapilerin yerini almaz.
- Hamileyseñiz cihazı kullanmayın.
- Kalp pili taşıyan, yapay eklemelere veya elektronik implantlara sahip kişiler cihazı kullanmadan önce bir doktora başvurmalıdır.
- Cihazı şu hastalıklardan veya şikayetlerden birine ya da daha fazlasına sahipsenseñiz cihazı kullanmanız yasaktır: Kan dolaşımı bozukluğu, varis, açık yaralar, ciltte morarma, cilt çatlağı, vaskülit veya tromboz.
- Cihazı duyarsız veya ısiya, basınçta ya da ağrıya karşı hissiz olan vücut bölgelerinde kullanmayın. Cihaz sadece doktora başvurulduktan sonra kullanılabilir.
- Cihazı karın bölgesinde veya baldırılarda açıklanmayan ağrılar mevcutsa kullanmayın.
- Uygulamada ağrı hissettiğinizde veya rahatsız olduğunuzda uygulamaya devam etmeyin ve bu konuyu doktorunuza danışın.

cihazı çalıştırmadan önce

- Elektrik fişini, kabloyu veya masaj cihazını her kullanımından önce itinayla hasar bakımından kontrol edin. Hasarlı bir cihaz işletme alınmamalıdır.
- Eğer cihazda veya kablo parçalarında zedelenmeler görünüyorrsa, eğer kusursuz çalışmıyorsa, eğer oturak veya kumanda aleti yere düştüyse veya nemlendiye, cihazı kullanmayın.
- Cihazı sadece kişisel kullanım içindir, ticari amaçla kullanılmamalıdır.
- Cihazı sadece kullanım talimatındaki belirlemelerine uygun olarak kullanınız.
- Amacından uzak kullanımlarda garanti hakkı iptal olur.
- Masaj cihazı kırmızı ışık kullanımı sırasında çok uzun süreyle (maks. 1 dak.) aynı vücut bölümüne tutulmalıdır, aksi durumda cilt kızarıklıkları veya yanıkları meydana gelebilir.



- Cihazı yağmurdan ve nemden uzak tutun. Açık alanda kullanılması yasaktır.
- Cihazı kesinlikle su ile dolu olan yerlerin üzerine yerlesitmeyin, üzerinde kullanmayın veya saklamayın, özellikle de bir banyo küvetine ya da lavaboya düşebileceği veya itilebileceği yerlerde.
- Cihazı küvet içerisinde veya duş sırasında kullanmayın.
- Cihazı örtü veya yastık altında kullanmayın. İşletim sırasında üzerini kesinlikle örtmeyin. Aşırı ısınma yanıklara, elektrik çarpmasına veya yaralanmalara yol açabilir.
- Masaj cihazını kendiniz üzerinde kullanırken uyuya kalmayın. Aynı yere uzun süreli bir uygulama şikayetlere ve yanıklara yol açabilir.
- Cihazı doğrudan kafaya, kemiklere veya eklemelere, boynun ön kısmına, cinsel bölgelere ya da böbreklerin bulunduğu kısma uygulamayın.
- Cihazın kullanımını 20 dakika ile sınırlandırın ve tekrar kullanmadan önce yak. 30 dakika soğumaya bırakın.
- Cihazı uyku öncesinde kullanmayın. Masajın uyarıcı bir etkisi vardır ve uykuya dalışı geciktirebilir.



bakım ve temizlik için

- Cihazda sadece temizlik çalışmaları yapabilirsiniz. Tehlikeleri önlemek için cihazı kendiniz onarmayın. Bir servis noktasına başvurun.
- Cihazı temizlemeden önce kapatın, her zaman elektrik fişini çekin ve soğumaya bırakın. Cihazı asla duya veya başka sıvılara daldırmayın.
- “Temizleme ve Bakım” bölümünü dikkate alın.
- Arıza meydana geldiğinde cihazı kendiniz tamir etmeyiniz; çünkü bu durumda her türlü garanti hakkı geçersiz olur. Bu durumda satın aldığınız yere sorunuz ve tamiratları sadece servisine yaptırınız.

Teşekkürler

Güveniniz için teşekkürler ve tebrikler!

El Masaj Aleti **HM 886** ile bir MEDISANA kalite ürünü satın aldınız. İstediğiniz başarıyı elde etmeniz ve **MEDISANA** El Masajı Aleti **HM 886**'den uzun süre memnun kalmamanız için kullanım ve temizlik ile ilgili ilerideki uyarıları itinayla okumanızı tavsiye ederiz.

2.1 Teslimat kapsamı ve ambalaj

Lütfen önce cihazın eksik veya hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Emin değilseniz, cihazı çalıştırılmayan ve bir servis yerine gönderin. Teslimat kapsamına dahil olanlar:

- 1 **MEDISANA HM 886** El Masaj Cihazı
- Akupresur, silindir ve nokta masajı için 5 masaj başlığı
- 1 Kullanma talimatı

Ambalajlar yeniden kullanılabilir veya geri dönüşüm merkezine iletilebilir. Lütfen artık ihtiyacınız olmayan ambalaj malzemesini kurallara uygun olarak atığa ayıriz. Ambalajı çıkartırırken taşıma sonucu oluşmuş bir hasar tespit etmeniz halinde, lütfen hemen satıcınıza başvurunuz.



DİKKAT

Ambalaj folyolarının çocukların eline ulaşmamasına dikkat ediniz. Boğulma tehlikesi vardır!

2.2 Masaj nedir

Masaj mevcut olan en eski tedavi yöntemlerinden biridir ve fizik tedavisinin önemli bir parçasıdır. Vücudun dış doku katmanlarının mekanik tedavisiyle gergin kaslar gevşetilmekte, kan dolasımı artırılmakta ve doku yenilemesi desteklenmektedir. Bu sayede masaj uyarıcı veya rahatlatıcı etkiye sahiptir ve sinir ile kas ağrınızı giderebilmektedir. Diğer bir etki damar sistemine, iç organlara ve metabolizmaya olan olumlu tesiridir. 5 klasik masaj yöntemi ayrı edilmektedir: Sıvazla, yoğunma, hafif vurarak masaj yapma ve titreşimli masaj, aynı zamanda ovalama / kesme hareketiyle masaj. Bunun dışında manüel lenf drenajı, refleks bölgeleri masajı, basıncılı su masajı, fırça masajı ve parmak masajı (Shiatsu, akupres) gibi önemli masaj teknikleri mevcuttur.

2.3 **HM886** el masaj cihazı nasıl çalışıyor?

MEDISANA HM 886 el masaj cihazı, masaj kafasının yüksek bir frekansla titremesiyle titreşim masajı temeline dayanarak çalışır. Bu titreşim uygulamanın yapıldığı vücut bölümne aktarılır. İsteğe bağlı olarak, özellikle rahatlatıcı biçimde masaj etkisini pozitif katkı sağlayan kırmızı ışık ısı fonksiyonu devreye alınabilir. Masaj kafası bu sırada sadece hafifçe ısıtilir ancak aşırı ısınmaz. Bu yoğun masaj ve ısı yayımından oluşan benzersiz kombinasyon **HM 886** cihazını özel etkilere sahip bir masaj cihazına dönüştürür.

- 3.1 İşletme alma** Elektrik fişini takmadan önce cihazın kapalı olduğundan emin olun (fonksiyon seçim şalteri **③** en alt pozisyonda). Cihazı doğrudan kullanabilir veya isteğe bağlı olarak masaj kafalarına **④** masaj başlıklarından **⑤** bazlarını takabilirsınız. Ardından elektrik fişini uygun bir prize takınız.
- 3.2 Cihazın çalıştırılması** Fonksiyon seçim şalterini **③** baş parmağınızla yerine oturana ve siz masaj kafalarının titrediğini hissedene kadar dikkatlice yukarı doğru itin. Seçim şalterinin 3 pozisyonu vardır:
1. Alt pozisyon (OFF): KAPALI
 2. Orta pozisyon (LO): Masaj, düşük yoğunluk
 3. Üst pozisyon (HI): Masaj, yüksek yoğunluk
- 3.3 Masaj**
- Masajı kendinize veya bir arkadaşınıza uygulayabilirsiniz. Cihazı yukarıda açıklandığı gibi çalıştırın ve masaj yapılacak vücut bölgesine getirin. Bu sırada baskı yapmayın, sadece hafifçe vücutunuz üzerinde tutun. Masaj sadece cihazın kendisiyle ortaya çıkar. Masaj sırasında aynı vücut noktasında çok uzun kalmayı (maksimum 3 dakika), masaj bölgesinin uygulama sırasında sıkça değiştirmeyin. Masaj başlıklarını kişisel ihtiyaçlarınıza göre 5 konumda ayarlayabilirsiniz. Bunun için tetikleme tuşuna **①** basın, cihazın üst bölümünü istediğiniz pozisyonu çevirin ve tetikleme tuşunu tekrar bırakın.
 - Masaj yönüyle hangi etkiyi elde etmek istediğinize karar verebilirisiniz: Kalbe doğru yapılan bir masaj rahatlatır, kalpten diğer tarafa yapılan masaj uyarır.
 - Tüm vücuda masaj yaparken "Güvenlik uyarılarını" dikkate alın.
 - Bir uygulama 15 -20 dakikadan uzun süremelidir. 20 dakikalık kesintisiz bir çalışma sonrasında cihaz kendisini otomatik olarak kapatır. Olumlu bir etkinin kendisini göstermesi için cihazı düzenli kullanın.
 - Uygulamada ağrı hissettiğinizde veya rahatsız olduğunuzda uygulamaya devam etmeyein ve bu konuya doktorunuza danışın.
 - Uygulama sonrasında masaj cihazını kapatın, elektrik fişini çekin ve cihazı soğumaya bırakın.
- 3.4 Kırmızı ışığı ekleme** Kırmızı ışık tedavisini, kırmızı ışık şalterini **②** "ON" pozisyonuna getirerek ekleyebilirisiniz. Ardından masaj başlığındaki kırmızı ışık kaynağı yanar. Kırmızı ışığı tekrar kapatmak için şalteri "OFF" pozisyonuna getirin.
- 3.5 Cihazın kapatılması** Cihazı, fonksiyon seçim şalterini **②** çıkış pozisyonuna ("OFF" / KAPALI) iterek kapatın. Uygulama sonlandıktan sonra elektrik fişini çekin.

3.6 Aşırı ısınma koruması Cihaz uzun süreli kullanım sonrasında cihazı otomatik olarak kapatır bir aşırı ısınma korumasına sahiptir. Cihaz belirli bir süre sonra kendisini otomatik olarak kapatmazsa elektrik fişini çekin ve cihazı tekrar kullanmadan önce en az 5 dakika bekleyin.

4 Çeşitli bilgiler

4.1 Temizlik ve bakım

- Cihazda temizlik yapmaya başlamadan önce kapalı olduğundan ve şebeke fişinin prizden çekili olduğuna dikkat edin. Cihazın soğumasını bekleyin.
- Cihaz sadece yumuşak, mümkünse sadece yumuşak bir deterjanla hafif nemlendirilmiş bir bezle temizlenmelidir.
- Temizlikte asla aşındırıcı temizlik maddeleri ve sert fırça kullanmayın.
- Cihazı ancak tamamen kuruduktan sonra tekrar kullanınız.
- Eğer kablo kıırılmışsa, düzeltiniz.
- Cihazı kaldırdığınızda en iyisi orijinal paketine koyunuz ve güvenli, temiz, serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

4.2 Ayırıştırma ile ilgili bilgi



Bu cihaz evdeki çöplerle birlikte atılamaz. Her tüketici, her türlü elektrikli veya elektronik cihazı, çevreye zarar vermeyecek şekilde atığa ayrılabilmelerini sağlamak amacıyla, zararlı madde içерip içermeyeklerine bakılmaksızın, kentinde bulunan toplama merkezine veya yetkili satıcıya teslim etmekle yükümlüdür. Ayırıştırma için belediye dairine veya satın aldığınız yere başvurunuz.

4.3 Teknik veriler

Adı ve modeli:	MEDISANA HM 886 El Masaj Cihazı
Akım beslemesi:	220 - 240V~ 50/60Hz
Güç tüketimi:	8 W
Ölçüleri:	yaklaş. 40 x 10 x 10 cm
Ağırlığı:	yaklaş. 0,7 kg
Çalıştırma koşulları:	yüksek sıcaklıklarda ve/veya nemli ortamda (örn. banyo) kullanmayın
Depolama koşulları:	kuru, serin bir yerde
Ürün numarası:	88268
EAN numarası:	40 15588 88268 5



Sürekli ürün iyileştirme bağlamında teknik ve yapısal değişiklikleri saklı tutuyoruz.

Bu kullanım kılavuzunun güncel versiyonu için, bkz. www.medisana.com

Garanti ve tamirat Koşulları Garanti durumunda lütfen ihtisas mağazanıza ya da doğrudan servis yerine başvurunuz. Şayet cihazı göndermeniz gerekiyorsa, lütfen arızayı belirtiniz ve satın alma belgesinin fotokopisini ekleyiniz.

Burada aşağıdaki garanti koşulları geçerlidir:

- 1. MEDISANA** ürünleri için satış tarihinden geçerli olmak üzere üç yıllık garanti verilir. Garanti durumunda alış tarihinin fiş veya fatura ile isbat edilmesi gereklidir.
- 2.** Malzeme veya yapım hatası kaynaklı eksiklikler garanti süresi içinde giderilirler.
- 3.** Bir garanti hizmetinden yararlanılmasıyla ne cihaz için ne de değiştirilen parça için garanti süresinin uzatılması söz konusu olmamaktadır.
- 4.** Garantiye dahil olmayan durumlar:
 - a.** Uygunsuz kullanım, örneğin kullanım talimatına dikkat edilmemesi sebebiyle oluşmuş olan tüm zararlar.
 - b.** Alıcının veya yetkisiz üçüncü şahısların onarımına veya müdahalelesine dayandırılabilen zararlar.
 - c.** Üreticiden tüketiciye giden yolda veya müşteri hizmetine gönderilirken oluşmuş olan nakliyat zararları.
 - d.** Normal bir aşınmaya tabi olan ek parçalar.
- 5.** Cihazın sebep oluşturduğu doğrudan veya dolaylı müteakip zararlar için bir sorumluluk, cihazdaki zarar bir garanti durumu olarak kabul edilse bile söz konusu değildir.
- 6.** Tüketici şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilir.



MEDISANA AG

Jagenbergstraße 19


41468 NEUSS

Almanya

eMail: info@medisana.de

Internet: www.medisana.de

Servis adresi ayrıca birlikte verilen ek yaprakta bulunmaktadır.



ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ! ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯТЬ!

Прежде, чем начать пользоваться прибором, внимательно прочтите инструкцию по применению, в особенности указания по технике безопасности, и сохраняйте инструкцию по применению для дальнейшего использования. Если Вы передаете аппарат другим лицам, передавайте вместе с ним и эту инструкцию по применению.

Пояснение символов



Данная инструкция по применению относится к данному прибору. Она содержит важную информацию о вводе в работу и обращении с прибором. Полностью прочтите эту инструкцию. Несоблюдение инструкции может привести к тяжелым травмам или повреждению прибора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во избежание возможных травм пользователя необходимо строго соблюдать эти указания.




ВНИМАНИЕ!

Во избежание возможных повреждений прибора необходимо строго соблюдать эти указания.



УКАЗАНИЕ

Эти указания содержат полезную дополнительную информацию о монтаже или работе.



Класс электробезопасности II

LOT

Номер LOT



Производитель



электропитание

- Прежде, чем подключить прибор к электрической сети, убедитесь в том, что напряжение сети соответствует значению, указанному на заводской табличке.
- Оберегайте сетевой шнур и сам прибор от воздействия тепла и влаги, контактирования с горячими поверхностями и жидкостями. Не прикасайтесь к сетевому штекеру и выключателю мокрыми /влажными руками или стоя в воде.
- Не берите в руки прибор, упавший в воду. Немедленно выньте сетевой штекер из розетки.
- Подключайте устройство к розетке таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к вилке.
- Сразу после окончания использования всегда выключайте прибор с помощью кнопки на пульте управления и вытаскивайте сетевую вилку из розетки.
- Для отсоединения прибора от сети не дергайте за шнур, а держитесь за штекер!
- Не переносить, не тащить и не поворачивать прибор за сетевой шнур.
- Если сетевой кабель поврежден, во избежание опасностей его замену может производить только фирма MEDISANA, авторизованный дилер или лицо, обладающее соответствующей квалификацией.
- Следите за тем, чтобы кабели не становились причиной спотыкания. Запрещается перегибать, зажимать или перекручивать их.

особые меры предосторожности

- Это устройство может использоваться детьми с 8 лет и старше, а также людьми с пониженными физическими, сенсорными или психическими способностями или недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или их ознакомили с безопасным использованием устройства, и они осознают исходящие от устройства опасности.
- За детьми необходимо постоянно следить, чтобы не допустить их игры с прибором.
- Очисткой и самостоятельным обслуживанием не должны заниматься дети без присмотра.

- Прибор имеет горячие поверхности. Лица с пониженной чувствительностью к горячему должны быть осторожны при пользовании прибором.
- Использование этого прибора не заменит медицинской диагностики или терапии.
- Не используйте устройство во время беременности.
- Лица с кардиостимулятором, искусственным суставом или электронными имплантатами перед использованием устройства обязательно посоветоваться с врачом.
- Не следует использовать устройство, если Вы страдаете от одного или нескольких из следующих заболеваний или расстройств: нарушения местного кровообращения, варикозное расширение вен, открытые раны, ушибы, трещины кожи, воспаление вен или тромбоз.
- Не используйте прибор на онемевших или нечувствительных к нагреву, давлению или боли участках тела.
- Прибор следует использовать только после консультации с врачом.
- Не используйте устройство, если ощущаете невыясненные боли в животе или икроножных мышцах.
- Если Вы чувствуете боль или получаете неприятные ощущения во время массажа, прервите использование и обратитесь к врачу.

перед применением прибора

- Перед каждым использованием тщательно проверяйте сетевой штекер, кабель или массажер на наличие повреждений. Запрещается пользоваться неисправным прибором.
- Не используйте прибор, если заметны повреждения прибора или шнура, если он неправильно работает, если сиденье или блок управления упали или намокли.
- Прибор предназначен только для личного использования, а не для профессиональных целей.
- Используйте прибор только по назначению в соответствии с инструкцией по применению.
- При использовании не по назначению гарантийные обязательства аннулируются.
- По время использования функции красного света нельзя длительное время задерживать массажер на одном и том же участке тела (макс. 1 мин.), в противном случае может появиться покраснение или даже ожог.



- Предохраняйте прибор от дождя и сырости. Его нельзя использовать под открытым небом.
- Ни в коем случае не кладите, не используйте и не храните прибор возле емкостей, наполненных водой, и особенно в местах, где его можно столкнуть в ванну или душевой поддон.
- Не пользуйтесь прибором в ванне или под душем.
- Ни в коем случае не используйте прибор под одеялом или под подушкой. Ни в коем случае не накрывайте прибор во время использования. Перегрев может привести к ожогам, поражению электротоком или травмам.
- Не засните, когда самостоятельно делаете себе массаж. Слишком долгое удерживание прибора на одном и том же участке тела может вызвать дискомфорт или ожоги.
- Не применяйте прибор непосредственно на голове, на косточках или суставах, на передней стороне шеи, в области гениталий или в области почек.
- Ограничьте время использования прибора до 20 минут и перед повторным использованием дайте ему остить приблизительно в течение 30 минут.
- Не пользуйтесь прибором перед отходом ко сну. Массаж вызывает возбуждение и вам будет сложнее уснуть.

обслуживание и чистка

- Вы можете самостоятельно осуществлять только очистку прибора. Во избежание опасностей никогда самостоятельно не ремонтируйте прибор. Обратитесь в бюро сервисного обслуживания.
- Перед очисткой прибора выключите его, вытащите сетевую вилку из розетки и дайте ему остить. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Соблюдайте указания в главе «Очистка и уход».
- В случае неисправностей не ремонтируйте прибор самостоятельно, т. к. при этом теряет свою силу гарантия. Обращайтесь в торговую организацию и доверяйте проведение ремонта только сервисным центрам.

Благодарность

Благодарим Вас за доверие и поздравляем с покупкой! Приобретая массажер **HM 886**, Вы получаете качественный продукт от компании **MEDISANA**. Чтобы добиться желаемого результата и как можно дольше наслаждаться своим массажером, мы рекомендуем Вам внимательно прочитать указания по использованию и уходу.

2.1 Комплектация и упаковка

Проверьте комплектность прибора и отсутствие повреждений. В случае сомнений не вводите прибор в работу и отослите его в сервисный центр. В комплект входят:

- 1 **MEDISANA** Ручной массажер **HM 886**
- 5 массажных насадок для акупунктурного, роликового и точечного массажа
- 1 инструкция по применению

Упаковка может быть подвергнута вторичному использованию или переработке. Ненужные упаковочные материалы утилизировать надлежащим образом. Если при распаковке Вы обнаружили повреждение вследствие транспортировки, немедленно сообщите об этом продавцу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Следите за тем, чтобы упаковочная пленка не попала в руки детям! Опасность!

2.2 Что такое массаж?

Массаж – это один из древнейших методов лечения, который является важной составной частью физиотерапии. Посредством механического воздействия на внешние слои тканей тела расслабляются напряженные мышцы, что улучшает кровоснабжение и способствует регенерации тканей.

Таким образом, массаж может быть возбуждающим или расслабляющим, кроме того, может устранять невралгические также и мышечные боли. Еще один фактор – это положительное воздействие на кровеносные сосуды, в нутренние органы и на обмен веществ. Различают 5 классических методов массажа: массаж поглаживанием, разминанием, поколачиванием и вибрационный массаж, а также растирание/хлопки. Кроме того, существуют такие основные техники массажа, как ручной лимфодренаж, массаж рефлекторных зон, подводный душ-массаж, массаж щеткой и пальцевый массаж (шиацу, акупессуря).

2.3 Как функционирует ручной массажер HM886?

Ручной массажер MEDISANA HM 886 функционирует на основе вибромассажа, при котором массажная головка осуществляет высокочастотные вибрации. Эти вибрации передаются на обрабатываемые участки тела. При желании может дополнительно подключаться функция прогрева красным светом, что обеспечивает особо приятные ощущения во время процедуры массажа. При этом массажная головка слегка нагревается, но не становится горячей. Это уникальное сочетание интенсивного массажа и теплового излучения делает прибор **HM 886** одним из самых эффективных массажеров.

3.1 Ввод в действие

Перед тем как вставить сетевую вилку в розетку убедитесь в том, что выключатель прибора находится в выключенном положении (переключатель **3** в нижней позиции). Вы можете пользоваться непосредственно прибором или при желании надеть пару массажных насадок **5** на массажную головку **4**. После этого вставьте сетевую вилку в соответствующую розетку.

3.2 Включение прибора

Осторожно передвиньте большим пальцем руки переключатель **3** вверх до щелчка и вы почувствуете вибрацию массажной головки. У переключателя есть 3 положения:

- 1.** Нижнее положение (OFF): ВЫКЛ
- 2.** Среднее положение (LO): Массаж, низкая интенсивность
- 3.** Верхнее положение (HI): Массаж, высокая интенсивность

3.3 Массаж

- Вы можете делать массаж себе или партнеру. Включите прибор, как описано выше и поднесите его к массируемому участку тела. При этом не оказывайте давления, а лишь слегка положите на тело. Массаж осуществляется исключительно прибором. Не останавливайтесь подолгу на одном месте (максимум 3 минуты), а постоянно меняйте массируемые участки тела при применении устройства. Вы можете по собственному желанию выбрать одно из 5 положений массажной головки. Для этого нажмите кнопку **1**, передвиньте верхнюю часть устройства в желаемое положение и снова отпустите кнопку.
- Выбирая направление массажа, Вы можете решать, к какого эффекта хотите добиться: Массаж в направлении к сердцу оказывает расслабляющий эффект, а от сердца – возбуждающий.
- При проведении массажа всего тела соблюдайте «Указания по безопасности».
- Процедура массажа не должна длиться более 15-20 минут. После 20 минут непрерывного использования прибор отключится автоматически. Чтобы ощутить позитивный эффект, прибором следует пользоваться регулярно.
- Если Вы чувствуете боль или получаете неприятные ощущения во время массажа, прервите использование и обратитесь к врачу.
- После процедуры выключите массажер, вытащите сетевую вилку из розетки и дайте прибору остыть.

3.4 Подключение красного света

Подключить облучение красным светом можно, передвинув переключатель для красного света **2** в положение «ON». После этого на массажной головке загорится источник красного света. Чтобы выключить красный свет, передвиньте переключатель в положение «OFF».

3.5 Отключение прибора

Выключите прибор, передвинув переключатель **3** в исходное положение («OFF» / ВЫКЛ). Если использование окончено, вытащите сетевую вилку из розетки.

3.6 Защита от перегрева

Прибор имеет защиту от перегрева, которая автоматически отключает его при слишком длительном использовании. Если через некоторое время прибор автоматически выключится, вытащите сетевую вилку из розетки и подождите не менее 5 минут, прежде чем снова использовать устройство.

4 Разное

4.1 Чистка и уход

- Перед очисткой прибора убедитесь в том, что прибор выключен и вилка вытянута из розетки. Дайте прибору охладиться.
- Очищать прибор следует мягкой, слегка увлажненной салфеткой, при необходимости, смоченной в мягким мыльном растворе.
- Никогда не применяйте агрессивные чистящие средства или жесткие щетки.
- Используйте прибор только после его полного высыхания.
- Размотайте шнур, если он перекручен.
- Лучше всего укладывать прибор в оригинальную упаковку и хранить в безопасном, чистом, прохладном и сухом месте.

4.2 Указание по утилизации

Запрещается утилизировать данный прибор вместе с бытовыми отходами. Каждый потребитель обязан сдавать все электрические и электронные приборы независимо от того, содержат ли они вредные вещества, в городские приемные пункты или предприятия торговли, чтобы обеспечить их экологичную утилизацию. По вопросам утилизации обращайтесь в коммунальные службы или к дилеру.



4.3 Технические характери- стики

Название и модель:	MEDISANA Ручной массажер HM 886
Электропитание:	220 - 240В~ 50/60Гц
Потребляемая мощность:	8 Вт
Размеры:	прибл. 40 x 10 x 10 см
Вес:	прибл. 0,7 кг
Условия эксплуатации:	не использовать при высокой температуре и во влажной атмосфере (напр., в ванной комнате)
Условия хранения:	в сухом прохладном месте
Артикул:	88268
Номер EAN:	40 15588 88268 5



В ходе постоянного совершенствования прибора возможны технические и конструктивные изменения.

Последняя версия данной инструкции приведена на сайте
www.medisana.com

Условия гарантии и ремонта Гарантийный срок на изделия **MEDISANA** составляет три года. В гарантитном случае дата покупки подтверждается кассовым чеком или счетом.



MEDISANA AG

Jagenbergstraße 19

41468 NEUSS

Германия

eMail: info@medisana.de

Internet: www.medisana.de

Гарантийная карта

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Гарантийный срок _____

Печать продавца _____

Подпись покупателя _____

Уважаемый покупатель!

При покупке убедитесь, что фирма-продавец полностью, правильно и четко заполнила гарантийную карту и поставила печать. Сохраняйте ее вместе с чеком покупки в течение всего гарантийного срока.

В случае, если приобретенное Вами изделие марки **MEDISANA** будет нуждаться в ремонте, обратитесь, пожалуйста, в авторизованный сервисный центр **MEDISANA**. При отсутствии в Вашем регионе такого сервисного центра отправьте изделие вместе с описанием неисправности в ближайший сервисный центр. Гарантийный срок изделия указан в инструкции по эксплуатации и исчисляется с даты покупки . При обнаружении производственных дефектов покупателю гарантируется бесплатный ремонт или замена вышедших из строя. Однако фирма оставляет за собой право отказа от бесплатного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии. Все условия гарантии действуют в рамках закона "О защите прав потребителей".

Условия гарантии.

1. Настоящая гарантия действительна только при правильном и четком заполнении гарантийной карты с указанием модели изделия, даты продажи, четкими печатями фирмы-продавца.

Фирма оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте, если гарантийная карта не представлена или если информация в ней неполная, неразборчивая или содержит исправления.

2. Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных частей и не распространяется на детали отделки, элементы питания и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

3. Доставка изделий в сервисный центр и обратно осуществляется за счет покупателя.

4. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если обнаружены:

- наличие механических повреждений
- наличие следов постороннего вмешательства
- ущерб, причиненный потребителем в результате несоблюдения правил эксплуатации
- ущерб в результате попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей или насекомых
- следы ремонта в неавторизированном сервисном центре
- следы внесения изменений в конструкцию прибора

5. Гарантия распространяется только на приборы, приобретенные на территории Российской Федерации.

Адреса авторизованных сервисных центров MEDISANA
117186, г. Москва, ул. Нагорная, д.20, корп. 1
Тел.: (495) 729 -47 - 96



MEDISANA AG

Jägerbergstraße 19
41468 NEUSS
Deutschland

eMail: info@medisana.de
Internet: www.medisana.de