

# MEDISANA®

## *Aroma-Diffusor AD 635*











**EAC** **CE**

*Návod k obsluze* Strana 4  
*Kezelési útmutató* 10. oldal  
*Instrukcja obsługi* Strona 16

*Kullanım kılavuzu* Sayfa 22  
*Инструкция по эксплуатации* Стр. 28

*Art. 60085*





## Informace o tomto návodu

Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace pro řádný a bezpečný provoz výrobku.

Proto si před použitím výrobku přečtěte celý návod k obsluze. V opačném případě hrozí nebezpečí pro osoby, jakož i škody na výrobku.

Návod k obsluze si uschovejte. Pokud výrobek předáte třetímu osobám, předejte jej včetně návodu k obsluze.

## Používání v souladu s určením

Výrobek slouží výhradně k aromatizování vzduchu v uzavřených vnitřních prostorech. Výrobek není určen ke komerčnímu použití, ale výhradně k použití v domácnostech.

K používání v souladu s určením patří také dodržování všech pokynů uvedených v tomto návodu. Jakékoli použití nad rámec používání v souladu s určením nebo jiný způsob použití platí za nesprávné použití.

## Nesprávné použití

Nesprávné použití výrobku může vést k nebezpečným situacím.

- Výrobek plňte výhradně vodou. Nepoužívejte žádné jiné kapaliny.
- Výrobek nepoužívejte ve vlhkých místnostech, jako jsou koupelny nebo sauny.
- Výrobek nepoužívejte v prostorech s otevřeným ohněm (krb, plynový sporák, svíčky atd.).
- Do otvorů ve výrobku nestrkejte žádné předměty.
- Neumísťujte výrobek přímo před klimatizační zařízení ani jiné elektrické přístroje.
- Přístroj smí být provozován pouze s dodaným síťovým adaptérem (LQ240050U).

## **⚠ Děti**

Tento přístroj smí používat děti starší 8 let i osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a o nebezpečích, která může představovat.

- Dbejte na to, aby byl výrobek umístěn mimo dosah dětí.
- Dbejte na to, aby si děti s výrobkem v žádném případě nehrály.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nenechávejte obalový materiál ležet kolem bez povšimnutí, hrozí nebezpečí udušení.

## **⚠ Neodborná manipulace**

Neodborná manipulace s výrobkem může vést ke zraněním.

- Dávejte pozor na řádné zapojení výrobku. Dbejte při tom tohoto návodu k obsluze.
- Dávejte pozor na řádné používání výrobku. Nikdy jej nezakrývejte.
- Respektujte zákaz svévolných přestaveb anebo změn výrobku. V případě svévolné přestavby anebo změny zaniká nárok na poskytnutí záruky.
- Během provozu nikdy neotevírejte zásobník na vodu.
- Před plněním nebo vyprazdňováním výrobku vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Před instalací, čištěním a přerušením používání vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Před přerušením používání vyprázdněte zásobník na vodu.
- V případě pochybností o způsobu fungování, bezpečnosti nebo zapojení výrobku se obraťte na výrobce nebo odborníka.
- Pokud jsou kabel nebo síťová část poškozeny, nesmí se přístroj dále používat. Z bezpečnostních důvodů smí tyto díly vyměnit

pouze autorizovaný servis. Zašlete přístroj k opravě do servisu, abyste se vyhnuli ohrožení.

- Dbejte na to, aby nikdo o kabely nezakopl. Kabely se nesmí ohnout, přiskřípnout ani překroutit.

### **⚠ Instalace**

Pokud výrobek přijde do styku s kapalinami, vlhkým vzduchem nebo ohněm, může to mít za následek zranění.

- Výrobek neumísťujte do místností s vysokou vlhkostí vzduchu, jako jsou koupelny nebo sauny.
- Dbejte na to, aby se dovnitř přístroje nedostaly žádné kapaliny. Došlo by tím nejen ze zničení výrobku, ale hrozilo by také nebezpečí požáru.
- Chraňte výrobek před povětrnostními vlivy. Neumisťujte jej venku.
- Výrobek postavte na rovnou plochu. Na šikmém podkladu se do přístroje může dostat voda ze zásobníku na vodu.
- Dávejte pozor, aby nebyly zakryté nebo uzavřené otvory pro přívod vzduchu na spodní straně výrobku.

## Funkce

Aroma difuzér je moderní rozprašovač vůně, který pomocí ultrazvukové technologie vytváří jemnou mlhu a rozptyluje tak vůni do celé místnosti. Aroma difuzér disponuje následujícími funkcemi:

- **LED:** V aroma difuzéru jsou integrovány LED diody, které buď svítí zvolenou barvou nebo barvy automaticky střídají.

## Ovládací tlačítko

Aroma difuzér se ovládá pomocí ovládacího tlačítka ② na spodní straně přístroje (obr. F). Toto tlačítko slouží k zapnutí/vypnutí aroma difuzéru a k aktivaci LED osvětlení. Za tímto účelem zatlačte dlaní na horní část přístroje (obr. G). Jsou možná následující nastavení: zapnutí přístroje → automatická změna barev → jedna barva (zůstane zachována aktuální barva) → vypnutí LED → vypnutí přístroje. Přístroj lze zapnout pouze při dostatečném naplnění nádržky na vodu (max. objem 100 ml ①).

## Čištění a údržba

- Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku.
- Vyprázdněte přístroj po každém použití a hadříkem vysušte zásobník na vodu.
- Pokud chcete změnit vůni, vymyjte zásobník na vodu čistou vodou. Tím zabráníte smíchání různých vůní.
- Vnější plochu přístroje čistěte pouze měkkým, lehce navlhčeným hadříkem. Následně přístroj otřete měkkým, suchým hadříkem.
- V žádném případě nepoužívejte kartáče, abrazivní čisticí prostředky, benzín, ředidlo ani alkohol.

## Odvápnění

Přístroj odvápněte po pěti až šesti použitích nebo každých 14 dnů, podle toho, která z těchto skutečností nastane jako první. Postupujte při tom následovně:

1. Přístroj odpojte od napájení proudem.
2. Naplňte zásobník na vodu maximálně 100 ml vody a přidejte tři lžičky kyseliny citronové.
3. Kapalínu nechte alespoň patnáct minut působit.
4. Kapalínu vylijte.
5. Vytřete zásobník na vodu suchým hadříkem.

Pokud máte přesto dotazy, kontaktujte náš servis. Adresu servisu najdete v samostatné příloze.

## Likvidace

Elektrické a elektronické součásti je zakázáno likvidovat spolu s domovním odpadem. Pokud již výrobek nebudete používat, zlikvidujte jej včetně všech jeho součástí podle platných místních předpisů pro likvidaci a třídění odpadů.



**Technické údaje****Napájecí zdroj (LQ240050U)**

Vstupní napětí: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,35A

Výstupní napětí:

Napětí: DC 24 V

Proud: 0,5 A

**Přístroj**

Napětí: DC 24 V

Proud: 0,5 A

Výkon: 12 W

Objem zásobníku na vodu: 100 ml

Rozměry: cca ø 150 mm x 171 mm

Hmotnost: cca 600 g

Z důvodu neustálého vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na technické a konstrukční změny.

Aktuální verzi tohoto návodu k obsluze najdete na <http://www.medisana.com>.

### Záruční podmínky a podmínky oprav

Obraťte se prosím v případě záruky na svůj specializovaný obchod nebo přímo na servisní místo. Pokud byste museli přístroj zaslat, uveďte prosím závadu a přiložte kopii stvrzenky o koupi.

Platí přitom následující záruční podmínky:

1. Na výrobky MEDISANA se poskytuje záruka tři roky od data prodeje. Datum prodeje je nutno v případě záruky prokázat stvrzenkou o koupi nebo fakturou.
2. Závady v důsledku materiálových nebo výrobních vad se odstraňují během záruční lhůty zdarma.
3. Opravou v záruce nedochází k prodloužení záruční lhůty ani pro přístroj ani pro vyměněné komponenty.
4. Ze záruky jsou vyloučené:
  - a. veškeré závady, které vznikly neodborným používáním, např. nedodržováním návodu k použití.
  - b. závady, které plynou z oprav nebo zásahů kupujícím nebo neoprávněnou třetí osobou.
  - c. závady vzniklé při přepravě na cestě od výrobce ke spotřebiteli nebo při zaslání do servisu.
  - d. součásti příslušenství, které podléhají běžnému opotřebení.
5. Ručení za nepřímé nebo přímé následné škody, které jsou způsobené přístrojem, je vyloučeno i tehdy, pokud je škoda na přístroji uznána jako případ záruky.

## Információk az útmutatóhoz

A jelen kezelési útmutató fontos információkat tartalmaz a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetésére vonatkozóan.

Ezért figyelmesen végig kell olvasni, mielőtt használni kezdi a terméket. Ellenkező esetben veszélyek léphetnek fel a személyekre nézve, illetve károsodhat a termék.

Őrizze meg a kezelési útmutatót. Ha továbbadja a terméket harmadik félnek, adja át a kezelési útmutatót is.

## Rendeltetésszerű használat

A termék kizárólag zárt beltéri helyiségek levegőjének illatosítására szolgál. A termék nem alkalmas ipari célú használatra, kizárólag háztartási használatra szolgál.

A rendeltetésszerű használathoz hozzátartozik az útmutató valamennyi utasításának betartása is. A rendeltetésszerű használaton túlmenő vagy attól eltérő használat helytelen használatnak minősül.

## Helytelen használat

A termék helytelen használata veszélyes helyzetekhez vezethet.

- A terméket kizárólag vízzel szabad feltölteni. Ne használjon más folyadékokat.
- Ne használja a terméket nedves helyiségekben mint pl. fürdőkhöz vagy szaunákban.
- Ne használja a terméket olyan helyiségekben, ahol nyílt lánggal kell számolni (kandalló, gáztűzhely, gyertyák stb.).
- Ne dugjon be semmilyen tárgyat a termék nyílásaiba.
- Ne állítsa a terméket közvetlenül klímaberendezés vagy más elektromos készülékek elé.
- A készüléket csak az azzal együtt leszállított hálózati adapterrel (LQ240050U) szabad működtetni.

## **⚠ Gyermek**

Ezt a készüléket 8 éven felüli gyermekek valamint ennél idősebb korú csökkentett fizikai, érzéki vagy mentális képességű vagy hiányos tapasztalattal és tudással bíró személyek megfelelő felügyelet mellett vagy a készülék biztonságos használatára való kioktatás és az abból eredő veszélyek megértése után használhatják.

- Ügyeljen arra, hogy a terméket gyermekek számára nem elérhető helyen állítsa fel.
- Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a termékkel.
- Tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek.
- Ne hagyja őrizetlenül heverni a csomagolóanyagokat, ellenkező esetben fulladásveszély áll fenn.

## **⚠ Szakszerűtlen használat**

A termék szakszerűtlen használata sérülésekhez vezethet.

- Ügyeljen a termék szakszerű csatlakoztatására. Ehhez tartsa be a kezelési útmutatót.
- Ügyeljen a termék szakszerű használatára. A terméket tilos lefedni.
- Vegye figyelembe, hogy a terméket tilos önhatalmúlag átalakítani és/vagy módosítani. Önhatalmú átalakítás és/vagy módosítás esetén a garancia érvényét veszíti.
- A termék működése közben tilos kinyitni a víztartályt.
- A hálózati csatlakozódugót a termék feltöltése vagy kiürítése előtt mindig ki kell húzni az aljzatból.
- Telepítés, tisztítás és használaton kívül helyezés esetén húzza ki a hálózati csatlakozódugót az aljzatból.
- Használaton kívül helyezés előtt ürítse ki a víztartályt.
- Ha a termék működését, biztonságát vagy csatlakoztatását illetően bizonytalan, lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy szakemberrel.

- Ha a kábel, vagy a tápegység megsérült, a készüléket nem szabad tovább használni. Biztonsági okokból ezeket az alkatrészeket csak egy arra jogosult szerviz cserélheti ki. A veszélyek elkerülése érdekében küldje a készüléket javításra szervizbe.
- Ügyeljen arra, hogy a kábelbe ne lehessen belebotolni! A kábel ne törjön meg, ne csípődjön be, és ne csavarodjon meg!

### **⚠ Felállítás**

Sérüléshez vezethet, ha a termék folyadékokkal, párás levegővel vagy tűzzel érintkezik.

- Ne használja a terméket magas páratartalmú helységekben mint pl. fürdőkben vagy szaunákban.
- Ügyeljen arra, hogy ne jusson be folyadék a ház belsejébe. Ez nemcsak a terméket tenné tönkre, hanem tűzveszélyhez is vezetne.
- Óvja a terméket az időjárás hatásaitól. Tilos a szabadban felállítani.
- A terméket csak sík felületen szabad felállítani. A víztartályból ferde felületen víz folyhat be a ház belsejébe.
- Ügyeljen arra, hogy a termék talpán található légbeeresztő nyílások ne legyenek lefedve vagy elzárva.

## Funkciók

Az aroma-diffúzor egy modern illatszóró készülék, amely ultrahangos technológiával finom ködpermetet hoz létre, ezáltal kellemes illatot teremt az egész helyiségben. Az aroma-diffúzor a következő kiegészítő funkciókkal rendelkezik:

- **LED:** Az aroma-diffúzorba LED-ek vannak beépítve, amelyek a kiválasztott színben világítanak vagy automatikusan váltogatják a színüket.

## Nyomógomb:

Az illatosító a készülék talpán levő ❷ nyomógommbal irányítható (F ábra).

Ezzel a nyomógommbal kapcsolható be és ki az illatosító, ill. ezzel hozható működésbe a LED-lámpa. Ehhez nyomja meg a készülék tetejét (G ábra).

A következő beállítások lehetségesek: Készülék be → automatikus színváltás → egyszínű (az éppen világító szín marad meg) → LED ki → készülék ki. A bekapcsolás csak megfelelően feltöltött víztartály esetén lehetséges (űrtartalom 100 ml ❶).

## Tisztítás és ápolás

- Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Őrítse ki a készüléket minden egyes használat után, majd egy kendővel törölje szárazra a víztartályt.
- Mossa ki a víztartályt tiszta vízzel, ha új illatot szeretne használni. Ezáltal elkerülhető a különböző illatok keveredése.
- A készülék külső felületét csak enyhén megnedvesített puha kendővel szabad tisztítani. Ezután törölje szárazra száraz, puha kendővel.
- Semmi esetre se használjon keféket, erős tisztítószereket, benzint, hígítót vagy alkoholt.

## Vízkömentesítés

Öt-hat használat vagy 14 nap (amelyik hamarabb bekövetkezik) után a készüléket vízkömentesíteni kell. Ehhez a következőképpen járjon el:

1. Válassza le a készüléket az áramellátásról.
2. Töltse fel a víztartályt maximum 100 ml vízzel, majd adjon hozzá három kávéskanál citromsavat.
3. Hagyja a folyadékot legalább 15 percig állni, hogy kifejtsé a hatását.
4. Öntse ki a folyadékot.
5. Törölje ki a víztartályt egy száraz kendővel.

Ha mégis kérdése lenne, lépjen kapcsolatba a szervizünkkel. A szerviz címét a külön mellékelt lapon találja.

## Ártalmatlanítás

Az elektromos és elektronikus alkatrészeket tilos a háztartási hulladék közé dobni. A használati idő végén az érvényben lévő helyi ártalmatlanítási rendelkezéseknek megfelelően, egymástól különválogatva kell ártalmatlanítani a terméket és az alkatrészeit.



**Műszaki adatok****Tápegység (LQ240050U)**

Bemenet: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,35A

Kimenet:

Feszültség: DC 24 V

Áram: 0,5 A

**Készülék**

Feszültség: DC 24 V

Áram: 0,5 A

Teljesítmény: 12 W

A víztartály űrtartalma: 100 ml

Méretek: kb. ø 150 mm x 171 mm

Súly: kb. 600 g

A folyamatos továbbfejlesztések miatt fenntartjuk a műszaki és kialakítási változtatások jogát.

A jelen használati útmutató aktuális verziója a <http://www.medisana.com> internetes oldalon található.

### **Garancia- és javítási feltételek**

Garanciaigény esetén forduljon a szaküzlethez vagy közvetlenül a szervizhez! Ha be kell küldenie a készüléket, tüntesse fel a hibát, és mellékelje a vásárlási bizonylat másolatát! Az alábbi garanciális feltételek vannak érvényben:

1. A MEDISANA termékekre a vásárlás napjától számítva három év garanciát adunk. A vásárlás dátumát garanciaigény esetén pénztárblokkal vagy számlával kell igazolni.
2. Az anyag- vagy gyártási hiba miatt bekövetkező hibákat a garanciaidő alatt ingyen kijavítjuk.
3. A garancia keretében nyújtott szolgáltatás nem hosszabbítja meg a garanciaidőt, sem a készülék, sem a kicserélt alkatrész, stb. tekintetében.
4. Ki vannak zárva a garanciából:
  - a. azok a károk, amelyek szakszerűtlen kezelés, pl. a használati utasítás figyelmen kívül hagyása miatt következnek be.
  - b. azok a károk, amelyek a vásárló vagy illetéktelen harmadik személy által végzett felújításra vagy beavatkozásokra vezethetők vissza.
  - c. szállítási károk, amelyek a gyártó és a felhasználó közötti úton vagy a szervizbe beküldésnél keletkeznek.
  - d. a normál kopásnak kitett tartozékok.
5. A készülék által okozott közvetlen vagy közvetett következményes károkért akkor sem vállalunk felelősséget, ha a készülék károsodását garanciális eseménynek ismerjük el.

## Informacje na temat niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje pozwalające na prawidłową i bezpieczną eksploatację produktu.

Z uwagi na to przed stosowaniem produktu należy przeczytać całą instrukcję obsługi. W przeciwnym przypadku powstać mogą zagrożenia dla osób oraz szkody produktu.

Instrukcję obsługi należy przechowywać. Przekazując produkt osobom trzecim należy dołączyć do niego niniejszą instrukcję obsługi.

## Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt niniejszy przeznaczony jest wyłącznie do aromatyzowania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach wewnętrznych. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w działalności gospodarczej, jest on przewidziany wyłącznie do użytku domowego.

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem obejmuje również przestrzeganie wszystkich wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji. Każde stosowanie wykraczające poza użytkowanie zgodne z przeznaczeniem lub odbiegające od niego uznaje się za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.

## Błędne użytkowanie

Błędne użytkowanie produktu prowadzić może do powstania niebezpiecznych sytuacji.

- Produkt napełniać należy wyłącznie wodą. Nie należy stosować żadnych innych cieczy.
- Produktu nie należy stosować w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak łazienki czy też sauny.
- Produktu nie należy stosować w pomieszczeniach z otwartym ogniem (kominek, kuchenka gazowa, świece itd.).
- Do otworów produktu nie należy wprowadzać żadnych przedmiotów.

- Produkt nie należy ustawiać bezpośrednio przed instalacjami klimatyzacyjnymi ani innymi urządzeniami elektrycznymi.
- Do urządzenia można stosować tylko załączony zasilacz (LQ240050U).

### **⚠ Dzieci**

Niniejsze urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby ze zmniejszonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi lub przez osoby nie posiadające doświadczenia oraz/lub wiedzy o produkcie pod warunkiem, iż pozostają one pod nadzorem albo pouczone zostały o sposobie bezpiecznego użytkowania, a ponadto rozumieją pochodzące z niego niebezpieczeństwa.

- Zapewnić, aby produkt ustawiony był poza zasięgiem dzieci.
- Zapewnić, aby dzieci nigdy nie bawiły się produktem.
- Czyszczenia ani pozostającej w gestii użytkownika konserwacji nie wolno wykonywać przez pozostające bez nadzoru dzieci.
- Materiału opakowania nie pozostawiać bez nadzoru, występuje niebezpieczeństwo uduszenia.

### **⚠ Niefachowa obsługa**

Niefachowa obsługa produktu prowadzić może do powstania obrażeń.

- Zapewnić prawidłowe podłączenie produktu. Przestrzegać należy przy tym niniejszej instrukcji obsługi.
- Zapewnić prawidłowe użytkowanie produktu. Nie należy go w żadnym przypadku przykrywać.
- Uwzględnić fakt, że samowolna przeróbka oraz/lub zmiany produktu są niedozwolone. Samowolna przeróbka oraz/lub zmiana prowadzą do utraty roszczeń gwarancyjnych.
- W żadnym przypadku nie wolno otwierać pojemnika na wodę w trakcie pracy.

- Przed przystąpieniem do napełniania albo opróżniania produktu należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Przed przystąpieniem do instalowania, czyszczenia oraz na czas przerw w użytkowaniu wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Przed przerwą w użytkowaniu opróżnić pojemnik na wodę.
- W razie wątpliwości co do sposobu pracy produktu, jego bezpieczeństwa lub podłączenia zwrócić się należy do wytwórcy albo fachowca.
- Urządzenia nie wolno dalej używać, jeśli kabel lub inna część sieci elektrycznej są uszkodzone. Ze względów bezpieczeństwa części te mogą zostać wymienione jedynie przez autoryzowanego serwisanta. Aby uniknąć zagrożeń, wyślij urządzenie do naprawy w punkcie serwisowym.
- Należy zwrócić uwagę na to, aby ułożenie kabli nie groziło potknięciem. Nie łam, nie zakleszczaj, ani nie wykręcaj kabla.

### **⚠ Ustawienie**

Kontakt produktu z cieczami, wilgotnym powietrzem albo ogniem prowadzi może do powstania obrażeń.

- Produktu nie należy ustawiać w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza, takich jak łazienki czy też sauny.
- Zapewnić, aby do wnętrza obudowy nie dostały się ciecze. Prowadzi to nie tylko do zniszczenia produktu, ale również do wystąpienia niebezpieczeństwa pożaru.
- Produkt chronić przed wpływem czynników atmosferycznych. Nie należy go w żadnym przypadku ustawiać na wolnym powietrzu.
- Produkt ustawiać tylko na równych powierzchniach. Na pochyłym podłożu istnieje niebezpieczeństwo dostania się wody z pojemnika na wodę do wnętrza obudowy.
- Zapewnić, aby otwory napowietrzające w podstawie produktu nie były zakryte ani zamknięte.

## Działanie

Dyfuzor zapachów jest nowoczesnym rozpylaczem zapachów, który przy zastosowaniu technologii ultradźwiękowej generuje drobnokroplistą mgłę rozprzestrzeniając w ten sposób zapach w całym pomieszczeniu. Dyfuzor zapachów posiada następujące funkcje dodatkowe:

- **LED:** Dyfuzor zapachów posiada wbudowane diody LED, świecą się one albo wybranym kolorem albo automatycznie zmieniają kolory.

## Przycisk:

Dyfuzor aromatu sterowany jest za pomocą przycisku ❷ znajdującego się na spodzie urządzenia (rys. F). Ten przycisk włącza i wyłącza dyfuzor aromatu oraz uruchamia oświetlenie LED. W tym celu należy nacisnąć na kopułę urządzenia (rys. G).

Możliwe są następujące ustawienia: urządzenie włączone → automatyczna zmiana kolorów → jedna barwa światła (utrzymana zostanie barwa aktualna) → oświetlenie LED wyłączone → urządzenie wyłączone. Urządzenie można włączyć tylko wtedy, gdy w zbiorniku znajduje się wystarczająca ilość wody (maks. pojemność zbiornika 100 ml ❶).

## Czyszczenie i pielęgnowanie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Każdorazowo po użyciu opróżnić urządzenie oraz przy użyciu ścierki wysuszyć pojemnik na wodę.
- Przed zmianą zapachu czystą wodą wymyć pojemnik na wodę. Pozwala to na unikanie zmieszania się różnych zapachów.
- Powierzchnie zewnętrzne urządzenia czyścić wyłącznie miękką, lekko zwilżoną ściereczką. Następnie wytrzeć do sucha miękką, suchą ściereczką.
- W żadnym przypadku nie wolno stosować szczotek, ostrych środków czyszczących, benzyny, rozcieńczalnika ani alkoholu.

## Odwapnianie

Urządzenie należy odkamieniać po pięcio-, maksymalnie sześciokrotnym użyciu lub co 14 dni w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Należy przy tym postępować następująco:

1. Odłączyć urządzenie od zasilania energią elektryczną.
2. Pojemnik na wodę napełnić maksymalnie 100 ml wody dodając do niej trzy łyżeczki do herbaty kwasu cytrynowego.
3. Pozostawić roztwór w pojemniku na co najmniej piętnaście minut.
4. Wylać ciecz.
5. Wytrzeć pojemnik na wodę suchą ściereczką.

Jeżeli mimo to pojawiły by się pytania, prosimy o kontakt z naszym serwisem. Adres serwisu znajduje się na oddzielnym arkuszu w załączeniu.

## Usuwanie do odpadów

Podzespołów elektrycznych i elektronicznych nie wolno usuwać do odpadów komunalnych.

Po osiągnięciu końca okresu użytkowania produkt oraz jego podzespoły usunąć do odpadów zgodnie z obowiązującymi miejscowo przepisami gospodarki odpadami.



## Dane techniczne

### Zasilacz (LQ240050U)

Wejście: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,35A

Wyjście:

Napięcie: DC 24 V

Natężenie: 0,5 A

### Urządzenie

Napięcie: DC 24 V

Natężenie: 0,5 A

Moc: 12 W

Pojemność pojemnika na wodę: 100 ml

Wymiary: ok.  $\varnothing$  150 mm x 171 mm

Ciężar: ok. 600 g

W ramach stałego procesu udoskonalania produktu zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych oraz wyglądu.

Aktualna wersja niniejszej instrukcji obsługi znajduje się pod <http://www.medisana.com>.

## Warunki gwarancji i naprawy

W przypadku roszczenia gwarancyjnego proszę się zwrócić do specjalistycznego punktu sprzedaży lub bezpośrednio do serwisu. Jeśli urządzenie musi być wysłane, podaj rodzaj usterki i dołącz kopię dowodu kupna.

Obowiązują następujące warunki gwarancyjne:

1. Na produkty firmy MEDISANA udzielana jest trzyletnia gwarancja licząc od daty sprzedaży. W przypadku roszczenia gwarancyjnego data sprzedaży musi być udokumentowana paragonem lub rachunkiem.
2. Usterki powstałe w wyniku błędów materiałowych lub produkcyjnych usuwane są bezpłatnie w ramach gwarancji.
3. Poprzez wykonanie usługi gwarancyjnej, czas gwarancji nie wydłuża się ani dla urządzenia, ani dla wymienionych podzespołów.
4. Gwarancji nie podlegają:
  - a. wszelkie uszkodzenia powstałe przez nieodpowiednie użytkowanie, np. przez nieprzestrzeganie instrukcji obsługi.
  - b. Uszkodzenia spowodowane naprawami przez kupującego lub nieupoważnione osoby trzecie.
  - c. Uszkodzenia transportowe, powstałe w drodze od producenta do konsumenta lub przy wysyłce do punktu serwisowego.
  - d. Akcesoria podlegające normalnemu zużyciu.
5. Odpowiedzialność za pośrednie i bezpośrednie uszkodzenia spowodowane przez urządzenie wykluczona jest także wtedy, gdy uszkodzenie urządzenia uznane zostanie za przypadek gwarancyjny.

## **Kullanım kılavuzu hakkında bilgiler**

Bu kullanım kılavuzunda cihazın doğru ve güvenli şekilde kullanılması için önemli bilgiler yer almaktadır.

Bu yüzden cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu baştan sona kadar okuyunuz. Aksi takdirde insanlar için yaralanma ve cihazda hasar tehlikesi oluşabilir.

Kullanım kılavuzunu saklayınız. Cihazın üçüncü bir kişiye verilmesi durumunda kullanım kılavuzunu da birlikte teslim ediniz.

## **Amacına uygun kullanım**

Cihaz sadece kapalı iç mekanlarda havayı aromatize etmek üzere tasarlanmıştır. Cihaz ticari kullanım için değil, sadece ev içinde kullanmaya yönelik üretilmiştir.

Amacına uygun kullanım için bu kullanım kılavuzunda belirtilen tüm açıklamalara riayet edilmesi de gerekmektedir. Amacına uygun kullanım dışında kalan her türlü uygulama hatalı kullanım olarak kabul edilir.

## **⚠ Hatalı kullanım**

Cihazın hatalı kullanılması tehlikeli durumların oluşmasına sebep olabilir.

- Cihazı sadece su ile doldurunuz. Suyun haricinde başka sıvı kullanmayınız.
- Cihazı banyo veya hamam gibi nemli ortamlarda kullanmayınız.
- Cihazı açık ateş bulunan (Şömine, gaz sobası, mum vs.) mekanlarda kullanmayınız.
- Cihazın deliklerine her hangi bir cisim sokmayınız.
- Cihazı direkt olarak klimanın veya diğer elektrikli aletlerin önüne koymayınız.
- Cihaz sadece birlikte teslim edilen elektrik adaptörü (LQ240050U) ile çalıştırılabilir.

## ⚠ Çocuklar

Bu cihaz eğer cihazın güvenli kullanımı hususunda bilgilendirildiler ve kullanım sırasındaki ortaya çıkabilecek riskleri anladılar ise, 8 yaşından itibaren çocuklar tarafından ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya tecrübe ve bilgileri yetersiz olan kişiler tarafından kullanılabilir.

- Cihazın çocukların erişemeyeceğı yerlerde muhafaza edilmesine dikkat ediniz.
- Çocukların cihazı oyuncak olarak kullanmalarına hiç bir zaman izin vermeyiniz.
- Temizlik ve bakım işlerinin gözetim olmaksızın çocuklar tarafından yapılmasına izin verilmemelidir.
- Havasız kalarak boğulma tehlikesi bulunduğundan ambalaj malzemelerini ortalıkta bırakmayınız.

## ⚠ Kural dışı kullanım

Cihazın kural dışı kullanımı yaralanmalara neden olabilir.

- Cihazın kurallara uygun şekilde bağlanmasına dikkat ediniz. Bunun için kullanım kılavuzunu dikkate alınız.
- Cihazın kurallara uygun şekilde kullanılmasına dikkat ediniz. Hiç bir zaman üstünü örtmeyiniz.
- Cihazda başınıza buyruk değışiklik yapma izninizin olmadığını dikkate alınız. Cihazda başınıza buyruk değışiklik yapmanız halinde garanti hakkı ortadan kalkar.
- Cihazın çalıştığı anda su tankını kesinlikle açmayınız.
- Doldurma ve boşaltma işlemlerinden önce mutlaka cihazın fişini prizden çekiniz.
- Kuruluştan, temizlik işlerinden önce ve cihazı kullanmadığınız zaman mutlaka cihazın fişini prizden çekiniz.
- Cihazı kullanmadığınız zaman su tankını boşaltınız.

- Cihazın çalışmasında, güvenliğinde veya elektrik bağlantısında şüpheli bir durum fark etmeniz durumunda üretici veya uzman personel ile irtibata geçiniz.
- Kablo veya şebeke adaptörü hasar gördüğünde cihaz yeniden kullanılmamalıdır. Emniyet nedenlerinden ötürü bu parçalar yalnızca yetkili bir servis tarafından değiştirilebilir. Tehlikeli durumları önlemek için cihazı servis yerine tamire gönderiniz.
- Kabloların, ayağa takılıp tökezlemeye yol açmamasına dikkat ediniz! Kablolar, bükülmemeli, sıkıştırılmamalı ve de çok fazla döndürülmemelidir.

### ⚠ Koruma

Cihazın sıvılarla, nemli hava veya ateş ile teması durumunda yaralanmalar meydana gelebilir.

- Cihazı banyo veya hamam gibi nem oranı yüksek ortamlarda bırakmayınız.
- Cihazın içine sıvı kaçırmamaya dikkat ediniz. Böyle bir durumda sadece cihaz bozulmakla kalmaz, aynı zamanda yangın riski de bulunmaktadır.
- Cihazı kötü hava şartlarından koruyunuz. Kesinlikle dışarda bırakmayınız.
- Cihazı daima düz zeminlere koyunuz. Düz olmayan zeminlerde bırakılması durumunda su tankından cihazın içine su kaçabilir.
- Cihazın altındaki hava giriş deliklerinin kapatılmamasına veya tıkanmamasına özen gösteriniz.

## Fonksiyonlar

Aroma difüzörü, ultrason teknolojisi ile ince bir sis oluşturarak kokuyu bütün mekana dağıtan modern bir koku dağıtım cihazıdır. Aroma difüzörü aşağıdaki ek fonksiyonlara sahiptir:

- **LED:** Aroma difüzörünün içinde, seçilen renge göre yanan veya otomatik olarak renk değiştiren LED ışıkları bulunmaktadır.

## Buton

Aroma difüzörü cihazın tabanındaki (Şek F) bir buton ❷ ile kontrol edilir.

Bu butonla aroma difüzörü açılıp kapatılabilir ve LED aydınlatma devreye alınabilir. Bunun için elinizle cihazın üstüne basın (Şek. G). Şu ayarlar yapılabilir: Cihaz açık → otomatik renk değişimi → tek renkli (güncel renk tutulur) → LED kapalı → Cihaz kapalı.

Sadece su haznesi yeteri kadar dolu (maks. dolum miktarı 100 ml ❶) olduğunda açılabilir.

## Bakım ve temizlik

- Temizlik için fişi prizden çekiniz.
- Her kullanımdan sonra cihazın suyunu boşaltınız ve su tankını bir bez ile kurulayınız.
- Aromayı değiştirmek istiyorsanız, su tankını temiz su ile yıkayınız. Bu sayede farklı aromaların birbirine karışması engellenir.
- Cihazın dış kısmını sadece hafif nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyiniz. Nemli bezle sildikten sonra kuru yumuşak bir bezle kurulayınız.
- Kesinlikle fırça, keskin kenarlı temizlik maddeleri, benzin, inceltici veya alkol kullanmayınız.

## Kireçsizlendirme

Cihazı beş altı kullanımdan sonra veya her 14 günde bir, önce hangisi meydana gelirse, kireçten arındırın. Bu işlem için aşağıdaki şekilde hareket ediniz:

1. Cihazın fişini prizden çekiniz.
2. Su tankını azami 100 ml su ile doldurunuz ve üç yemek kaşığı sitrik asit ilave ediniz.
3. Sıvıyı en az onbeş dakika tankın içinde bekletiniz.
4. Sıvıyı boşaltınız.
5. Su tankını kuru bir bezle kurulayınız.

Sorularınızın olması durumunda servis bölümümüz ile irtibata geçiniz. Servis adresi ekte bulabilirsiniz.

## İmha

Elektrik ve elektronik parçalar ev çöpünün içine atılmamalıdır.

Cihazın kullanım ömrü dolduğu zaman cihazı ve bileşenlerini yerel yükümlülükler riayet ederek birbirlerinden ayırmak suretiyle hurda alım yerlerine teslim ediniz.



**Teknik veriler****Güç kaynağı (LQ240050U)**

Giriş: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,35A

Çıkış:

Gerilim: DC 24 V

Akım: 0,5 A

**Cihaz**

Gerilim: DC 24 V

Akım: 0,5 A

Güç: 12 W

Su tankının kapasitesi: 100 ml

Ebatlar: yakl. ø 150 mm x 171 mm

Ağırlık: yakl. 600 g

Sürekli ürün geliştirme yüzünden, teknik ve tasarım değişiklikler yapma hakkı saklıdır. Kullanım kılavuzunun aktüel versiyonu için <http://www.medisana.com> adresine bakınız.

**Garanti ve tamirat Koşulları**

Garanti durumunda lütfen ihtisas mağazanıza ya da doğrudan servis yerine başvurunuz. Şayet cihazı göndermeniz gerekiyorsa, lütfen arızayı belirtiniz ve satın alma belgesinin fotokopisini ekleyiniz.

Burada aşağıdaki garanti koşulları geçerlidir:

1. MEDISANA ürünleri için satış tarihinden geçerli olmak üzere üç yıllık garanti verilir. Garanti durumunda alış tarihinin fiş veya fatura ile isbat edilmesi gereklidir.
2. Malzeme veya yapım hatası kaynaklı eksiklikler garanti süresi içinde giderilirler.
3. Bir garanti hizmetinden yararlanılmasıyla ne cihaz için ne de değiştirilen parça için garanti süresinin uzatılması söz konusu olmamaktadır.
4. Garantiye dahil olmayan durumlar:
  - a. Uygunsuz kullanım, örneğin kullanım talimatına dikkat edilmemesi sebebiyle oluşmuş olan tüm zararlar.
  - b. Alıcının veya yetkisiz üçüncü şahısların onarımına veya müdahalesine dayandırılabilir zararlar.
  - c. Üreticiden tüketiciye giden yolda veya müşteri hizmetine gönderilirken oluşmuş olan nakliyat zararları.
  - d. Normal bir aşınmaya tabi olan ek parçalar.
5. Cihazın sebep oluşturduğu doğrudan veya dolaylı müteakip zararlar için bir sorumluluk, cihazdaki zarar bir garanti durumu olarak kabul edilse bile söz konusu değildir.
6. Tüketici şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilir.

## Информация о данной инструкции

В данной инструкции содержится важная информация о надлежащей и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с этим перед использованием изделия внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. В противном случае могут возникнуть опасности для людей, а также может быть причинен ущерб изделию.

Сохраняйте данную инструкцию по эксплуатации. При передаче изделия третьим лицам передавайте им также данную инструкцию по эксплуатации.

## Использование по назначению

Изделие служит исключительно для ароматизации воздуха в закрытых внутренних помещениях. Изделие не предусмотрено для промышленного применения, а предназначено исключительно для домашнего использования.

К использованию по назначению относится также соблюдение всех предписаний, имеющих в данной инструкции. Любое использование, выходящее за рамки использования по назначению или иное применение считаются использованием не по назначению.

## **⚠** Использование не по назначению

Использование изделия не по назначению может привести к возникновению опасных ситуаций.

- Наполняйте изделие исключительно водой. Не используйте иных жидкостей.
- Не используйте изделие во влажных помещениях, таких как бани или сауны.
- Не используйте изделие в помещениях с открытым огнем (камин, газовая плита, свечи и т. д.).

- Не вставляйте предметы в отверстия в изделии.
- Не устанавливайте изделие непосредственно перед кондиционером или иными электрическими приборами.
- Прибор следует эксплуатировать только с прилагаемым блоком питания (LQ240050U).

### **⚠ Дети**

Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями либо с недостатком опыта и знаний, если использование осуществляется под присмотром либо если они были проинструктированы по поводу безопасного обращения и понимают вытекающие из этого опасности.

- Следите за тем, чтобы изделие устанавливалось в недоступном для детей месте.
- Следите за тем, чтобы дети никогда не играли с изделием.
- Детям запрещается осуществлять очистку или обслуживание без присмотра.
- Не разбрасывайте упаковочный материал, существует опасность удушья.

### **⚠ Неправильное обращение**

Неправильное обращение с изделием может привести к травмам.

- Следите за правильностью подключения изделия. При этом соблюдайте настоящую инструкцию по эксплуатации.
- Следите за правильностью использования изделия. Никогда не накрывайте его.

- Помните, что самовольная модификация и/или изменение изделия запрещены. В случае самовольной модификации и/или изменения гарантия утрачивает силу.
- Во время эксплуатации никогда не открывайте емкость для воды.
- Перед наполнением или опорожнением изделия всегда вытаскивайте вилку из розетки.
- Перед установкой, очисткой и при неиспользовании вытаскивайте вилку из розетки.
- Перед тем, как прекратить использование устройства, опорожняйте емкость для воды.
- При возникновении сомнений касательно работы, безопасности или подключения изделия обращайтесь к производителю или специалистам.
- Прекратить использование прибора, если обнаружены повреждения кабеля или блока питания. Согласно требованиям по технике безопасности данные детали могут быть заменены только специалистами авторизованных станций технического обслуживания. Во избежание рисков отправьте прибор в сервисный центр для ремонта.
- Следите за тем, чтобы кабели не становились причиной спотыкания. Запрещается перегибать, зажимать или перекручивать их.

### **⚠ Установка**

Контакт изделия с жидкостями, влажным воздухом или огнем может привести к травмам.

- Не устанавливайте изделие в помещениях с высокой влажностью воздуха, таких как бани или сауны.

- Следите за тем, чтобы жидкости не попадали во внутреннюю часть корпуса. Это приведет не только к поломке изделия, но и к опасности возникновения пожара.
- Предохраняйте изделие от атмосферных воздействий. Никогда не устанавливайте его на открытом воздухе.
- Устанавливайте изделие только на ровных поверхностях. При установке на наклонном основании вода из емкости для воды может попасть во внутреннюю часть корпуса.
- Следите за тем, чтобы отверстия для впуска воздуха в нижней части изделия не были накрыты или закрыты.

## Функции

Ароматический рассеиватель – это современный распылитель, который посредством ультразвуковой технологии создает мелкий туман и, таким образом, распределяет аромат по всему помещению. Ароматический рассеиватель обладает следующими дополнительными функциями:

- **Светодиод:** В ароматический рассеиватель встроены светодиоды, которые загораются либо выбранными цветами, либо автоматически изменяют цвета.

## Нажимная кнопка

Распылитель ароматов управляется с помощью нажимной кнопки ② на дне прибора (рис. F). Этой кнопкой можно включать и выключать распылитель ароматов, а также управлять светодиодной подсветкой. Для этого нажмите рукой на купол прибора (рис. G). Возможны следующие режимы: прибор включен → автоматическая смена цвета → один цвет (сохраняется текущий цвет) → светодиодная подсветка выключена → прибор выключен. Включение возможно только при достаточном уровне воды в емкости (максимальный объем наполнения 100 мл ①).

## Очистка и уход

- Перед проведением очистки вытаскивайте вилку из розетки.
- После каждого применения опорожняйте устройство и насухо вытирайте емкость для воды тканью.
- Промывайте емкость для воды чистой водой, если Вы желаете поменять ароматическое вещество. Тем самым Вы предотвратите смешивание различных ароматических веществ.
- Очищайте наружную поверхность устройства только мягкой, слегка увлажненной тканью. После этого насухо вытирайте его сухой мягкой тканью.
- Ни в коем случае не используйте щетки, острые средства для очистки, бензин, разжижители или спирт.

## Удаление накипи

После пяти-шести применений прибора или через каждые 14 дней (в зависимости от того, что наступит раньше) выполните удаление накипи. При этом необходимо действовать следующим образом:

1. Отсоедините устройство от системы электропитания.
2. Налейте в емкость для воды не более 100 мл воды и добавьте три чайные ложки лимонной кислоты.
3. Оставьте жидкость минимум на пятнадцать минут, чтобы она подействовала.
4. Слейте жидкость.
5. Вытрите емкость для воды сухой тканью.

Если у Вас, тем не менее, возникнут вопросы, обратитесь в нашу сервисную службу. Адрес сервисной службы Вы найдете на отдельном вкладыше.

### Утилизация

Запрещается утилизировать электрические и электронные компоненты вместе с бытовым мусором.

При наступлении окончания срока службы утилизируйте изделие, а также его компоненты отдельно друг от друга в соответствии с местными действующими положениями по утилизации.



### Технические характеристики

#### блок питания (LQ240050U)

вход: 100-240 В ~ 50/60 Гц, 0,35А

выход:

Напряжение: 24 В переменного тока

Ток: 0,5 А

#### устройство

Напряжение: 24 В переменного тока

Ток: 0,5 А

Мощность: 12 Вт

Вместимость емкости для воды: 100 мл

Габаритные размеры: ок. ø 150 мм x 171 мм

Вес: ок. 600 г

С целью постоянного совершенствования изделия вы сохраняем за собой право на внесение технических и внешних изменений.

Текущую версию данной инструкции по эксплуатации Вы найдете по адресу <http://www.medisana.com>.

**Условия гарантии и ремонта**

Гарантийный срок на изделия **MEDISANA** составляет три года. В гарантийном случае дата покупки подтверждается кассовым чеком или счетом.

**MEDISANA AG**

Jagenbergstraße 19

41468 NEUSS

ГЕРМАНИЯ

E-Mail: [info@medisana.de](mailto:info@medisana.de)

Интернет: [www.medisana.com](http://www.medisana.com)

**Гарантийная карта**

Модель .....

Серийный номер .....

продажи .....

Гарантийный срок .....

Печать продавца

Подпись покупателя .....

**Уважаемый покупатель!**

При покупке убедитесь, что фирма-продавец полностью, правильно и четко заполнила гарантийную карту и поставила печать. Сохраняйте ее вместе с чеком покупки в течение всего гарантийного срока. В случае, если приобретенное Вами изделие марки **MEDISANA** будет нуждаться в ремонте, обратитесь, пожалуйста, в авторизованный сервисный центр **MEDISANA**. При отсутствии в Вашем регионе такого сервисного центра отправьте изделие вместе с описанием неисправности в ближайший сервисный центр.

Гарантийный срок изделия указан в инструкции по эксплуатации и исчисляется с даты покупки. При обнаружении производственных дефектов покупателю гарантируется бесплатный ремонт или замена вышедших из строя. Однако фирма

оставляет за собой право отказа от бесплатного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии. Все условия гарантии действуют в рамках закона “О защите прав потребителей”.

## **Условия гарантии.**

1. Настоящая гарантия действительна только при правильном и четком заполнении гарантийной карты с указанием модели изделия, даты продажи, четкими печатями фирмы-продавца. Фирма оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте, если гарантийная карта не предоставлена или если информация в ней неполная, неразборчивая или содержит исправления.
2. Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных частей и не распространяется на детали отделки, элементы питания и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.
3. Доставка изделий в сервисный центр и обратно осуществляется за счет покупателя.
4. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если обнаружены:
  - a. наличие механических повреждений
  - b. наличие следов постороннего вмешательства
  - c. ущерб, причиненный потребителем в результате несоблюдения правил эксплуатации
  - d. ущерб в результате попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей или насекомых
  - e. следы ремонта в неавторизированном сервисном центре
  - f. следы внесения изменений в конструкцию прибора
5. Гарантия распространяется только на приборы, приобретенные на территории Российской Федерации.

**Адреса авторизованных сервисных центров MEDISANA  
117186, г. Москва, ул. Нагорная, д.20, корп. 1  
Тел.: (495) 729 -47 - 96**

**MEDISANA**  
**Jagenbergstraße 19**  
**D – 41468 Neuss**  
**Germany**

**E-Mail: [info@medisana.de](mailto:info@medisana.de)**  
**Internet: <http://www.medisana.de>**

**60085E 05/2018 Ver. 1.1**